

Latitude 5289 2-in-1


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren



2 Finish Windows 10 setup

Afslut installation af Windows 10 | Suorita Windows 10 -asennus loppuun
Fullfør Windows 10-oppsettet | Slutför Windows 10-inställningen

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK:** Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst nettverk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse nettverket, når du blir bedt om det.
- ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåkomst när du ombeds göra det.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tiilllesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto



Locate Dell apps


Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset
Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



SupportAssist

Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator



Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og -håndbøger
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmässigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type: | Regleringstyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29S

P29S001

Latitude 5289 2-in-1

Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. IR camera (optional)
2. IR camera status light
3. Camera status light
4. Camera
5. Microphones
6. Noble Wedge lock slot
7. USB 3.0 port with PowerShare
8. SIM card tray
9. SD card reader
10. Universal combo jack (global headset jack + microphone-in + line-in support)
11. Fingerprint reader (optional)
12. Volume buttons
13. Power button/Status light
14. Speaker
15. NFC sensor (optional)
16. Touchpad
17. Battery status light
18. Speaker
19. Smart card reader (optional)
20. USB 3.0 port
21. HDMI port
22. DisplayPort over USB Type-C
23. DisplayPort over USB Type-C
24. Service tag label

1. IR-kamera (valgfrit tilbehør)
2. Statusindikator for IR-kamera
3. Statusindikator for kamera
4. Kamera
5. Mikrofoner
6. Låseslot til Noble Wedge
7. USB 3.0-port med PowerShare
8. SIM-kortbakke
9. SD-kortlæser
10. Universelt kombi-jackstik (understøtter globalt headset-jack + mikrofon-in + line-in)
11. Fingeraftrykslæser (valgfrit tilbehør)
12. Lydstyrkeknapper
13. Tænd/sluk-knap/Statusindikator
14. Højtaler

1. Infrapunakamera (lisävaruste)
2. Infrapunakameran tilavalo
3. Kameran tilavalo
4. Kamera
5. Mikrofonit
6. Noble Wedge -lukkopaikka
7. USB 3.0 -portti jossa PowerShare
8. SIM-kortin alusta
9. SD-kortinlukija
10. Yhdistelmäliitäntä (kuulokepipiste + mikrofonitulo + linjatulotuki)
11. Sormenjälkilukija (valinnainen)
12. Äänenvoimakkuuspainikkeet
13. Virtapainike/tilavalo
14. Kaiutin

15. NFC-sensor (valgfrit tilbehør)
16. Berøringsplade
17. Batteristatusindikator
18. Højtaler
19. Chipkortlæser (valgfrit tilbehør)
20. USB 3.0-port
21. HDMI-port
22. DisplayPort over USB Type-C
23. DisplayPort over USB Type-C
24. Servicemærke

15. NFC-anturi (lisävaruste)
16. Kosketuslevy
17. Akun tilavalo
18. Kaiutin
19. Älykortinlukija (lisävaruste)
20. USB 3.0 -portti
21. HDMI-portti
22. DisplayPort tyyppin C USB-porttissa
23. DisplayPort tyyppin C USB-porttissa
24. Huoltomerkkitarra

1. IR-kamera (valgfritt)
2. IR-kamerastatuslys
3. Kamerastatuslys
4. Kamera
5. Mikrofoner
6. Noble Wedge-låsespor
7. USB 3.0-kontakt med PowerShare
8. SIM-kortspor
9. SD-kortleser
10. Universal kombikontakt (støtte med global hodesettkontakt + mikrofon inn + linje inn)
11. fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
12. Volumknapper
13. Strømknapp/statuslys
14. Høytaler

1. IR-kamera (tillval)
2. Statuslampe för IR-kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Kamera
5. Mikrofoner
6. Plats för Noble Wedge-lås
7. USB 3.0-port med PowerShare
8. SIM-kortfack
9. SD-kortläsare
10. Universalt kombinationsjack (globalt jack med stöd för hörlurar + mikrofon in + linje in)
11. Fingeravtrycksläsare (tillval)
12. Volymknappar
13. Strömbrytare/statuslampe
14. Högtalare

15. NFC-sensor (tilleggsutstyr)
16. Styreplate
17. Batteristatuslys
18. Høytaler
19. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
20. USB 3.0-port
21. HDMI-port
22. DisplayPort over USB type-C
23. DisplayPort over USB type-C
24. Servicemerke-etikett

15. NFC-sensor (tillval)
16. Peksikiva
17. Batteriindikator
18. Högtalare
19. Smartkortläsare (tillval)
20. USB 3.0-port
21. HDMI-port
22. DisplayPort via USB Type-C
23. DisplayPort via USB Type-C
24. Etikett med servicenummer



013HJRA00