

Latitude 13 7000 Series


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guía de Inicio Rápido
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit de netadapter aan en schakel de computer in
Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez votre ordinateur
Conectando o adaptador de energia e ligando ao computador
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo



2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows
Concluindo a configuração do Windows
Finalizar configuración de Windows



Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Habilitar segurança e atualizações
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Maak verbinding met uw network
Connectez-vous à votre réseau
Conectando-se à rede
Conectar a la red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hier om wordt gevraagd.

REMARQUE : Si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Caso conecte-se a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede quando solicitado.

NOTA: Si está conectado a una red inalámbrica con seguridad, escriba la contraseña de acceso de la red inalámbrica cuando se le indique.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conecte-se à sua conta da Microsoft ou crie uma conta local
Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps

Zoek uw apps van Dell op | Localisez vos applications Dell
Localize seus aplicativos Dell | Localice sus aplicaciones Dell



Register My Device

Registreer mijn apparaat | Enregistrer mon appareil
Registrar meu dispositivo | Registrar mi dispositivo




Dell Backup and Recovery

Dell Back-up en herstel
Dell Backup and Recovery
Dell Backup e Recuperação
Copia de seguridad y recuperación de Dell



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Meu Dell | Mi Dell




Learn how to use Windows

Met Windows werken | Apprenez à utiliser Windows
Como usar o Windows | Cómo usar Windows




Help and Tips

Hulp en tips | Aide et Conseils
Ajuda e dicas | Ayuda y sugerencias



Insert micro-SIM card (on LTE/HSPA+ models only)

Plaats de microsimkaart (alleen voor LTE/HSPA+ modellen)
Insérez la carte micro SIM (modèles LTE/HSPA+ uniquement)
Insira o cartão micro-SIM (apenas modelos LTE/HSPA+)
Inserte la tarjeta micro-SIM (solamente en los modelos LTE/HSPA+)



NOTE: Undock the computer to access the SIM card slot.

N.B.: Koppel de computer los om toegang te krijgen tot de sleuf van de simkaart.


REMARQUE : déconnectez l'ordinateur pour accéder au logement de carte SIM.

NOTA: Desencaxe o computador para acessar o slot do cartão SIM.

NOTA: Para acceder a la ranura de la tarjeta SIM desacople el equipo.

Insert optional SD memory card (sold separately)

Plaats de optionele SD-geheugenkaart (wordt apart verkocht)
Insérez la carte mémoire SD en option (vendue séparément)
Insira o cartão de memória SD opcional (vendido separadamente)
Inserte la tarjeta de memoria SD opcional (se vende por separado)



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo normativo | Modelo normativo

P58G

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo normativo | Tipo normativo

P58G001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Latitude 7350

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):



Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P58G
Voltaje de entrada:	100 V CA–240 V CA
Corriente de entrada (máxima):	1,3 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	2,31 A
Voltaje de salida:	19,5 VCC


Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones



Undocked base view

Onderaanzicht, losgekoppeld | Vue de la base déconnectée
Vista da base desencaixada | Vista de la base sin acoplar



1. USB 3.0 connector
2. Mini-DisplayPort connector
3. Noble security-cable slot
4. Microphones
5. Ambient-light sensor
6. Camera-status light
7. Camera
8. USB 3.0 connector with PowerShare
9. Power connector
10. Near Field Communication (NFC) reader (optional)
11. Noble security-cable slot
12. Volume button
13. Full-sized SD memory card reader
14. Windows button
15. Power-status light
16. Power button

1. USB 3.0-connector
2. Mini-DisplayPort-connector
3. Sleuf voor Noble-beveiligingskabel
4. Microfoons
5. Omgevingslichtsensor
6. Statuslampje camera
7. Camera
8. USB 3.0-connector met PowerShare
9. Voedingskabelconnector
10. NFC-lezer (Near Field Communication) (optioneel)
11. Sleuf voor Noble-beveiligingskabel
12. Volumeknop
13. Lezer voor SD-geheugenkaarten van volledige grootte
14. Windows-knop
15. Stroomstatuslampje

17. Headset connector
18. Undock slider
19. Fingerprint reader (optional)
20. Security-card reader (optional)
21. Rear camera (optional)
22. Power-status light
23. Service-tag label
24. Dock guide slots
25. Micro-SIM reader (LTE/HSPA+ models only)
26. Dock connector
27. Power connector
28. Speakers

16. Aan-uitknop
17. Headsetconnector
18. Schuifregelaar voor loskoppelen
19. Vingerafdruklezer (optioneel)
20. Lezer voor beveiligingskaart (optioneel)
21. Camera aan achterzijde (optioneel)
22. Stroomstatuslampje
23. Label met servicetag
24. Sleuven voor dockgeleider
25. Lezer voor microsimkaart (alleen LTE/HSPA+ modellen)
26. Dockconnector
27. Voedingskabelconnector
28. Luidsprekers

1. Port USB 3.0
2. Port Mini DisplayPort
3. Emplacement pour câble Noble de sécurité
4. Microphones
5. Capteur de luminosité ambiante
6. Voyant d'état de la caméra
7. Caméra
8. Port USB 3.0 avec PowerShare
9. Port d'alimentation
10. Lecteur NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) (en option)
11. Emplacement pour câble Noble de sécurité
12. Bouton de volume
13. Lecteur de carte mémoire SD format standard
14. Bouton Windows

1. Conector USB 3.0
2. Conector mini-DisplayPort
3. Encaixe do cabo de segurança
4. Microfones
5. Sensor de luz ambiente
6. Luz de status da câmera
7. Câmera
8. Conector USB 3,0 com PowerShare
9. Conector de energia
10. Leitor NFC (Near Field Communication) (opcional)
11. Encaixe do cabo de segurança
12. Botão de volume
13. Leitor de cartão de memória SD de tamanho completo
14. Botão do Windows
15. Luz de status de energia
16. Botão liga/desliga

15. Voyant d'état de l'alimentation
16. Bouton d'alimentation
17. Port pour casque
18. Bouton à glissière de déconnexion
19. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
20. Lecteur de carte de sécurité (en option)
21. Caméra arrière (en option)
22. Voyant d'état de l'alimentation
23. Étiquette de numéro de série
24. Fentes de guidage pour station d'accueil
25. Lecteur de carte micro SIM (modèles LTE/HSPA+ uniquement)
26. Port d'ancrage
27. Port d'alimentation
28. Haut-parleurs

17. Conector de fone de ouvido
18. Desencaixe deslizante
19. Leitor de impressão digital (opcional)
20. Leitor de cartão de segurança (opcional)
21. Câmera traseira (opcional)
22. Luz de status de energia
23. Etiqueta de serviço
24. Slots do guia de encaixe
25. Leitor para cartão micro-SIM (apenas modelos LTE/HSPA+)
26. Conector de acoplamento
27. Conector de energia
28. Alto-falantes

1. Conector USB 3.0
2. Conector mini-DisplayPort
3. Ranura firme para cable de seguridad
4. Micrófonos
5. Sensor de luz ambiental
6. Indicador luminoso de estado de la cámara
7. Cámara
8. Conector USB 3.0 con PowerShare
9. Conector de alimentación
10. Lector Near Field Communication (NFC) (opcional)
11. Ranura firme para cable de seguridad
12. Botón de volumen
13. Lector de tarjetas de memoria SD de tamaño completo
14. Botón de Windows
15. Indicador luminoso de estado de alimentación

16. Botón de encendido
17. Conector para auricular
18. Botón deslizante de desacoplamiento
19. Lector de huellas dactilares (opcional)
20. Lector de tarjeta de seguridad (opcional)
21. Cámara posterior (opcional)
22. Indicador luminoso de estado de alimentación
23. Pegatina de la etiqueta de seguridad
24. Ranuras guía de acoplamiento
25. Lector de micro-SIM (solamente modelos LTE/HSPA+)
26. Conector de acoplamiento
27. Conector de alimentación
28. Altavoces



Bateria integrada de íon de lítio recarregável:
Marca: Dell Modelo: X9RG3 / 4H6NV / CDF57 (19.5Vdc, 45Wh)
Carregador: AA45NM131 / DA45NM131 / LA45NM131
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009. Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando posicionado a pelo menos 1,0 centímetro de distância do corpo. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br.

Undock

Loskoppelen | Déconnectez l'ordinateur
Desencaixe | Desacoplar

