

Latitude 7389


Quick Start Guide

Stručná příručka
Schnellstart-Handbuch
Przewodnik szybkiego uruchamiania
Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish Windows 10 setup

Dokončení nastavení systému Windows 10 | Schließen Sie das Setup von Windows 10 ab. | Dokończ konfigurowanie systemu Windows 10
Dokončite nastavenie systému Windows 10

Connect to your network

Připojte se k síti
Mit dem Netzwerk verbinden
Podłącz komputer do sieci
Pripojte sa k svojej sieti



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- UWAGA:** jeśli nawiądujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, po vyzvaní zadajte heslo pre prístup k bezdrôtovej sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet
Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto
Zaloguj się do konta Microsoft lub utwórz konto lokalne
Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte miestne konto



Locate Dell apps


Vyhledejte aplikace Dell | Suchen Sie nach Dell-Apps
Odszukaj aplikacje firmy Dell | Vyhľadajte aplikácie od spoločnosti Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Zkontrolujte a aktualizujte počítač
Überprüfen und aktualisieren Sie Ihren Computer
Sprawdź i zaktualizuj komputer
Skontrolujte a aktualizujte počítač



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Produktsupport und Handbücher

Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi

Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Obráťte se na společnost Dell | Dell kontaktieren

Skontaktuj się z firmą Dell | Obráťte sa na spoločnosť Dell

Regulatory and safety

Soulad s předpisy a bezpečnost | Informationen zu Vorschriften und Sicherheit | Zgodność z normami i bezpieczeństwo | Informácie o bezpečnosti a regulačné informácie

Regulatory model

Směrniceový model | Vorschriftenmodell

Formálne označenie modelu | Regulačný model

Regulatory type

Směrniceový typ | Vorschriftentyp

Formálne označenie typu | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Computermodell

Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29S

P29S001

Latitude 7389


Features

Funkce | Funktionen | Funkcje | Funkcie



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Normal bezel | 15. Headset port |
| 2. IR camera status light (optional) | 16. Fingerprint reader (optional) |
| 3. IR camera (optional) | 17. Volume buttons |
| 4. Camera (optional) | 18. Power button/Status light |
| 5. Camera status light (optional) | 19. Speaker |
| 6. Microphones (optional) | 20. NFC sensor (optional) |
| 7. Narrow bezel | 21. Touchpad |
| 8. Camera | 22. Battery charge status light |
| 9. Camera status light | 23. Speaker |
| 10. Microphones | 24. Smart card reader (optional) |
| 11. Noble Wedge lock slot | 25. USB 3.1 Gen 1 port |
| 12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare | 26. HDMI port |
| 13. uSIM card slot | 27. DisplayPort over USB Type-C |
| 14. microSD card slot | 28. DisplayPort over USB Type-C |
| | 29. Service tag label |



POZNÁMKA: Funkce se v závislosti na objednané konfiguraci mohou lišit.

- | | |
|---|---|
| 1. Normální čelní kryt | 15. Port náhlavní soupravy |
| 2. Kontrolka stavu infračervené kamery (volitelná) | 16. Čtečka otisků prstů (volitelně) |
| 3. Infračervená kamera (volitelná) | 17. Tlačítka pro ovládání hlasitosti |
| 4. kamera (volitelná) | 18. Tlačítko napájení a kontrolka stavu |
| 5. Indikátor stavu kamery (volitelný) | 19. Reproduktor |
| 6. Mikrofony (volitelné) | 20. Senzor NFC (volitelný) |
| 7. Úzký čelní kryt | 21. Dotyková podložka |
| 8. Kamera | 22. Indikátor stavu nabití baterie |
| 9. Kontrolka stavu kamery | 23. Reproduktor |
| 10. Mikrofony | 24. Čtečka čipových karet (volitelná) |
| 11. Slot pro bezpečnostní zámek Noble Wedge | 25. Port USB 3.1 1. generace |
| 12. Port USB 3.1 1. generace s technologií PowerShare | 26. Port HDMI |
| 13. Slot pro kartu uSIM | 27. Port DisplayPort přes USB typu C |
| 14. Slot karty microSD | 28. Port DisplayPort přes USB typu C |
| | 29. Servisní štítek |

ANMERKUNG: Die Funktionen können je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration variieren.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Normale Blende | 15. Headset-Anschluss |
| 2. IR-Kamerastatusanzeige (optional) | 16. Fingerabdruckleser (optional) |
| 3. IR-Kamera (optional) | 17. Lautstärketasten |
| 4. Kamera (optional) | 18. Betriebsschalter/Statusanzeige |
| 5. Kamerastatusanzeige (optional) | 19. Lautsprecher |
| 6. Mikrofone (optional) | 20. NFC-Sensor (optional) |
| 7. Schmale Blende | 21. Touchpad |
| 8. Kamera | 22. Anzeige für Ladezustand des Akkus |
| 9. Kamerastatusanzeige | 23. Lautsprecher |
| 10. Mikrofone | 24. Smart Card-Leser (optional) |
| 11. Nobel Wedge-Anschluss für Diebstahlsicherung | 25. USB 3.1 Gen 1-Anschluss |
| 12. USB 3.1 Gen 1-Anschluss mit PowerShare | 26. HDMI-Anschluss |
| 13. uSIM-Kartensteckplatz | 27. DisplayPort über USB Typ-C |
| 14. microSD-Kartensteckplatz | 28. DisplayPort über USB Typ-C |
| | 29. Service-Tag-Etikett |

UWAGA: funkcje mogą się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

- | | |
|---|--|
| 1. Zwykła ramka | 15. Gniazdo słuchawek |
| 2. Wskaźnik stanu kamery na podczerwień (opcjonalny) | 16. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny) |
| 3. Kamera na podczerwień (opcjonalna) | 17. Przyciski głośności |
| 4. Kamera (opcjonalna) | 18. Przycisk zasilania/lampka stanu |
| 5. Lampka stanu kamery (opcjonalna) | 19. Głośnik |
| 6. Mikrofony (opcjonalne) | 20. Czujnik NFC (opcjonalny) |
| 7. Wąska ramka | 21. Tabliczka dotykowa |
| 8. Kamera | 22. Lampka stanu akumulatora |
| 9. Lampka stanu kamery | 23. Głośnik |
| 10. Mikrofony | 24. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny) |
| 11. Gniazdo blokady Noble Wedge | 25. Port USB 3.1 pierwszej generacji |
| 12. Port USB 3.1 pierwszej generacji z funkcją PowerShare | 26. Port HDMI |
| 13. Gniazdo karty micro SIM | 27. DisplayPort przez USB Type-C |
| 14. Gniazdo karty microSD | 28. DisplayPort przez USB Type-C |
| | 29. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |

POZNÁMKA: Jednotlivé funkcie sa môžu líšiť v závislosti od objednanej konfigurácie.

- | | |
|---|---|
| 1. Normálny rám | 15. Port náhlavnej súpravy |
| 2. Kontrolka stavu infračervenej kamery (voliteľná) | 16. Snímač odtlačkov prstov (voliteľný) |
| 3. Infračervená kamera (voliteľná) | 17. Tlačidlá ovládania hlasitosti |
| 4. Kamera (voliteľná) | 18. Tlačidlo napájania/kontrolka stavu |
| 5. Kontrolka stavu kamery (voliteľná) | 19. Reproduktor |
| 6. Mikrofony (voliteľné) | 20. Snímač NFC (voliteľný) |
| 7. Tenký rám | 21. Dotyková plocha |
| 8. Kamera | 22. Kontrolka stavu nabitia batérie |
| 9. Kontrolka stavu kamery | 23. Reproduktor |
| 10. Mikrofony | 24. Čítačka kariet Smart (voliteľná) |
| 11. Otvor na zámok Noble Wedge | 25. Port USB 3.1 1. generácie |
| 12. Port USB 3.1 1. generácie s podporou PowerShare | 26. Port HDMI |
| 13. Zásuvka na kartu uSIM | 27. DisplayPort cez USB Type-C |
| 14. zásuvka na kartu microSD | 28. DisplayPort cez USB Type-C |
| | 29. Etiketa servisného štítku |

