

Latitude 7389

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器，然后按下电源按钮

連接電源變壓器，然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 設定

Windows 10 のセットアップを終了します | Windows 10 설치 마치고

Connect to your network

连接到网络

連線至網路

네트워크에 접속합니다

네트워크에 연결



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注意: 如果您正在连接到加密的无线网络，请在出现系统提示时输入访问无线网络所需的密码。

備註: 如果您要连接到受保护的无线网络，请依提示输入密码以存取无线网络。

注意: セキュアなワイヤレスネットワークに接続する場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください。

참고: 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우, 무선 네트워크 액세스를 위한 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户

登入您的 Microsoft 帐户或建立本機帳戶

Microsoft アカウントにサインインするか、またはローカルアカウントを作成します

Microsoft 계정으로 로그인하거나 로컬 계정을 생성합니다



Locate Dell apps

找到 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つけてます | Dell 앱 찾기



SupportAssist


Check and update your computer

检查和更新计算机

檢查和更新您的電腦

컴퓨터를 확인하고 업데이트합니다

컴퓨터 확인 및 업데이트



Taiwan RoHS

本產品符合臺灣 RoHS 標準 CNS15663

限用物質及其化學符號

單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
機箱/機板	-	o	o	o	o	o
機械部件 (風扇、散熱器等)	-	o	o	o	o	o
電路板組件	-	o	o	o	o	o
電線/連接器	-	o	o	o	o	o
顯示螢幕	-	o	o	o	o	o
電源設備	-	o	o	o	o	o
儲存裝置 (硬碟、光碟機等)	-	o	o	o	o	o
輸入裝置 (鍵盤、滑鼠等)	-	o	o	o	o	o
喇叭/麥克風	-	o	o	o	o	o
配件	-	o	o	o	o	o

備考 1. "o" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートおよびマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

联系 Dell | 連絡 Dell
デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

Regulatory and safety

法规与安全 | 法規與安全規範
適合規制および安全について | 규정 및 안전

Regulatory model

法规型号 | 法規型號
法令順守モデル | 규정 모델

Regulatory type

法规类型 | 法規類型
法令順守タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P29S

P29S001

Latitude 7389

Latitude 7389, Latitude 7389-01
系列

제품 사용시, 사용자의 몸을 최소 1.1cm 거리를 유지해주시기 바랍니다

商品名稱: 筆記型電腦

型號: Latitude 7389 (P29S)

額定電壓: 100 - 240 伏特

額定頻率: 50 - 60 赫茲

額定輸入電流: 1.3安培(45瓦)/1.7安培(65瓦)/1.5安培(90瓦)

製造年份: 參考外箱標示或條碼標籤

製造號碼: 參考條外箱條碼標籤

生產國別: 參考外箱標示

注意事項: 參考使用手冊

產品功能: 參考使用手冊

緊急處理方法: 參考使用手冊


進口商/委製商: 荷蘭商戴爾企業股份有限公司台灣分公司

進口商/委製商地址: 台北市敦化南路二段218號20樓

進口商/委製商電話: 00801-861-011

Features

功能 | 功能 | 機能 | 기능



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

- Normal bezel
- IR camera status light (optional)
- IR camera (optional)
- Camera (optional)
- Camera status light (optional)
- Microphones (optional)
- Narrow bezel
- Camera
- Camera status light
- Microphones
- Noble Wedge lock slot
- USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
- uSIM card slot
- microSD card slot
- Headset port
- Fingerprint reader (optional)
- Volume buttons
- Power button/Status light
- Speaker
- NFC sensor (optional)
- Touchpad
- Battery charge status light
- Speaker
- Smart card reader (optional)
- USB 3.1 Gen 1 port
- HDMI port
- DisplayPort over USB Type-C
- DisplayPort over USB Type-C
- Service tag label

注: 功能因所订购的配置而异。

- 正常挡板
- IR 摄像头状态指示灯 (可选)
- IR 摄像头 (可选)
- 摄像头 (可选)
- 摄像头状态指示灯 (可选)
- 麦克风 (可选)
- 窄边框
- 摄像头
- 摄像头状态指示灯
- 麦克风
- Nobel Wedge 锁插槽
- USB 3.1 Gen 1 端口 (带 PowerShare)
- uSIM 卡槽
- microSD 卡插槽
- 耳机端口
- 指纹读取器 (可选)
- 音量按钮
- 电源按钮/状态指示灯
- 扬声器
- NFC 传感器 (可选)
- 触摸板
- 电池电量状态指示灯
- 扬声器
- 智能卡读取器
- USB 3.1 Gen 1 端口
- HDMI 端口
- DisplayPort (带有 USB C 型端口)
- DisplayPort (带有 USB C 型端口)
- 服务标签

註: 視您訂購的組態而定，功能可能會有不同。

- 標準前蓋
- IR 攝影機狀態指示燈 (選配)
- IR 攝影機 (選配)
- 攝影機 (選配)
- 攝影機狀態指示燈 (選配)
- 麥克風 (選配)
- 窄邊框前蓋
- 攝影機
- 攝影機狀態指示燈
- 麥克風
- Noble Wedge 防盜鎖孔
- 具備 PowerShare 的 USB 3.1 第 1 代連接埠
- uSIM 卡插槽
- microSD 卡插槽
- 耳麥連接埠
- 指紋掃描器 (選配)
- 音量按鈕
- 電源按鈕/狀態指示燈
- 喇叭
- NFC 感應器 (選配)
- 觸控墊
- 電池充電狀態指示燈
- 喇叭
- 智慧卡讀卡機 (選配)
- USB 3.1 第 1 代連接埠
- HDMI 連接埠
- 透過 USB Type C 的 DisplayPort
- 透過 USB Type C 的 DisplayPort
- 服務標籤

注意: 各機能は、発注時の構成により異なる場合があります。

- 標準ベゼル
- IR カメラステータスライト (オプション)
- IR カメラ (オプション)
- カメラ (オプション)
- カメラステータスライト (オプション)
- マイク (オプション)
- ノーベゼル
- カメラ
- カメラステータスライト
- マイク
- Noble Wedge ロックスロット
- USB 3.1 Gen 1 ポート (PowerShare 機能付き)
- uSIM カードスロット
- microSD カードスロット
- ヘッドセットポート
- 指紋認証リーダー (オプション)
- 音量ボタン
- 電源ボタン / ステータスライト
- スピーカー
- NFC センサー (オプション)
- タッチパッド
- バッテリー充電ステータスライト
- スピーカー
- スマートカードリーダー (オプション)
- USB 3.1 Gen 1 ポート
- HDMI ポート
- DisplayPort over USB Type-C
- DisplayPort over USB Type-C
- サービスタグラベル

주: 주문한 구성에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

- 정상 베젤
- IR 카메라 상태 표시등(옵션)
- IR 카메라(선택 사양)
- 카메라(옵션)
- 카메라 상태 표시등(선택사양)
- 마이크로폰(옵션)
- 좁은 베젤
- 카메라
- 카메라 상태 표시등
- 마이크
- Noble Wedge 잠금 슬롯
- PowerShare를 사용하는 USB 3.1 Gen 1 포트
- uSIM 카드 슬롯
- MicroSD
- 헤드셋 포트
- 지문 판독기(옵션)
- 볼륨 버튼
- 전원 단추/상태 표시등
- 스피커
- NFC 센서(선택 사양)
- 터치패드
- 배터리 충전 상태 표시등
- 스피커
- 스마트 카드 판독기(선택사양)
- USB 3.1 Gen 1 포트
- HDMI 포트
- USB Type-C 사용 DisplayPort
- USB Type-C 사용 DisplayPort
- 서비스 태그 라벨

