

# Latitude 7389

## Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Vodič za brz početak




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Prikjučite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



## 2 Finish Windows 10 setup

Dovršite postavljanje sustava Windows 10 | Fejezzze be a Windows 10 telepítését | Завершите установку Windows 10 | Dovršite podešavanje Windowsa 10

### Connect to your network

Spojite se na mrežu

Csatlakoztassa a hálózathoz

Подключитесь к сети

Povežite se na mrežu



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NAPOMENA:** ako se povezujete sa zaštićenom bežičnom mrežom, unesite zaporku za pristup bežičnoj mreži kada se to zatraži.

**MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к беспроводной сети при появлении соответствующего запроса.

**NAPOMENA:** Ako se povezujete na bezbednu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se na Microsoft račun ili napravite novi lokalni račun

Jelentkezzen be Microsoft-fiókjába, vagy hozzon létre egy helyi fiókot

Войдите в учетную запись Майкрософт или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na Microsoft nalog ili napravite lokalni nalog



## Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Dell-alkalmazások keresése

Найдите приложения Dell | Pronadite Dell aplikacije



### SupportAssist


### Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверьте и обновите компьютер

Proverite i ažurirajte računar



## Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod  
Terméktámogatás és kézikönyvek  
Поддержка и руководства по продукту  
Podrška i uputstva za proizvod

## Contact Dell

Kontaktirajte Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel  
Связаться с Dell | Kontaktirajte Dell

## Regulatory and safety

Propisi i sigurnost | Előírások és biztonság  
Нормативные требования и безопасность | Propisi i bezbednost

## Regulatory model

Regulatóri model | Előírásoknak való megfelelési modell  
Нормативная модель | Model propisa

## Regulatory type

Regulatórna vrsta | Előírásoknak való megfelelés típusa  
Нормативный тип | Típus propisa

## Computer model

Model računala | Számítógépmoell  
Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P29S**

**P29S001**

**Latitude 7389**

## Features

Značajke | Jellemzők | Функции | Funkcije



**NOTE:** The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label

**NAPOMENA:** značajke se mogu razlikovati ovisno o naručenoj konfiguraciji.

1. Normalni okvir
2. Svjetlo statusa IR kamere (izborno)
3. IR kamera (izborno)
4. Kamera (opcija)
5. Svjetlo statusa kamere (izborno)
6. Mikrofon (izborno)
7. Uski okvir
8. Kamera
9. Svjetlo statusa kamere
10. Mikrofoni
11. Utor za bravu Noble Wedge
12. Priključak USB 3.1 Gen 1 sa značajkom PowerShare
13. Utor za uSIM karticu
14. Utor za microSD karticu
15. Priključak za slušalice
16. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
17. Gumbi za glasnoću
18. Gumb napajanja/svjetlo statusa
19. Zvučnik
20. NFC senzor (izborno)
21. Podloga osjetljiva na dodir
22. Svjetlo stanja napunjenosti baterije
23. Zvučnik
24. Čitač pametne kartice (opcija)
25. Priključak USB 3.1 Gen 1
26. HDMI priključak
27. DisplayPort putem priključka USB vrste C
28. DisplayPort putem priključka USB vrste C
29. Naljepnica servisne oznake

**MEGJEGYZÉS:** A funkciók köre függ a megrendelt konfigurációtól.

1. Normál keret
2. Infravörös kamera állapotjelző fénye (opcionális)
3. Infravörös kamera (opcionális)
4. Kamera (opcionális)
5. Kamera állapotjelző fénye (opcionális)
6. Mikrofonok (opcionális)
7. Keskeny keret
8. Kamera
9. Kamera állapotjelzője
10. Mikrofonok
11. Noble Wedge zárnyílás
12. USB 3.1 Gen 1 port PowerShare funkcióval
13. uSIM-kártyafoglalat
14. MicroSD kártya foglalat
15. Headsetport
16. Ujjlenyomat-olvasó (opcionális)
17. Hangerőszabályozó gombok
18. Tápellátás gomb/állapot jelzőfény
19. Hangszóró
20. NFC érzékelő (opcionális)
21. Érintőpad
22. Akkumulátortöltés állapotjelző lámpája
23. Hangszóró
24. SmartCard olvasó (opcionális)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI-Port
27. DisplayPort USB Type-C csatlakozón keresztül
28. DisplayPort USB Type-C csatlakozón keresztül
29. Szervizcímké

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компоненты могут отличаться в зависимости от заказанной конфигурации.

1. Обычная лицевая панель
2. Индикатор состояния ЖК-камеры (опционально)
3. ЖК-камера (опционально)
4. Камера (заказывается дополнительно)
5. Индикатор состояния камеры (дополнительный)
6. Микрофоны (заказываются дополнительно)
7. Узкая лицевая панель
8. Камера
9. Индикатор состояния камеры
10. Микрофоны
11. Слот для клинового замка Noble
12. Порт USB 3.1 Gen 1 с поддержкой технологии PowerShare
13. Слот для SIM-карты
14. Разъем для карты microSD
15. Разъем для наушников
16. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
17. Кнопки регулировки громкости
18. Кнопка питания/индикатор состояния
19. Динамик
20. Датчик NFC (опционально)
21. Сенсорная панель
22. Индикатор заряда аккумулятора
23. Динамик
24. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
25. Порт USB 3.1 Gen 1
26. Порт HDMI
27. Порт DisplayPort с интерфейсом USB Type-C
28. Порт DisplayPort с интерфейсом USB Type-C
29. Метка обслуживания

**NAPOMENA:** Ove funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od konfiguracije koju ste poručili.

1. Standardan okvir
2. Svetlo za status infracrvene kamere (opcionarno)
3. Infracrvena kamera (opcionarno)
4. Kamera (opcionarno)
5. Svetlo za status kamere (opcionarno)
6. Mikrofon (opcionarno)
7. Tanak okvir
8. Kamera
9. Svetlo za status kamere
10. Mikrofoni
11. Noble Wedge slot za zaključavanje
12. USB 3.1 Gen 1 port sa PowerShare tehnologijom
13. Slot za uSIM karticu
14. Slot za microSD karticu
15. Port za slušalice
16. Čitač otiska prstiju (opciono)
17. Dugmad za jačinu zvuka
18. Dugme za napajanje/svjetlo statusa
19. Zvučnik
20. NFC senzor (opcija)
21. Tabla osjetljiva na dodir
22. Svetlo za status punjenja baterije
23. Zvučnik
24. Čitač smart kartica (opcija)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort preko USB-a tipa-C
28. DisplayPort preko USB-a tipa-C
29. Naljepnica sa servisnom oznakom

