

# Latitude 7389


## Quick Start Guide

Guia de consulta rápida



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga



### 2 Finish Windows 10 setup

Conclua a configuração do Windows 10

#### Connect to your network

Conectar-se à rede



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**NOTA:** ao se conectar a uma rede wireless segura, digite a senha de acesso à rede wireless quando solicitado.

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Faça login na sua conta da Microsoft ou crie uma conta local



### Locate Dell apps


Localize os aplicativos da Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Verifique e atualize seu computador



## Product support and manuals

Suporte ao produto e manuais

## Contact Dell

Entre em contato com a Dell

## Regulatory and safety

Normas e segurança

## Regulatory model

Modelo regulamentar

## Regulatory type

Tipo de regulamentação

## Computer model

Modelo do computador

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


P29S

P29S001

Latitude 7389

## Features

Recursos



**NOTE:** The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label

**NOTA:** os recursos podem variar dependendo da configuração que você encomendou.

1. Tampa frontal normal
2. Luz de status da câmera IR (opcional)
3. Câmera com IR (opcional)
4. Câmera (opcional)
5. Luz de status da câmera (opcional)
6. Microfones (opcional)
7. Tampa frontal estreita
8. Câmera
9. Luz de status da câmera
10. Microfones
11. Slot de trava Noble Wedge
12. Porta USB 3.1 de 1ª geração com PowerShare
13. Slot de cartão SIM
14. Slot para cartão micro-SIM
15. Porta para headset
16. Leitor de impressão digital (opcional)
17. Botões de volume
18. Botão liga/desliga/Luz de status
19. Alto-falante
20. Sensor de NFC (opcional)
21. Touchpad
22. Luz de status de carga da bateria
23. Alto-falante
24. Leitor de cartão inteligente (opcional)
25. Porta USB 3.1 de 1ª geração
26. Porta HDMI
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Rótulo da etiqueta de serviço

