

Latitude 7389

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guida introduttiva rapida

Guia de início rápido

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Branchez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation

Collegare l'adattatore e premere il pulsante di alimentazione

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido



2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10 | Completare l'installazione di Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10 | Finalice la instalación de Windows 10

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Connettere alla rete

Ligue-se à sua rede

Conectarla a la red



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: se si sta effettuando la connessione a una rete wireless protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.

NOTA: Se estiver a efetuar a ligação a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe correspondente, quando necessário.

NOTA: Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local

Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un account locale

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Individuare le applicazioni di Dell

Localizar aplicações Dell | Busque aplicaciones Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Controllare e aggiornare il computer

Verifique e atualize o seu computador

Compruebe y actualice la computadora



Product support and manuals

Assistance produits et manuels
Supporto e manuali del prodotto
Suporte do produto e manuais
Manuales y soporte del producto

Contact Dell

Contacter Dell | Contattare Dell
Contactar a Dell | Comuníquese con Dell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normative e sicurezza
Regulamentações e segurança | Información reglamentaria y de seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modello normativo
Modelo regulamentar | Modelo reglamentario

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo
Tipo regulamentar | Tipo reglamentario

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modello computer
Modelo do computador | Modelo de computadora

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29S

P29S001

Latitude 7389


Features

Caractéristiques | Caratteristiche | Funcionalidades | Funciones



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label



REMARQUE : les caractéristiques varient en fonction de la configuration commandée.

1. Cadre standard
2. Voyant d'état de la caméra infrarouge (en option)
3. Caméra infrarouge (en option)
4. Caméra (en option)
5. Voyant d'état de la caméra (en option)
6. Microphones (en option)
7. Cadre étroit
8. Caméra
9. Voyant d'état de la caméra
10. Microphones
11. Emplacement antiviol Noble Wedge
12. Port USB 3.1 Gen 1 avec PowerShare
13. Emplacement pour carte SIM
14. Emplacement pour carte micro SD
15. Port casque
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Boutons de volume
18. Bouton d'alimentation/voyant d'état
19. Haut-parleur
20. Capteur NFC (en option)
21. Pavé tactile
22. Voyant d'état de charge de la batterie
23. Haut-parleur
24. Lecteur de carte à puce (en option)
25. Port USB 3.1 Gen 1
26. Port HDMI
27. DisplayPort sur USB type C
28. DisplayPort sur USB type C
29. Étiquette du numéro de série

NOTA: le funzioni possono variare a seconda della configurazione ordinata.

1. Cornice normale
2. Indicatore di stato della fotocamera a infrarossi (IR, opzionale)
3. Fotocamera a infrarossi (IR, opzionale)
4. Fotocamera (opzionale)
5. Indicatore di stato della fotocamera (opzionale)
6. Microfoni (opzionali)
7. Cornice stretta
8. Fotocamera
9. Indicatore di stato della fotocamera
10. Microfoni
11. Slot per lucchetto Noble Wedge
12. Porta USB 3.1 Gen 1 con PowerShare
13. Alloggiamento per scheda uSIM
14. Slot della scheda microSD
15. Porta per cuffia auricolare
16. Lettore di impronte digitali (opzionale)
17. Pulsanti volume
18. Pulsante di alimentazione/Indicatore di accensione
19. Altoparlante
20. Sensore NFC (opzionale)
21. Touchpad
22. Indicatore del livello di carica della batteria
23. Altoparlante
24. Lettore scheda smart (opzionale)
25. Porta USB 3.1 Gen 1
26. Porta HDMI
27. DisplayPort su USB Type-C
28. DisplayPort su USB Type-C
29. Etichetta Numero di servizio

NOTA: As funcionalidades podem variar dependendo da configuração pedida.

1. Moldura normal
2. Luz de estado da câmara de IV (opcional)
3. Câmara de IV (opcional)
4. Câmera (opcional)
5. Luz de estado da câmara (opcional)
6. Microfones (opcional)
7. Moldura estreita
8. Câmara
9. Luz de estado da câmara
10. Microfones
11. Ranhura para cadeado Noble Wedge
12. Porta USB 3.1 Gen 1 com PowerShare
13. Ranhura do cartão uSIM
14. Slot para cartão micro-SD
15. Porta de auscultadores
16. Leitor de impressões digitais (opcional)
17. Botões de volume
18. Botão de alimentação/luz de estado
19. Altifalante
20. Placa NFC (opcional)
21. Painel tátil
22. Luz indicadora do estado da carga da bateria
23. Altifalante
24. Leitor de cartão inteligente (opcional)
25. Porta USB 3.1 Gen 1
26. porta HDMI
27. DisplayPort através da porta USB Tipo-C
28. DisplayPort através da porta USB Tipo-C
29. Rótulo da etiqueta de serviço

NOTA: Las funciones pueden variar en función de la configuración que haya solicitado.

1. Embellecedor normal
2. Indicador luminoso infrarrojo de estado de la cámara (opcional)
3. Cámara infrarroja (opcional)
4. Cámara (opcional)
5. Indicador luminoso de estado de cámara (opcional)
6. Micrófonos (opcional)
7. Embellecedor estrecho
8. Cámara
9. Indicador luminoso de estado de la cámara
10. Micrófonos
11. Ranura para cierre de seguridad Noble
12. Puerto USB 3.1 de primera generación con PowerShare
13. Ranura para la tarjeta uSIM
14. Ranura para tarjeta microSD
15. Puerto para auriculares
16. Lector de dactilares (opcional)
17. Botones de volumen
18. Botón de encendido/indicador luminoso de estado
19. Altavoz
20. Sensor NFC (opcional)
21. Superficie tátil
22. Indicador luminoso de estado de carga de la batería
23. Altavoz
24. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
25. Puerto USB 3.1 Gen 1
26. Puerto HDMI
27. DisplayPort por USB Tipo C
28. DisplayPort por USB Tipo C
29. Etiqueta de servicio

