

Latitude 7389

Quick Start Guide

Stručná příručka

Schnellstart-Handbuch

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Stručná úvodná príručka




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania

Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania



2 Finish Windows 10 setup

Dokončení nastavení systému Windows 10 | Schließen Sie das Setup von Windows 10 ab. | Dokończ konfigurowanie systemu Windows 10

Dokončite nastavenie systému Windows 10

Connect to your network

Připojte se k síti

Mit dem Netzwerk verbinden

Podłącz komputer do sieci

Pripojte sa k svojej sieti



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, zadejte po vyzvání heslo pro přístup k bezdrátové síti.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

UWAGA: jeśli nawiądujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

POZNÁMKA: Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, po vyzvaní zadajte heslo pre prístup k bezdrôtovej sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo vytvořte místní účet

Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto

Zaloguj się do konta Microsoft lub utwórz konto lokalne

Prihláste sa k svojmu kontu Microsoft alebo vytvorte miestne konto



Locate Dell apps

Vyhledejte aplikace Dell | Suchen Sie nach Dell-Apps

Odszukaj aplikacje firmy Dell | Vyhľadajte aplikácie od spoločnosti Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Zkontrolujte a aktualizujte počítač

Überprüfen und aktualisieren Sie Ihren Computer

Sprawdź i zaktualizuj komputer

Skontrolujte a aktualizujte počítač



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům

Produktsupport und Handbücher

Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi

Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Obráťte se na společnost Dell | Dell kontaktieren

Skontaktuj się z firmą Dell | Obráťte sa na spoločnosť Dell

Regulatory and safety

Soulad s předpisy a bezpečnost | Informationen zu Vorschriften und Sicherheit | Zgodność z normami i bezpieczeństwo | Informácie o bezpečnosti a regulačné informácie

Regulatory model

Směrnicev model | Vorschriftenmodell

Formálne označenie modelu | Regulačný model

Regulatory type

Směrnicev typ | Vorschriftentyp

Formálne označenie typu | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Computermodell

Model komputera | Model počítača

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)


P29S

P29S001

Latitude 7389


Features

Funkce | Funktionen | Funkcje | Funkcie



NOTE: The features may vary depending on the configuration you ordered.

1. Normal bezel
2. IR camera status light (optional)
3. IR camera (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera status light (optional)
6. Microphones (optional)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. uSIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smart card reader (optional)
25. USB 3.1 Gen 1 port
26. HDMI port
27. DisplayPort over USB Type-C
28. DisplayPort over USB Type-C
29. Service tag label



POZNÁMKA: Funkce se v závislosti na objednané konfiguraci mohou lišit.

1. Normální čelní kryt
2. Kontrolka stavu infračervené kamery (volitelná)
3. Infračervená kamera (volitelná)
4. kamera (volitelná)
5. Indikátor stavu kamery (volitelný)
6. Mikrofony (volitelné)
7. Úzký čelní kryt
8. Kamera
9. Kontrolka stavu kamery
10. Mikrofony
11. Slot pro bezpečnostní zámek Noble Wedge
12. Port USB 3.1. generace s technologií PowerShare
13. Slot pro kartu uSIM
14. Slot karty microSD
15. Port náhlavní soupravy
16. Čtečka otisků prstů (volitelně)
17. Tlačítka pro ovládání hlasitosti
18. Tlačítko napájení a kontrolka stavu
19. Reprodaktor
20. Senzor NFC (volitelný)
21. Dotyková podložka
22. Indikátor stavu nabití baterie
23. Reprodaktor
24. Čtečka čipových karet (volitelná)
25. Port USB 3.1 1. generace
26. Port HDMI
27. Port DisplayPort přes USB typu C
28. Port DisplayPort přes USB typu C
29. Servisní štítek

ANMERKUNG: Die Funktionen können je nach der von Ihnen bestellten Konfiguration variieren.

1. Normale Blende
2. IR-Kamerastatusanzeige (optional)
3. IR-Kamera (optional)
4. Kamera (optional)
5. Kamerastatusanzeige (optional)
6. Mikrofone (optional)
7. Schmale Blende
8. Kamera
9. Kamerastatusanzeige
10. Mikrofone
11. Nobel Wedge-Anschluss für Diebstahlsicherung
12. USB 3.1 Gen 1-Anschluss mit PowerShare
13. uSIM-Kartensteckplatz
14. microSD-Kartensteckplatz
15. Headset-Anschluss
16. Fingerabdruckleser (optional)
17. Lautstärketasten
18. Betriebsschalter/Statusanzeige
19. Lautsprecher
20. NFC-Sensor (optional)
21. Touchpad
22. Anzeige für Ladezustand des Akkus
23. Lautsprecher
24. Smart Card-Leser (optional)
25. USB 3.1 Gen 1-Anschluss
26. HDMI-Anschluss
27. DisplayPort über USB Typ-C
28. DisplayPort über USB Typ-C
29. Service-Tag-Etikett

UWAGA: funkcje mogą się różnić w zależności od zamówionej konfiguracji.

1. Zwykła ramka
2. Wskaźnik stanu kamery na podczerwień (opcjonalny)
3. Kamera na podczerwień (opcjonalna)
4. Kamera (opcjonalna)
5. Lampka stanu kamery (opcjonalna)
6. Mikrofony (opcjonalne)
7. Wąska ramka
8. Kamera
9. Lampka stanu kamery
10. Mikrofony
11. Gniazdo blokady Noble Wedge
12. Port USB 3.1 pierwszej generacji z funkcją PowerShare
13. Gniazdo karty micro SIM
14. Gniazdo karty microSD
15. Gniazdo słuchawek
16. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny)
17. Przyciski głośności
18. Przycisk zasilania/lampka stanu
19. Głośnik
20. Czujnik NFC (opcjonalny)
21. Tabliczka dotykowa
22. Lampka stanu akumulatora
23. Głośnik
24. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny)
25. Port USB 3.1 pierwszej generacji
26. Port HDMI
27. DisplayPort przez USB Type-C
28. DisplayPort przez USB Type-C
29. Etykieta ze znacznikiem serwisowym

POZNÁMKA: Jednotlivé funkcie sa môžu líšiť v závislosti od objednanej konfigurácie.

1. Normálny rám
2. Kontrolka stavu infračervenej kamery (voliteľná)
3. Infračervená kamera (voliteľná)
4. Kamera (voliteľná)
5. Kontrolka stavu kamery (voliteľná)
6. Mikrofony (voliteľné)
7. Tenký rám
8. Kamera
9. Kontrolka stavu kamery
10. Mikrofony
11. Otvor na zámok Noble Wedge
12. Port USB 3.1 1. generácie s podporou PowerShare
13. Zásuvka na kartu uSIM
14. zásuvka na kartu microSD
15. Port náhlavnej súpravy
16. Snímač otlačkov prstov (voliteľný)
17. Tlačidlá ovládania hlasitosti
18. Tlačidlo napájania/kontrolka stavu
19. Reprodaktor
20. Snímač NFC (voliteľný)
21. Dotyková plocha
22. Kontrolka stavu nabitia batérie
23. Reprodaktor
24. Čítačka kariet Smart (voliteľná)
25. Port USB 3.1 1. generácie
26. Port HDMI
27. DisplayPort cez USB Type-C
28. DisplayPort cez USB Type-C
29. Etiketa servisného štítku

