

Latitude 7390 2-in-1


Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Snabbstartsguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Koble til strømadapteren og trykk på strømknappen
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren



What's New

Nyheder | Uutta
Hva er nytt | Nyheter

- Supports Intel® 7th and 8th Gen processors
- Supports optional Thunderbolt™ 3
- Supports 2133 MHz on 16 GB memory
- Understøtter 7. og 8. generations Intel® prosessorer
- Understøtter Thunderbolt™ 3 (valgfrit tilbehør)
- Understøtter 2133 MHz 16 GB hukommelse
- Tukee 7. ja 8. sukupolven Intel®-suorittimia
- Tukee valinnaista Thunderbolt™ 3:a
- Tukee 2 133 MHz:ä 16 Gt muistilla
- Støtter 7. og 8. generasjons Intel® prosessorer
- Støtter Thunderbolt™ 3 (tilleggsutstyr)
- Støtter 2133 MHz på 16 GB minne
- Stöder 7:e och 8:e generationens processorer från Intel®
- Stöder Thunderbolt™ 3 (tillval)
- Stöder 16 GB minne med 2 133 MHz

Product support and manuals

Support og manualer til produktet
Tuotetuki ja oppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Lovbestemmelser og sikkerhed | Säädökset ja turvallisuus
Bestemmelser og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

[Dell.com/regulatory_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Lovmodel | Säädömalli
Forskriftsmodell | Regelmodell

P29S

Regulatory type

Lovbestemmelsestype | Säädöstyyppi
Forskriftstype | Regeltyp

P29S002

Computer model


Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Latitude-7390 2-in-1




Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



1. Standard bezel
2. Infrared (IR) camera status light (optional)
3. Infrared (IR) camera (optional)
4. RGB Camera (optional)
5. RGB Camera status light (optional)
6. Optional microphones (IR+RGB and RGB support)
7. Narrow bezel
8. Camera
9. Camera status light
10. Microphones
11. Noble Wedge lock slot
12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare
13. micro-SIM card slot
14. microSD card slot
15. Headset port
16. Fingerprint reader (optional)
17. Volume buttons
18. Power button/Status light
19. Speaker
20. NFC sensor (optional)
21. Touchpad
22. Battery charge status light
23. Speaker
24. Smartcard reader (optional)
25. Active Pen (optional)
26. USB 3.1 Gen 1 port
27. HDMI port
28. DisplayPort over USB Type-C charging port/Thunderbolt 3 (optional)
29. Microphone status light
30. Service Tag label



1. Standardfacets
2. Statusindikator for infrarødt kamera (IR) (valgfrit tilbehør)
3. Infrarødt kamera (valgfrit tilbehør)
4. RGB-kamera (valgfrit tilbehør)
5. Statusindikator for RGB-kamera (valgfrit tilbehør)
6. Mikrofoner (IR+RGB- og RGB-understøttelse) (valgfrit tilbehør)
7. Tyndt facet
8. Kamera
9. Statusindikator for kamera
10. Mikrofoner
11. Noble Wedge-låseslot
12. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
13. micro-SIM-kortslot
14. microSD-kortslot
15. Headsetstik
16. Fingeraftrykklæser (valgfrit tilbehør)
17. Lydstyrkeknapper
18. Indikator for tænd/sluk-knap og status
19. Højtaler
20. NFC-sensor (valgfrit tilbehør)
21. Berøringsplade
22. Indikator for batteriopladningsstatus
23. Højtaler
24. Smartcard-læser (valgfrit tilbehør)
25. Active-pen (valgfrit tilbehør)
26. USB 3.1 Gen 1-port
27. HDMI-port
28. DisplayPort over USB Type-C-opladningsport/Thunderbolt 3 (valgfrit tilbehør)
29. Mikrofonstatusindikator
30. Servicekode

1. Vakioetupaneeli
2. Infrapunakameran tilamerkkivalo (valinnainen)
3. Infrapunakamera (IR) (lisävaruste)
4. RGB-kamera (valinnainen)
5. RGB-kameran tilan merkkivalo (valinnainen)
6. Valinnaiset mikrofonit (IR+RGB- ja RGB-tuki)
7. Kapea kehys
8. Kamera
9. Kameran tilavallo
10. Mikrofonit
11. Noble-lukkopaikka
12. USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare
13. mikro-SIM-korttipaikka
14. microSD-korttipaikka
15. Kuulokeportti
16. Sormenjäljenlukija (valinnainen)
17. Äänenvoimakkuuspainikkeet
18. Virtapainike / tilan merkkivalo
19. Kaiutin
20. NFC-sensori (valinnainen)
21. Kosketuslevy
22. Akun lataustilan valo
23. Kaiutin
24. Muistikortinlukija (valinnainen)
25. Aktiivinen kynä (valinnainen)
26. USB 3.1 Gen 1 -portti
27. HDMI-portti
28. DisplayPort USB-C-latausportin / Thunderbolt 3 -portin kautta (valinnainen)
29. Mikrofonin tilan merkkivalo
30. Huoltomerkkitarra

1. Standard ramme
2. Statuslampe for infrarødt kamera (tilleggsutstyr)
3. Infrarødt (IR) kamera (tilleggsutstyr)
4. RGB-kamera (tilleggsutstyr)
5. Statuslampe for RGB-kamera (tilleggsutstyr)
6. Mikrofoner (IR+RGB og RGB-støtte) (tilleggsutstyr)
7. Smal ramme
8. Kamera
9. Statuslampe for kamera
10. Mikrofoner
11. Noble Wedge-låsspor
12. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare
13. Spor for micro-SIM-kort
14. Spor for microSD-kort
15. Hodesettport
16. Fingeravtryksleser (tilleggsutstyr)
17. Volumknapper
18. Strømknapp/strømstatuslampe
19. Høytaler
20. NFC-sensor (tilleggsutstyr)
21. Styreplate
22. Ladestatuslys
23. Høytaler
24. Smartkortleser (tilleggsutstyr)
25. Aktiv penn (tilleggsutstyr)
26. USB 3.1 Gen 1-port
27. HDMI-port
28. DisplayPort over USB Type-C-ladeport / Thunderbolt 3 (tilleggsutstyr)
29. Statuslampe for mikrofon
30. Etikett med servicemerke

1. Standardram
2. Statuslampe för infraröd kamera (IR) (tillval)
3. Infraröd kamera (IR) (tillval)
4. RGB-kamera (tillval)
5. Statuslampe för RGB-kamera (tillval)
6. Extra mikrofoner (tillval: stöd för IR + RGB eller RGB)
7. Smal ram
8. Kamera
9. Statuslampe för kamera
10. Mikrofoner
11. Plats för Noble-killås
12. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare
13. Kortplats för micro-SIM-kort
14. microSD-kortplats
15. Headsetport
16. Fingeravtrycksläsare (tillval)
17. Volymknappar
18. Strömbrytare/statuslampe
19. Högtalare
20. NFC-sensor (tillval)
21. Pekskiva
22. Lampa för batteriladdningsstatus
23. Högtalare
24. Smartkortläsare (tillval)
25. Active-penna (tillval)
26. USB 3.1-port Gen 1
27. HDMI-port
28. Laddningsport med DisplayPort över USB Type-C/Thunderbolt 3 (tillval)
29. Statuslampe för mikrofon
30. Serviceetikett