

Latitude 14 3480

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Brancher l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione



2 Finish Windows 10 setup

Voltooi de installatie van Windows 10 | Terminer l'installation de Windows 10

Windows 10-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows 10

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Se connecter au réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Connettere alla rete



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Se connecter à un compte Microsoft ou créer un compte local

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale



Locate Dell apps

Vind Dell apps | Localiser vos applications Dell

Dell Apps ausfindig machen | Individuare le app Dell



SupportAssist


Check and update your computer

Controleer en update uw computer

Rechercher des mises à jour et les installer sur votre ordinateur

Computer überprüfen und aktualisieren

Verificare e aggiornare il computer



Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produit et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Beschreven model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello normativo

Regulatory type

Beschreven type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P79G

P79G001


Latitude 14-3480

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Camera
2. Camera status light
3. Microphone
4. SIM-card slot (optional)
5. Infrared camera (Touch version only)
6. Infrared emitter (Touch version only)
7. Camera status light (Touch version only)
8. Camera (Touch version only)
9. Microphones (Touch version only)
10. Power button
11. Noble Wedge security-cable slot
12. VGA port
13. USB 2.0 port
14. Memory card reader
15. Fingerprint reader (optional)
16. Status light
17. Speakers
18. Touchpad
19. Headset/microphone combo jack
20. USB 3.0 port
21. USB 3.0 port with PowerShare
22. HDMI port
23. Network port
24. Power adapter port
25. Service Tag label



1. Camera
2. Statuslampje camera
3. Microfoon
4. SIM-kaartsleuf (optioneel)
5. Infraroodcamera (alleen versie met touchscreen)
6. Infraroodzender (alleen versie met touchscreen)
7. Statuslampje camera (alleen versie met touchscreen)
8. Camera (alleen versie met touchscreen)
9. Microfoons (alleen versie met touchscreen)
10. Aan-uitknop
11. Sleuf voor Noble Wedge-beveiligingskabel
12. VGA-poort
13. USB 2.0-poort
14. Geheugenkaartlezer
15. Vingerafdrukkelezer (optioneel)
16. Statuslampje
17. Luidsprekers
18. Toetsenblok
19. Headset-/microfoonaansluiting
20. USB 3.0-poort
21. USB 3.0-poort met PowerShare
22. HDMI-poort
23. Netwerkpoot
24. Netadapterpoort
25. Servicetag

1. Webcam
2. Voyant d'état de la webcam
3. Microphone
4. Logement de carte SIM (en option)
5. Webcam infrarouge (version tactile uniquement)
6. Émetteur de rayons infrarouges (version tactile uniquement)
7. Voyant d'état de la webcam (version tactile uniquement)
8. Webcam (version tactile uniquement)
9. Microphones (version tactile uniquement)
10. Bouton d'alimentation
11. Fente pour câble de sécurité Noble Wedge
12. Port VGA
13. Port USB 2.0
14. Lecteur de carte mémoire
15. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
16. Voyant d'état
17. Haut-parleurs
18. Pavé tactile
19. Prise jack casque/ microphone
20. Port USB 3.0
21. Port USB 3.0 avec PowerShare
22. Port HDMI
23. Port réseau
24. Port de l'adaptateur d'alimentation
25. Étiquette de numéro de service

1. Kamera
2. Kamerastatusaanzeige
3. Mikrofoon
4. SIM-Kartensteckplatz (optional)
5. Infrarotkamera (nur Touch-Version)
6. Infrarotsender (nur Touch-Version)
7. Statuslicht Kamera (nur Touch-Version)
8. Kamera (nur Touch-Version)
9. Mikrofone (nur Touch-Version)
10. Betriebsschalter
11. Noble-Sicherheitskabeleinschub
12. VGA-Anschluss
13. USB 2.0-Anschluss
14. Speicherkartenleser
15. Fingerabdruckleser (optional)
16. Statusaanzeige
17. Luidspreker
18. Touchpad
19. Headset/Mikrofoon-Kombi-aansluiting
20. USB 3.0-Anschluss
21. USB 3.0-Anschluss met PowerShare
22. HDMI-Anschluss
23. Netwerkaansluiting
24. Netadapteraansluiting
25. Service-Tag-Etikett

1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Slot per scheda SIM (opzionale)
5. Fotocamera a infrarossi (solo versione a sfioramento)
6. Emettitore a infrarossi (solo versione a sfioramento)
7. Indicatore di stato della fotocamera (solo versione a sfioramento)
8. Fotocamera (solo versione a sfioramento)
9. Microfoni (solo versione a sfioramento)
10. Accensione
11. Slot per cavo di protezione Noble Wedge
12. Porta VGA
13. Porta USB 2.0
14. Lettore di schede di memoria
15. Lettore di impronte digitali (opzionale)
16. Indicatore di stato
17. Altoparlanti
18. Touchpad
19. Connettore jack combinato microfono/cuffia auricolare
20. Porta USB 3.0
21. Porta USB 3.0 con PowerShare
22. Porta HDMI
23. Porta di rete
24. Porta adattatore di alimentazione
25. Etichetta Numero di servizio



075D3GA00