

Latitude 5480


Quick Start Guide

មគ្គុទ្ទេសក៍សំរាប់ការតម្កើងរហ័ស
Pedoman Panduan Cepat
Guía de inicio rápido
دليل بدء التشغيل السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

ភ្ជាប់ទៅអាដាប់ទ័រថាមពល និងចុចប៊ូតុងថាមពល
Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido
قم بتوصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل




2 Finish Windows 7 setup

បញ្ចប់ ការតំលើង វីនដូ 7 | Selesaikan penyetalan Windows 7
Finalice la instalación de Windows 7 | Windows 7 قُم بإنهاء إعداد



Set a password for Windows

កំណត់ពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ វីនដូ
Setel sandi untuk Windows
Establezca una contraseña para Windows
تعيين كلمة مرور لنظام التشغيل Windows



Connect to your network

ភ្ជាប់ទៅបណ្តាញរបស់អ្នក
Sambungkan ke jaringan Anda
Conectarla a la red
اتصل بشبكك


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

សំគាល់: បើអ្នកកំពុងភ្ជាប់ទៅបណ្តាញគ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព សូមវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ការចូលប្រើបណ្តាញនៅពេលត្រូវសុំ។

CATATAN: Jika Anda menyambungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel saat diminta.

NOTA: Si va a conectar a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para acceder a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: إذا كنت متصلاً بشبكة لاسلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللاسلكية عندما يُطلب منك ذلك.



Protect your computer

ការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
Lindungi komputer Anda
Proteja el equipo.
حماية الكمبيوتر

Product support and manuals

ជំនួយគាំទ្រ និងសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អំពីផលិតផល
Dukungan dan panduan produk
Manuales y soporte del producto
دعم المنتج والأدلة

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

សូមទាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុន Dell | Hubungi Dell
Comuníquese con Dell | اتصل بشركة Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

បទបញ្ញត្តិ និងសុវត្ថិភាព | Peraturan dan keselamatan
Información reglamentaria y de seguridad
الامان والمعلومات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

ម៉ូដែលបទបញ្ញត្តិ | Model peraturan
Modelo reglamentario | الطراز التنظيمي

P72G

Regulatory type

ប្រភេទបទបញ្ញត្តិ | Tipe peraturan
Tipo reglamentario | النوع التنظيمي

P72G001

Computer model

ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រ | Model komputer
Modelo de computadora | طراز جهاز الكمبيوتر

Latitude 14-5480



0TJDT0A00


© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.
© 2017 Microsoft Corporation.




2017-03

Features

លក្ខណៈពិសេស | Fitur-fitur | Funciones | الميزات



- 1. Network port
- 2. Infrared (IR) camera (optional)
- 3. Infrared emitter (optional)
- 4. Camera status light (optional)
- 5. Camera (optional)
- 6. uSIM card slot (optional)
- 7. HDMI port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Power connector port
- 10. Dual array microphones
- 11. Power button
- 12. Nobel Wedge lock slot
- 13. VGA port
- 14. USB 3.0 port with PowerShare
- 15. Headset/Microphone port
- 16. Touch fingerprint reader (optional)
- 17. Battery charge status light
- 18. Speakers
- 19. Touchpad
- 20. Smart card reader (optional)
- 21. Pointstick (optional)
- 22. SD card reader
- 23. USB 3.0 port
- 24. DisplayPort over USB Type-C/ optional Thunderbolt™ 3
- 25. Service tag label



- 1. រន្ធបណ្តាញ
- 2. កាមេរ៉ាអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (ជាជម្រើស)
- 3. ឧបករណ៍បញ្ចេញអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ (ស្រេចចិត្ត)
- 4. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពម៉ាស៊ីនថត (តាមចិត្ត)
- 5. ម៉ាស៊ីនថត (តាមចិត្ត)
- 6. រន្ធកាត uSIM (ជាជម្រើស)
- 7. រន្ធអ៊ីអិលអិល
- 8. រន្ធអ៊ីអិលអិល 3.0
- 9. រន្ធគំណចរន្តភ្លើង
- 10. ម៉ីក្រូហ្វូនពីរ
- 11. ប៊ូតុងថាមពល
- 12. រន្ធសោ Nobel Wedge
- 13. រន្ធអ៊ីអិលអិល

- 1. Port jaringan
- 2. Kamera inframerah (opsional)
- 3. Pemancar inframerah (opsional)
- 4. Lampu status kamera (opsional)
- 5. Kamera (opsional)
- 6. Slot kartu uSIM (opsional)
- 7. Port HDMI
- 8. Port USB 3.0
- 9. Port konektor daya
- 10. Rangkaian Mikروفon Ganda
- 11. Tombol Daya
- 12. Slot kunci Nobel Wedge
- 13. Port VGA
- 14. Port USB 3.0 dengan PowerShare
- 15. Port Headset/Microphone

- 14. រន្ធអ៊ីអិលអិល 3.0 ដែលមាន PowerShare
- 15. រន្ធអ៊ីអិលអិលអិល/ម៉ាយក្រូហ្វូន
- 16. កម្មវិធីអានស្នាមម្រាមដៃ (ជាជម្រើស)
- 17. ពន្លឺភ្លើងបញ្ជាក់ស្ថានភាពឧបករណ៍
- 18. ឧបករណ៍បំពងសំឡេង
- 19. បន្ទះប៉ះ
- 20. បន្ទះកាតអានមេម៉ូរីមីឌី (អាចបន្ថែមបាន)
- 21. ចំណុចបញ្ជាក់រន្ធអ៊ីអិលអិល 3.0 (ជាជម្រើស)
- 22. កម្មវិធីអានកាតអ៊ីអិលអិល
- 23. រន្ធអ៊ីអិលអិល 3.0
- 24. រន្ធអ៊ីអិលអិល 3.0 លើកំណត់ប្រភេទ-C/ ជាជម្រើស Thunderbolt™ 3
- 25. ស្លាកយីហោសេវាកម្ម

- 16. Pembaca sidik jari sentuhan (opsional)
- 17. Lampu status pengisian baterai
- 18. Speaker
- 19. Panel sentuh
- 20. Pembaca kartu pintar (opsional)
- 21. Pointstick (optional)
- 22. Pembaca kartu SD
- 23. Port USB 3.0
- 24. DisplayPort atas USB Tipe-C/ Thunderbolt™ 3 opsional
- 25. Label tag servis

- 1. Puerto de red
- 2. Cámara infrarroja (opcional)
- 3. Emisor de infrarrojos (opcional)
- 4. Indicador luminoso de estado de la cámara (opcional)
- 5. Cámara (opcional)
- 6. Ranura de la tarjeta uSIM (opcional)
- 7. Puerto HDMI
- 8. Puerto USB 3.0
- 9. Puerto del conector de alimentación
- 10. Micrófonos de matriz doble
- 11. Botón de encendido
- 12. Ranura para cierre de seguridad Noble
- 13. Puerto VGA

- 14. منفذ USB 3.0 مزود بميزة PowerShare
- 15. منفذ سماعة الرأس/الميكروفون (اختياري)
- 16. قارئ بصمة إصبع اللمس (اختياري)
- 17. مصباح حالة شحن البطارية
- 18. مكبرات الصوت
- 19. لوحة اللمس
- 20. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
- 21. عصا التثبيت (اختياري)
- 22. قارئ بطاقة SD
- 23. منفذ USB 3.0
- 24. منفذ DisplayPort عبر USB Type-C/ Thunderbolt™ 3 اختياري
- 25. ملصق علامة الخدمة

- 14. Puerto USB 3.0 con PowerShare
- 15. Puerto para auriculares/micrófono (opcional)
- 16. Lectora de huellas digitales (opcional)
- 17. Indicador luminoso de estado de carga de la batería
- 18. Altavoces
- 19. Superficie táctil
- 20. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
- 21. Puntero (opcional)
- 22. el lector de tarjetas SD
- 23. Puerto USB 3.0
- 24. DisplayPort a través de USB tipo C/Thunderbolt™ 3 opcional
- 25. Etiqueta de servicio

- 1. منفذ الشبكة
- 2. الكاميرا العاملة بالأشعة تحت الحمراء (IR) (اختياري)
- 3. جهاز بث الأشعة تحت الحمراء (اختياري)
- 4. مصباح حالة الكاميرا (اختياري)
- 5. الكاميرا (اختياري)
- 6. فتحة بطاقة uSIM (اختياري)
- 7. منفذ HDMI
- 8. منفذ USB 3.0
- 9. منفذ موصل التيار
- 10. ميكروفونات الصفيف الثنائية
- 11. زر التشغيل
- 12. فتحة قفل Nobel Wedge
- 13. منفذ VGA