

# Latitude 5480

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




## 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על כפתור ההפעלה



## 2 Finish operating system setup

Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος

Terminar a configuração do sistema operativo

Завершите настройку операционной системы

סיים את התקנת מערכת ההפעלה

### Windows 10

#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת



**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.


#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



## Locate Dell apps in Windows 10

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell στα Windows 10

Localizar as aplicações Dell no Windows 10

Найдите приложения Dell в Windows 10

אתר את יישומי Dell ב-Windows 10



### SupportAssist


### Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך



## Ubuntu

### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.

Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

על פי ההוראות על המסך כדי לסיים את ההתקנה.

## Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Support e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לך הגן

## Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

## Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגם תקינה

## Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | תיבה תקינה

## Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | ממשב הגם

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](#)


**P72G**

**P72G001**

**Latitude 14-5480**

## Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Network port
2. Infrared (IR) camera (optional)
3. Infrared emitter (optional)
4. Camera status light (optional)
5. Camera (optional)
6. uSIM card slot (optional)
7. HDMI port
8. USB 3.0 port
9. Power connector port
10. Dual array microphones
11. Power button
12. Nobel Wedge lock slot
13. VGA port
14. USB 3.0 port with PowerShare
15. Headset/Microphone port
16. Touch fingerprint reader (optional)
17. Battery charge status light
18. Speakers
19. Touchpad
20. Smart card reader (optional)
21. Pointstick (optional)
22. SD card reader
23. USB 3.0 port
24. DisplayPort over USB Type-C/ optional Thunderbolt™ 3
25. Service tag label

1. Θύρα δικτύου
2. Κάμερα υπεράυθρων (infrared (IR)) (προαιρετικά)
3. Εκπομπός υπεράυθρων (προαιρετικά)
4. Λυχνία κατάστασης κάμερας (προαιρετικά)
5. Κάμερα (προαιρετικά)
6. Υποδοχή κάρτας uSIM (προαιρετικά)
7. Θύρα HDMI
8. Θύρα USB 3.0
9. Θύρα συνδέσμου τροφοδοσίας
10. Μικρόφωνα διπλής συστοιχίας
11. Κουμπί λειτουργίας
12. Υποδοχή κλειδαριάς Noble με σφήνα
13. Θύρα VGA
14. Θύρα USB 3.0 με PowerShare

15. Θύρα κεφαλοσυσκευής/μικροφώνου
16. Μονάδα αφής για ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
17. Λυχνία κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
18. Ηχεία
19. Επιφάνεια αφής
20. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
21. Συσκευή κατάδειξης pointstick (προαιρετικά)
22. Μονάδα ανάγνωσης καρτών SD
23. Θύρα USB 3.0
24. DisplayPort μέσω USB Type-C/ προαιρετικά Thunderbolt™ 3
25. Ετικέτα εξυπηρέτησης

1. Сетевой порт
2. Инфракрасная (ИК) камера (приобретается дополнительно)
3. Инфракрасный излучатель (приобретается дополнительно)
4. Индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно)
5. Камера (заказывается дополнительно)
6. Слот для карты uSIM (заказывается дополнительно)
7. Порт HDMI
8. Порт USB 3.0
9. Порт разъема питания
10. Два направленных микрофона
11. Кнопка питания
12. Слот для замка Nobel Wedge
13. Порт VGA

14. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
15. Порт для наушников и микрофона
16. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
17. Индикатор состояния зарядки аккумулятора
18. Динамики
19. Сенсорная панель
20. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
21. Pointstick (дополнительно)
22. устройство чтения карт SD
23. Порт USB 3.0
24. DisplayPort через USB Type-C / дополнительно Thunderbolt™ 3
25. Метка обслуживания

1. Porta de rede
2. Câmara de infravermelhos (opcional)
3. Emissor de infravermelhos (opcional)
4. Luz de status da câmara (opcional)
5. Câmera (opcional)
6. Ranhura do cartão uSIM (opcional)
7. Porta HDMI
8. Porta USB 3.0
9. Porta do conetor de alimentação
10. Microfones de dupla matriz
11. Botão para ligar/desligar
12. Ranhura do fecho Nobel Wedge
13. Porta VGA
14. Porta USB 3.0 com PowerShare
15. Porta para auscultadores/microfone

16. Leitor biométrico de impressão digital (opcional)
17. Luz de estado da carga da bateria
18. Altifalantes
19. Painel táctil
20. Leitor de cartão inteligente (opcional)
21. Apontador (opcional)
22. leitor de cartões SD
23. Porta USB 3.0
24. DisplayPort via USB (tipo C) / Thunderbolt™ 3 (opcional)
25. Rótulo da etiqueta de serviço

15. יציאה לאוזניות/מיקרופון
16. קורא טביעת אצבע (אופציונלי)
17. נורית מצב טעינת הסוללה
18. רמקולים
19. משטח מגע
20. קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)
21. מוט הצבעה (אופציונלי)
22. קורא כרטיסי SD
23. יציאת USB 3.0
24. DisplayPort על גבי חיבור USB Thunderbolt™ 3/Type-C
25. תוית תג שירות

1. יציאת רשת
2. מצלמה עם אינפרא-אדום (IR) (אופציונלי)
3. פולט אינפרא-אדום (אופציונלי)
4. נורית מצב המצלמה (אופציונלי)
5. מצלמה (אופציונלי)
6. חריץ לכרטיס uSIM (אופציונלי)
7. יציאת HDMI
8. יציאת USB 3.0
9. יציאת מחבר חשמל
10. מערך מיקרופונים כפול
11. לחצן הפעלה
12. חריץ נעילה של Nobel
13. יציאת VGA
14. יציאת USB 3.0 עם PowerShare



OFYVGH400

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Canonical Ltd.

© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2016-11

