

Latitude 7480

Quick Start Guide

Aan de slag

Przewodnik szybkiego uruchamiania

Vodnik za hitri začetek




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania


Priključite napajalnik in pritisnite gumb za vklop/izklop



2 Finish Windows 7 setup

Voltooi de installatie van Windows 7 | Skonfiguruj system

Windows 7 | Dokončanje namestitve sistema Windows 7




Set a password for Windows

Stel een wachtwoord voor Windows in

Ustaw hasło do systemu Windows

Nastavite geslo za sistem Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk

Podłącz komputer do sieci


Povežite se z omrežjem

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

OPMERKING: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voer dan het wachtwoord in voor toegang tot het draadloze netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.

UWAGA: jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.

OPOMBA: če se povezujete v zaščiteno brezžično omrežje, ob pozivu vnesite geslo za dostop do brezžičnega omrežja.



Protect your computer

Beveilig de computer

Chroń komputer przed wirusami

Zaščitite računalnik

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen

Pomoc techniczna dotycząca produktu i instrukcje obsługi

Podpora in navodila za izdelke

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Skontaktuj się z firmą Dell |

Stik s podjetjem Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheidsvoorschriften

Zgodność z normami i bezpieczeństwo

Zakonsko predpisane in varnostne informacije

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model van regelgeving | Formálne označenie

modelu | Zakonsko predpisan model

P73G

Regulatory type

Type regelgeving | Formálne označenie typu |

Zakonsko predpisan tip

P73G001

Computer model

Computermodel | Model komputera | Model računalnika

Latitude 7480



03D5GDA00


© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.

© 2017 Microsoft Corporation.


2017-03

Features

Kenmerken | Funkcje | Funkcije



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Camera | 12. NFC sensor (optional) |
| 2. Camera status light | 13. Status light |
| 3. Microphones | 14. Speakers |
| 4. Power button | 15. Touchpad |
| 5. Security cable slot | 16. Smartcard reader (optional) |
| 6. Network port | 17. Pointstick (optional) |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 18. USB 3.0 ports |
| 8. microSD port | 19. HDMI port |
| 9. USIM port | 20. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3) |
| 10. Headset port | 21. Power connector port |
| 11. Fingerprint reader (optional) | 22. Service tag label |



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Camera | 12. NFC-sensor (optioneel) |
| 2. Statuslampje voor camera | 13. Statuslampje |
| 3. Microfoons | 14. Luidsprekers |
| 4. Aan-/uitknop | 15. Toetsenblok |
| 5. Sleuf voor beveiligingskabel | 16. Smartcardlezer (optioneel) |
| 6. Netwerkaansluiting | 17. Pointstick (optioneel) |
| 7. USB 3.0-poort met PowerShare | 18. Thunderbolt 3.0-poort |
| 8. MicroSD-poort | 19. HDMI-poort |
| 9. USIM-poort | 20. DisplayPort via USB-type C (Thunderbolt™ 3 optioneel) |
| 10. Headsetpoort | 21. Netconnectorpoort |
| 11. Vingerafdruklezer (optioneel) | 22. Servicetaglabel |
-
- | | |
|--|---|
| 1. Kamera | 13. Lampka stanu |
| 2. Lampka stanu kamery | 14. Głośniki |
| 3. Mikrofony | 15. Tabliczka dotykowa |
| 4. Przycisk zasilania | 16. Czytnik kart inteligentnych (opcjonalny) |
| 5. Gniazdo linki antykradzieżowej | 17. Wskaźnik (opcjonalnie) |
| 6. Port sieciowy | 18. Porty USB 3.0 |
| 7. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare | 19. Złącze HDMI |
| 8. Port Micro-SD | 20. Display Port przez USB Type-C z opcjonalną technologią Thunderbolt™ 3 |
| 9. Port USIM | 21. Złącze zasilania |
| 10. Gniazdo słuchawek | 22. Etykieta ze znacznikiem serwisowym |
| 11. Czytnik linii papilarnych (opcjonalny) | |
| 12. Czujnik NFC (opcjonalny) | |

- | | |
|---|--|
| 1. Kamera | 12. Senzor NFC (dodatno) |
| 2. Lučka stanja kamere | 13. Lučka stanja |
| 3. Mikrofony | 14. Zvočnici |
| 4. Gumb za vklop/izklop | 15. Sledilna ploščica |
| 5. Reža za varnostni kabel | 16. Bralnik pametnih kartic (dodatna možnost) |
| 6. Omrežna vrata | 17. Sledilna kroglica (dodatno) |
| 7. Vrata USB 3.0 s funkcijo PowerShare | 18. Vrata USB 3.0 |
| 8. Vrata microSD | 19. Vrata HDMI |
| 9. Vrata USIM | 20. DisplayPort prek vrat USB vrste C (dodatno Thunderbolt™ 3) |
| 10. Vrata za slušalke | 21. Vrata za napajalni priključek |
| 11. Bralnik prstnih odtisov (dodatna možnost) | 22. Servisna oznaka |