

Latitude 7480

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak

Gyors üzembe helyezési útmutató


Краткое руководство по началу работы

Vodič za brz početak




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания
Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje




2 Finish Windows 7 setup

Dovršite postavljanje sustava Windows 7 | Fejezzze be a Windows 7 telepítését | Завершите установку Windows 7 | Dovršite podešavanje Windowsa 7



Set a password for Windows

Postavite lozinku za Windows
Adjon meg jelszót a Windows-hoz
Установите пароль для Windows
Podesite lozinku za Windows



Connect to your network

Spojite se na mrežu
Csatlakoztassa a hálózathoz
Подключитесь к сети
Povežite se na mrežu


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: ako se povezujete sa zaštićenom bežičnom mrežom, unesite zaporku za pristup bežičnoj mreži kada se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adj meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы подключаетесь к защищенной беспроводной сети, введите пароль доступа к беспроводной сети при появлении соответствующего запроса.

NAPOMENA: Ako se povezujete na bezbednu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.



Protect your computer

Zaštite svoje računalo
Védje számítógépét
Защитите свой компьютер
Zaštite računar

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
Terméktámogatás és kézikönyvek
Поддержка и руководства по продукту
Podrška i uputstva za proizvod

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktirajte Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Связаться с Dell | Kontaktirajte Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Propisi i sigurnost | Előírások és biztonság
Нормативные требования и безопасность
Propisi i bezbednost

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model | Előírásoknak való megfelelési modell
Нормативная модель | Model propisa

P73G

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Előírásoknak való megfelelés típusa
Нормативный тип | Tip propisa

P73G001

Computer model

Model računala | Számítógépmo-
del | Model računara

Latitude 7480



0X2HK9A00

© 2017 Dell Inc. or its subsidiaries.


© 2017 Microsoft Corporation.




2017-03

Features

Značajke | Jellemzők | Компоненты | Funkcije



- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Camera | 12. NFC sensor (optional) |
| 2. Camera status light | 13. Status light |
| 3. Microphones | 14. Speakers |
| 4. Power button | 15. Touchpad |
| 5. Security cable slot | 16. Smartcard reader (optional) |
| 6. Network port | 17. Pointstick (optional) |
| 7. USB 3.0 port with PowerShare | 18. USB 3.0 ports |
| 8. microSD port | 19. HDMI port |
| 9. USIM port | 20. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3) |
| 10. Headset port | 21. Power connector port |
| 11. Fingerprint reader (optional) | 22. Service tag label |



1. Kamera
2. Svjetlo statusa kamere
3. Mikrofoni
4. Gumb za uključivanje/isključivanje
5. Utor za sigurnosni kabel
6. Ulaz za priključak mreže
7. USB 3.0 priključak s PowerShare
8. microSD priključak
9. USIM priključak
10. Ulaz za slušalice
11. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)

1. Kamera
2. Kamera állapotjelzője
3. Mikrofonok
4. Bekapcsológomb
5. Biztonsági kábel foglalata
6. Hálózati port
7. USB 3,0-port PowerShare-funkcióval
8. microSD port
9. USIM port
10. Headsetport
11. Ujjlenyomat-olvasó (opcionális)

12. NFC sensor (opcionálno)
13. Svjetla statusa
14. Zvučnici
15. Podloga osjetljiva na dodir
16. Čitač otiska prsta (opcionálno)
17. Pomoćni uređaj za kontrolu kursora (opcionálno)
18. Ulazi za USB 3.0
19. HDMI ulaz
20. DisplayPort za USB tipa C (opcionálno Thunderbolt™ 3)
21. Ulaz priključka napajanja
22. Naljepnica servisne oznake

12. NFC-érzékelő (opcionális)
13. Állapotjelző fény
14. Hangszórók
15. Érintőpad
16. SmartCard olvasó (opcionális)
17. Pöccökegér (opcionális)
18. USB 3.0 portok
19. HDMI-Port
20. DisplayPort USB Type-C fölött (opcionális Thunderbolt™ 3)
21. Tápcsatlakozóport
22. Szervizcímké

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофоны
4. Кнопка питания
5. Гнездо для защитного троса
6. Сетевой порт
7. Разъем USB 3.0 с функцией PowerShare
8. Разъем microSD
9. Порт USIM
10. Разъем для наушников
11. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)

1. Kamera
2. Svetlo za status kamere
3. Mikrofoni
4. Dugme za napajanje
5. Slot za zaštitni kabl
6. Mrežni port
7. USB 3.0 port sa PowerShare
8. microSD port
9. USIM port
10. Port za slušalice
11. Čitač otisaka prstiju (opciono)

12. Датчик NFC (дополнительный)
13. Индикатор состояния
14. Динамики
15. Сенсорная панель
16. Устройство чтения смарт-карт (опция)
17. Джойстик (дополнительный)
18. Порты USB 3.0
19. Порт HDMI
20. Порт DisplayPort через интерфейс USB Type-C (дополнительно через Thunderbolt™ 3)
21. Порт разъема питания
22. Метка обслуживания

12. NFC sensor (opcija)
13. Indikator statusa
14. Zvučnici
15. Tabla osjetljiva na dodir
16. Čitač smart kartica (opcija)
17. Pomoćni uređaj za kontrolu kursora (opcija)
18. USB 3.0 portovi
19. HDMI port
20. DisplayPort za USB tipa C (opcija Thunderbolt™ 3)
21. Port konektora za napajanje
22. Nalepnica sa servisnom oznakom