

Latitude 7490


Quick Start Guide

Vejledning til hurtig start
Pikaopas
Hurtigstartveiledning
Snabbstartsguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren, og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Koble til strømadapteren og trykk på strømknappen
Anslut nätadaptern och tryck på strömbrytaren



What's New

Nyheder | Uutta
Hva er nytt | Nyheter

- Supports Intel 7th & 8th Gen processor
- Precision touchpad
- IR camera with narrow border touch screen (optional)
- Supports up to 2400 MHz DDR4 memory with Intel 8th Gen processors
- Understøtter 7. og 8. generations Intel prosessorer
- Precision-berøringsplade
- Infrarødt kamera med tynd ramme, touchskærm (valgfrit tilbehør)
- Understøtter op til 2400 MHz DDR4-hukommelse med 8. generations Intel-processorer
- Tukee 7. ja 8. sukupolven Intel-suorittimia
- Tarkka kosketuslevy
- IR-kamera kapeareunaisella kosketusnäytöllä (valinnainen)
- 8. sukupolven Intel-suorittimet tukevat jopa 2 400 MHz:n DDR4 -muistia
- Støtter sjuende- og åttendegenerasjons Intel prosessorer
- Precision-styreplate
- Infrarødt kamera med berøringsskjerm med smal kant (tilleggsutstyr)
- Støtter opptil 2400 MHz DDR4-minne med åttendegenerasjons Intel prosessorer
- Stöder 7:e och 8:e generationens Intel-processorer
- Precision-styrplatta
- Infraröd kamera med pekskärm med tunn ram (tillval)
- Stöder upp till 2400 MHz DDR4-minne med 8:e generationens Intel-processorer

Product support and manuals

Support og manualer til produktet
Tuotetuki ja oppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivning og sikkerhed | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Forskrifter og sikkerhet | Föreskrifter och säkerhet

Regulatory model

Lovmodel | Säädösten mukainen malli
Forskriftsmessig modell | Regelmodell

Regulatory type

Lovtype | Säädösten mukainen tyyppi
Forskriftstype | Regeltyp

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

P73G


P73G002

Latitude-7490




Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen



- | | |
|--|---|
| 1. Camera (optional) | 16. Fingerprint reader (optional) |
| 2. Camera status light (optional) | 17. NFC sensor (optional) |
| 3. Infrared emitter (optional) | 18. Status light |
| 4. Infrared (IR) camera (optional) | 19. Speakers |
| 5. Camera (optional) | 20. Touchpad |
| 6. Infrared emitter (optional) | 21. Smartcard reader (optional) |
| 7. Camera-status light (optional) | 22. Pointstick (optional) |
| 8. Microphones | 23. USB 3.1 Gen 1 ports |
| 9. Power button | 24. HDMI port |
| 10. Security cable slot | 25. DisplayPort over USB Type-C (optional Thunderbolt™ 3) |
| 11. Network port | 26. Power connector port |
| 12. USB 3.1 Gen 1 port with PowerShare | 27. Service Tag label |
| 13. microSD card slot | |
| 14. micro-SIM card slot (optional) | |
| 15. Headset port | |



- | | |
|--|--|
| 1. Kamera (valgfrit tilbehør) | 15. Headsetstik |
| 2. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør) | 16. Fingeraftrykklæser (valgfrit tilbehør) |
| 3. Infrarød sender (valgfrit tilbehør) | 17. NFC-sensor (valgfrit tilbehør) |
| 4. Infrarødt kamera (valgfrit tilbehør) | 18. Statusindikator |
| 5. Kamera (valgfrit tilbehør) | 19. Højtalere |
| 6. Infrarød sender (valgfrit tilbehør) | 20. Berøringsplade |
| 7. Kamerastatusindikator (valgfrit tilbehør) | 21. Smartcard-læser (valgfrit tilbehør) |
| 8. Mikrofoner | 22. Pegepind (valgfrit tilbehør) |
| 9. Tænd/sluk-knap | 23. USB 3.1 Gen 1-porte |
| 10. Slot til sikkerhedskabel | 24. HDMI-port |
| 11. Netværksport | 25. DisplayPort over USB Type-C (valgfri Thunderbolt™ 3) |
| 12. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare | 26. Strømtikport |
| 13. microSD-kortslot | 27. Servicekode |
| 14. microSIM-kortslot (valgfrit tilbehør) | |

- | | |
|---|---|
| 1. Kamera (valinnainen) | 15. Kuulokepotti |
| 2. Kameran tilavalo (lisävaruste) | 16. Sormenjäljenlukija (valinnainen) |
| 3. Infrapunalähetin (lisävaruste) | 17. NFC-sensori (valinnainen) |
| 4. Infrapunakamera (IR) (lisävaruste) | 18. Tilan merkkivalo |
| 5. Kamera (valinnainen) | 19. Kaiuttimet |
| 6. Infrapunalähetin (lisävaruste) | 20. Kosketuslevy |
| 7. Kameran tilavalo (valinnainen) | 21. Muistikortinlukija (valinnainen) |
| 8. Mikrofonit | 22. Tappihiiri (valinnainen) |
| 9. Virtapainike | 23. USB 3.1 Gen 1 -portit |
| 10. Suojakaapelin paikka | 24. HDMI-portti |
| 11. Verkkoportti | 25. DisplayPort, USB Type-C:n kautta (valinnainen Thunderbolt™ 3) |
| 12. USB 3.1 Gen 1 -portti, jossa PowerShare | 26. Virtaliitäntä |
| 13. microSD-korttipaikka | 27. Huoltomerkitarra |
| 14. micro-SIM-korttipaikka (valinnainen) | |

- | | |
|---|---|
| 1. Kamera (valgfritt) | 15. Hodesettport |
| 2. Kamerastatuslys (valgfritt) | 16. Fingeravtrykksleser (tilleggsutstyr) |
| 3. Infrarød sender (tilleggsutstyr) | 17. NFC-sensor (tilleggsutstyr) |
| 4. Infrarødt (IR) kamera (tilleggsutstyr) | 18. Statuslampe |
| 5. Kamera (valgfritt) | 19. Høytalere |
| 6. Infrarød sender (tilleggsutstyr) | 20. Styreplate |
| 7. Kamerastatuslys (valgfritt) | 21. Smartkortleser (tilleggsutstyr) |
| 8. Mikrofoner | 22. Styrepinne (tilleggsutstyr) |
| 9. Av/på-knapp | 23. USB 3.1 Gen 1-porter |
| 10. Spor til sikkerhedskabel | 24. HDMI-port |
| 11. Netværksport | 25. DisplayPort over USB type-C (Thunderbolt™ 3 som tilleggsutstyr) |
| 12. USB 3.1 Gen 1-port med PowerShare | 26. Strømkontaktport |
| 13. Spor for microSD-kort | 27. Etikett med servicemerke |
| 14. Spor til microSIM-kort (valgfritt) | |

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Kamera (tillval) | 15. Headsetport |
| 2. Kamerastatuslampe (tillval) | 16. Fingeravtrykksläsare (tillval) |
| 3. Infraröd sändare (tillval) | 17. NFC-sensor (tillval) |
| 4. Infraröd kamera (IR) (tillval) | 18. Statuslampe |
| 5. Kamera (tillval) | 19. Högtalare |
| 6. Infraröd sändare (tillval) | 20. Peksqiva |
| 7. Kamerastatuslampe (tillval) | 21. Smartkortläsare (tillval) |
| 8. Mikrofoner | 22. Pointstick (tillval) |
| 9. Strömbrytare | 23. USB 3.1-portar Gen 1 |
| 10. Plats för kabellås | 24. HDMI-port |
| 11. Nätverksport | 25. DisplayPort-över-USB-Typ-C (Thunderbolt™ 3 som tillval) |
| 12. USB 3.1-port Gen 1 med PowerShare | 26. Port för nätanslutning |
| 13. microSD-kortplats | 27. Serviceetikett |
| 14. micro-SIM-kortplats (tillval) | |