




關於警告

 警告：「警告」表示有可能會導致財產損失、人身傷害甚至死亡。

Dell™ Latitude™ 2100 安裝與功能資訊



- | | |
|-------------------|---------------|
| 1 攝影機狀態指示燈 (選配) | 2 攝影機 (選配) |
| 3 顯示器 (可選配觸控螢幕功能) | 4 鍵盤狀態指示燈 (3) |
| 5 電源按鈕 | 6 安全纜線插槽 |
| 7 交流電變壓器連接器 | 8 網路連接器 |


2009 年 3 月



0F166NA00

P02T 機型系列

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------|
| 9 | USB 連接器 (2) | 10 | 通風孔 |
| 11 | 安全數位 (SD) 記憶卡讀卡機 | 12 | 觸控墊按鈕 (2) |
| 13 | 麥克風連接器 | 14 | 裝置狀態指示燈 (4) |
| 15 | 觸控墊 | 16 | 媒體控制 (3) |





- | | | | |
|---|-------------------|---|------------------|
| 1 | 用途模式指示燈 | 2 | 信號線輸入連接器 (耳機連接器) |
| 3 | 信號線輸出連接器 (麥克風連接器) | 4 | USB 連接器 |
| 5 | 通風孔 | 6 | 視訊連接器 |
| 7 | 安全纜線插槽 | | |





警告：請勿將物品推入或阻塞通風口，或使灰塵積聚在通風口處。請勿將執行中的 Dell™ 電腦存放於空氣流通不順暢的環境 (例如關上的公事包) 中。限制空氣流通可能會損壞電腦或造成火災。電腦在變熱時會開啓風扇。風扇會發出噪音，這是正常現象，不表示風扇或電腦有問題。

快速安裝



 **警告：**開始執行本章節中的任何程序之前，請閱讀電腦隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊，請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

 **警告：**此交流電變壓器可配合世界各地的電源插座使用。但是，各個國家/地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不相容的纜線或將纜線不正確地連接至電源板或電源插座可能會引起火災或設備損壞。



 **警告：**將交流電變壓器纜線從電腦上拔下時，請握住連接器，而不要拉扯纜線，並輕輕將它平穩拔出以免損壞纜線。當您繼續交流電變壓器纜線時，請務必依照交流電變壓器上連接器的角度進行操作，以免損壞纜線。


 **註：**某些裝置並未隨附而需另外訂購。

- 1 請將交流電變壓器連接至便攜式電腦的交流電變壓器連接器與電源插座。
- 2 連接網路纜線（選配）。



- 3 連接 USB 裝置，例如滑鼠或鍵盤（選配）。
- 4 開啓電腦顯示器，然後按下電腦的電源按鈕。



 **註：**建議您在安裝任何插卡或連接電腦與塢接裝置或其他裝置（如印表機）之前，至少先開啓與關閉電腦一次。

規格



註：提供的項目可能會因國家/地區而異。若要獲得有關電腦組態的更多資訊，請按一下 **開始** → **說明及支援**，然後選擇選項以檢視有關電腦的資訊。

系統資訊

處理器類型	Intel® Atom™ N270
晶片組	Intel 945GSE

視訊卡

視訊卡類型	主機板內建 Intel UMA 圖形卡
資料匯流排	內建視訊卡
視訊控制器	Intel 第 3.5 代內建圖形引擎

電池

類型	6 芯「智慧型」鋰離子電池 (56 WHr) 3 芯「智慧型」鋰離子電池 (28 WHr)
----	--------------------------------------------------

尺寸：

6 芯鋰離子電池

長度	48.13 公釐 (1.89 英吋)
高度	42.46 公釐 (1.67 英吋)
寬度	204 公釐 (8.03 英吋)

3 芯鋰離子電池

長度	40.50 公釐 (1.59 英吋)
高度	23.24 公釐 (0.92 英吋)
寬度	204 公釐 (8.03 英吋)

重量

6 芯鋰離子電池	最小重量 — 340 公克 (0.74 磅) 最大重量 — 350 公克 (0.77 磅)
3 芯鋰離子電池	最小重量 — 185 公克 (0.40 磅) 最大重量 — 190 公克 (0.41 磅)

電壓

11.1 VDC (6 芯和 3 芯)

電池 (續)

溫度範圍：

作業時 0° 至 35°C (32° 至 95°F)

存放時 -40° 至 60°C (-40° 至 149°F)

幣式電池 CR2032

交流電變壓器

輸入電壓 100 至 240 VAC

輸入電流 (最大) 1.5 A

輸入頻率 50—60 Hz

輸出功率 65 W 或 90 W

輸出電流：

65 W 4.34 A (4 秒脈衝最大值)

3.34 A (連續)

90 W 5.62 A (4 秒脈衝最大值)

4.62 A (連續)

額定輸出電壓 19.5 +/-1.0 VDC

尺寸：

65 W

高度 27.2 公釐 (1.07 英吋)

寬度 137.2 公釐 (5.40 英吋)

長度 57.8 公釐 (2.28 英吋)

90 W

高度 34.2 公釐 (1.35 英吋)

寬度 60.8 公釐 (2.39 英吋)

長度 153.45 公釐 (6.04 英吋)

溫度範圍：

作業時 0° 至 35°C (32° 至 95°F)

存放時 -40° 至 65°C (-40° 至 149°F)

實體參數

高度	22.5 至 39.9 公釐 (0.89 至 1.57 英吋) 不含觸控螢幕 24.1 至 41.5 公釐 (0.95 至 1.63 英吋) 含觸控螢幕
寬度	265 公釐 (10.43 英吋) 含/不含觸控螢幕
長度	187 公釐 (7.36 英吋) 含/不含觸控螢幕
重量 (3 芯電池，不含觸控螢幕)	1.36 公斤 (3.0 磅)

環境參數

溫度範圍：

作業時	0° 至 35°C (32° 至 95°F)
-----	------------------------

存放時	-40° 至 65°C (-40° 至 149°F)
-----	----------------------------

相對濕度 (最大)：

作業時	10% 至 90% (非冷凝)
-----	-----------------

存放時	5% 至 95% (非冷凝)
-----	----------------

海拔高度 (最大)：

作業時	-15.2 至 3,048 公尺 (-50 至 10,000 英尺)
-----	------------------------------------

存放時	-15.2 至 10,668 公尺 (-50 至 35,000 英尺)
-----	-------------------------------------

尋找更多資訊和資源

如果您需要：

尋找有關您電腦的安全最佳實務資訊，檢視保固資訊、條款與條件 (僅限美國)、安全說明、法規資訊、人體工學資訊以及使用者授權合約。

請參閱：

電腦隨附的安全與法規文件，或另請參見 Regulatory Compliance (法規遵循) 首頁：
www.dell.com/regulatory_compliance。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2009 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。馬來西亞印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式複製這些資料。

本文中使用的商標：*Dell*、*DELL* 徽標和 *Latitude* 是 Dell Inc. 的商標；*Intel* 及 *Atom* 分別是 Intel Corporation 在美國及其他國家/地區的註冊商標和商標。

本說明文件中使用的其他商標及商品名稱，係指擁有這些商標及商品名稱的公司或其製造的產品。Dell Inc. 對本公司之外的商標和產品名稱不擁有任何專有權益。

