

Latitude 11

Education Series

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guida introduttiva rapida


Guia de iniciação rápida

Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and turn on your computer


Branchez l'adaptateur secteur et allumez votre ordinateur
Collegare l'adattatore di alimentazione e accendere il computer
Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo



2 Finish Windows setup


Terminez l'installation de Windows | Terminare la configurazione di Windows
Concluir a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows

Windows 8



Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour
Abilitare protezione e aggiornamenti
Activar funcionalidades de segurança e atualizações
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Collegarsi alla rete
Estabelecer ligação à rede
Conectar a su red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

N.B.: per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

NOTA: Se precisar de conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.


NOTA: Si está conectado a una red inalámbrica con seguridad, escriba la contraseña de acceso de la red inalámbrica cuando se le indique.



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Iniciar sesión en su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

Windows 7



Set up password for Windows

Configurez le mot de passe pour Windows
Impostare una password per Windows
Como configurar a palavra-passe para o Windows
Estabelecer contraseña para Windows



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Collegarsi alla rete
Estabelecer ligação à rede
Conectar a su red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : Si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.

N.B.: per collegarsi a una rete senza fili protetta, inserire la password di accesso alla rete senza fili quando richiesto.

NOTA: Se precisar de conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si está conectado a una red inalámbrica con seguridad, escriba la contraseña de acceso de la red inalámbrica cuando se le indique.



Protect your computer

Protégez votre ordinateur
Proteggi il computer
Proteja o computador
Proteger el equipo

Locate your Dell apps

Repérez vos applications Dell | Individuare le app Dell
Localize os aplicativos Dell | Localice sus aplicaciones Dell

Windows 8




Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrare il computer
Registrar o computador | Registrar su equipo




Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery | Backup e ripristino di Dell
Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell



My Dell

Mon Dell | Il mio Dell
Meu Dell | Mi Dell



Product support and manuals

Support produits et manuels
Supporto tecnico e manuali del prodotto
Suporte de produtos e manuais
Soporte técnico de productos y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

Contact Dell

Contacter Dell | Contattare Dell
Contactar a Dell | Póngase en contacto con Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Conformità e sicurezza
Regulamentos e segurança | Normativa y seguridad

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modello di conformità
Modelo regulamentar | Modelo normativo

P21T

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo di conformità
Tipo regulamentar | Tipo normativo

P21T001

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modello computer
Modelo do computador | Modelo de equipo

Latitude 11-3150



Learn how to use Windows


Apprendre à utiliser Windows | Imparare a utilizzare Windows
Aprenda como utilizar o Windows | Cómo usar Windows

Windows 8





Help and Tips

Aide et astuces | Assistenza e suggerimenti
Ajuda e sugestões | Ayuda y consejos



Features

Caractéristiques | Funzioni | Funcionalidades | Funciones



1. Microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Speakers
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 2.0 connector
8. SD-card reader
9. Audio connector
10. Power-status light
11. Wireless-status light
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Service-tag label
15. Drain holes
16. Touchpad
17. USB 3.0 connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light

1. Microphones
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Haut-parleurs
5. Emplacement pour câble de sécurité
6. Bouton d'alimentation
7. Port USB 2.0
8. Lecteur de carte SD
9. Connecteur audio
10. Voyant d'état de l'alimentation
11. Voyant d'état du sans fil
12. Voyant d'état de la batterie
13. Voyant d'activité du disque dur
14. Étiquette de numéro de série
15. Trous de drainage
16. Pavé tactile
17. Port USB 3.0
18. Port HDMI
19. Connecteur RJ45
20. Port d'alimentation
21. Voyant d'état réseau

1. Microfoni
2. Fotocamera
3. Indicatore di stato della fotocamera
4. Altoparlanti
5. Slot cavo di protezione
6. Accensione
7. Connettore USB 2.0
8. Lettore di schede SD
9. Connettore audio
10. Indicatore di stato dell'alimentazione
11. Indicatore di stato modalità senza fili
12. Indicatore di stato della batteria
13. Indicatore di attività del disco rigido
14. Etichetta Numero di servizio
15. Fori di scarico
16. Touchpad
17. Connettore USB 3.0
18. Connettore HDMI
19. Connettore RJ45
20. Connettore di alimentazione
21. Indicatore di stato della rete

1. Microfones
2. Câmara
3. Luz de estado da câmara
4. Colunas
5. Ranhura do cabo de segurança
6. Botão de alimentação
7. Conector USB 2.0
8. Leitor de cartões SD
9. Conector de áudio
10. Luz de estado de alimentação
11. Luz de estado da ligação sem fios
12. Luz de estado da bateria
13. Luz de actividade da unidade de disco rígido
14. Etiqueta de serviço
15. Furos de drenagem
16. Painel táctil
17. Conector USB 3.0
18. Entrada HDMI
19. Conector RJ45
20. Conector de alimentação
21. Luz de estado da rede

1. Micrófonos
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Altavoces
5. Ranura del cable de seguridad
6. Botón de encendido
7. Conector USB 2.0
8. Lector de tarjetas SD
9. Conector de audio
10. Indicador luminoso de estado de alimentación
11. Indicador luminoso del estado de la conexión inalámbrica

12. Indicador luminoso del estado de la batería
13. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
14. Etiqueta de servicio
15. Orificios de drenaje
16. Superficie táctil
17. Conector USB 3.0
18. Conector HDMI
19. Conector RJ45
20. Conector de alimentación
21. Indicador luminoso de estado de red

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

REMARQUE : Pour plus d'informations, voir le *Manuel du propriétaire* sur le site dell.com/support/manuals.

N.B.: per maggiori informazioni, consultare *Manuale del proprietario* su dell.com/support/manuals.

NOTA: Para mais informações, consulte *Manual do proprietário* em dell.com/support/manuals.

NOTA: Para obtener más información, consulte el *Manual del propietario* en dell.com/support/manuals.