

Latitude 11

Education Series

Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas


Hurtigstart

Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and turn on your computer


Tiislut strømadapteren og tænd computeren
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone
Koble til strømforsyningen og slå på datamaskinen
Anslut nätadapern och slå på datorn



2 Finish Windows setup

Afslut Windows installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

Windows 8



Enable security and updates
Aktiver sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network
Tiislut til dit netværk
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til netverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMERK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna pyydettyäessä langattoman verkon salasana.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse netverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING! Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.




Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili


Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Windows 7



Set up password for Windows
Opret adgangskode til Windows
Määritä Windowsin salasana
Sette opp passord for Windows
Sätt upp lösenord för Windows



Connect to your network
Tiislut til dit netværk
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til netverket ditt
Anslut till ditt nätverk


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMERK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna pyydettyäessä langattoman verkon salasana.

MERK: Hvis du skal koble til deg et sikkert trådløst netværk, skal du angi passordet som brukes for å få tilgang til det trådløse netverket, når du blir bedt om det.

ANMÄRKNING! Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



Protect your computer

Beskyt din computer
Suojaa tietokoneesi
Beskytt datamaskinen
Skydda din dator

Locate your Dell apps

Find dine Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset
Finn dine Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar

Windows 8




Register your computer
Registrer din computer | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera datorn



Dell Backup and Recovery
Dell sikkerhedskopiering og genoprettelse | Dell Backup and Recovery
Dell sikkerhedskopiering og gjenoppretting | Dell Backup and Recovery



My Dell
Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker
Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals

Contact Dell
Kontakt Dell | Ota yhteyttä Dellin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Lovgivningsmessigt og sikkerhet | Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet | Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

P21T

Regulatory type
Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type: | Regleringstyp

P21T001

Computer model
Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

Latitude 11-3150




Learn how to use Windows

Lær hvordan du bruger Windows | Opi käyttämään Windowsia

Lær hvordan du bruker Windows | Lär dig använda Windows


Windows 8



Help and Tips



Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og tips | Hjälp och tips



Features

Egenskaber | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. Microphones
2. Camera
3. Camera-status light
4. Speakers
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 2.0 connector
8. SD-card reader
9. Audio connector
10. Power-status light
11. Wireless-status light
12. Battery-status light
13. Hard-drive activity light
14. Service-tag label
15. Drain holes
16. Touchpad
17. USB 3.0 connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light

1. Mikrofoner
2. Kamera
3. Kamerastatusindikator
4. Højtalere
5. Sikkerhedskablets åbning
6. Strømknop
7. USB 2.0-stik
8. SD-kortlæser
9. lydстик
10. Indikator for strømstatus
11. Statusindikator for trådløst
12. Batteristatusindikator
13. Indikator for harddiskaktivitet
14. Servicemærkeetiket
15. Drænhuller
16. Berøringsplade
17. USB 3.0-stik
18. HDMI-stik
19. RJ45-stik
20. Strømstik
21. Netværksstatusindikator

1. Mikrofonit
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Kaiuttimet
5. Suojakaapelin paikka
6. Virtapainike
7. USB 2.0 -liitäntä
8. SD-kortinlukija
9. Ääniliittimet
10. Virran merkkivalo
11. Langattoman yhteyden tilavalo
12. Akun tilavalo
13. Kiintolevyn toimintavalo
14. Huoltomerkkitarra
15. Tyhjennysaukot
16. Kosketuslevy
17. USB 3.0 -liitäntä
18. HDMI-liitin
19. RJ45-liitäntä
20. Virtaliitäntä
21. Verkon tilan merkkivalo

1. Mikrofoner
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Høytalere
5. Spor for sikkerhetskabel
6. Strømknapp
7. USB 2.0-kobling
8. SD-kortleser
9. Lydkontakt
10. Statuslampe for strøm
11. Statuslampe for trådløs
12. Statuslampe for batteri
13. Aktivitetslampe for harddisk
14. Etikett med tjenestemerke
15. Dreneringshull
16. Styreplate
17. USB 3.0-kobling
18. HDMI-kontakt
19. RJ45-kontakt
20. Strømkontakt
21. Statuslys til nettverket

1. Mikrofoner
2. Kamera
3. Kamerastatuslampa
4. Høgtalare
5. Plats för kabellås
6. Strömbrytare
7. USB 2.0-kontakt
8. SD-kortläsare
9. Ljudkontakt
10. Strömstatuslampa
11. Statuslampa för trådlösa nätverk
12. Batteristatuslampa
13. Lampa för harddiskaktivitet
14. Etikett med servicenummer
15. Dräneringshål
16. Pekskira
17. USB 3.0-kontakt
18. HDMI-kontakt
19. RJ45-kontakt
20. Nätkontakt
21. Nätverksstatuslampa

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

BEMÆRK: For yderligere information, se *Brugermanual* på dell.com/support/manuals.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on käyttöoppaassa sivulla dell.com/support/manuals.

MERK: Se *brukerhåndboken* på dell.com/support/manuals for å finne ytterligere informasjon.

ANMÄRKNING! För mer information, se *bruksanvisningen* på dell.com/support/manuals.