



# Dell Latitude 3330

## מידע על התקנה ותכונות

### אודות אזהרות

אזהרה:  "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

### מבט מלפנים



#### איור 1. מבט מלפנים

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. מיקרופון        | 4. צג       |
| 2. מצלמה           | 5. מחבר רשת |
| 3. נורית מצב מצלמה | 6. מחבר VGA |

דגם תקינה: P18S  
סוג תקינה: P18S002  
02 - 2013




OJR8H0A00



- 7. ( USB 3.02 מחברי
- 8. מחבר משולב לאוזניות ומיקרופון
- 9. רמקול
- 10. משטח מגע
- 11. (לחצני משטח מגע 2)
- 12. נוריות מצב התקנים
- 13. רמקול
- 14. מקלדת
- 15. לחצן הפעלה

## מבט מאחור



איור 2. מבט מאחור


- 1. חריץ למנעול אבטחה
- 2. הסוללה
- 3. מחבר אספקת חשמל
- 4. HDMI מחבר
- 5. USB PowerShare עם USB 2.0 מחבר
- 6. פתחי אוורור
- 7. קורא כרטיס זיכרון

אזהרה:



אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עלולה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש מהמאוורר זו תופעה רגילה ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

## התקנה מהירה

אזהרה: 

לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקר בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)

אזהרה: 

מתאם AC מתאים לסוגים שונים של שקעי חשמל ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות יש מחברי חשמל ומעבירי חשמל שונים. שימוש בכבל שאינו תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע החשמל עלול לגרום לשריפה או נזק לצידוד.


התראה: 

בעת ניתוק כבל מתאם ה-AC מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות, כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף כבל מתאם ה-AC, הקפד להמשיך את זווית המחבר על מתאם ה-AC כדי למנוע נזק לכבל.

הערה: 


התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם ה-AC למחבר של מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.




איור 3. AC Adapter

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).



איור 4. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).



איור 5. מחבר USB

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



איור 6. לחצן הפעלה

**הערה:**

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

## מפרטים

**הערה:**

ההצעות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלחו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על **Start (התחל) → Help and Support (עזרה ותמיכה)** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

### חשמל

90 W-ו-65 W

AC Adapter

**הערה:**

מתאם זרם חילופין 90 וואט נשלח למדינות נבחרות בלבד

100 VAC עד 240 VAC

מתח כניסה

ליתיום-איון CR2032 של 3 V

סוללת מטבע

מידות פיזיות	
גובה	
כולל סוללת 4 תאים	21.00 מ"מ (0.83 אינץ')
כולל סוללת 6 תאים	32.00 מ"מ (1.25 אינץ')
רוחב	329.30 מ"מ (12.96 אינץ')
עומק	237.65 מ"מ (9.35 אינץ')
משקל	
כולל סוללת 4 תאים	1.55 ק"ג (3.43 פאונד)
כולל סוללת 6 תאים	1.76 ק"ג (3.90 ליברות)
תנאי סביבה	
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 35 °C (32 °F עד 95 °F)

## Information para NOM (únicamente para México)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM).

100 V CA – 240 V CA	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
1,50 A /1,60 A /1,70 A	Consumo eléctrico
19,50 V de CC	Voltaje de salida
3,34 A /4,62 A	Intensidad de salida

## חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עייין במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך ובדף הבית של התאימות לתקינה בכתובת:  
[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקר בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com) לקבלת מידע נוסף אודות:

- כתב אחריות

- תנאים ותניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

מידע נוסף על המוצר שברשותך זמין בכתובת [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals).

© Dell Inc. 2013

סימנים מסחריים ששימוש בטקסט זה: Dell™, הלוגו DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Intel®. Dell Inc סימנים מסחריים של Latitude ON™, Latitude™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Intel®. Dell Inc סימנים מסחריים של Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ו-Celeron® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Phenom™, AMD Opteron™, AMD Athlon™, AMD Sempron™, AMD FirePro™ ו-ATI Radeon™ הם סימנים מסחריים של ATI Advanced Micro Devices, Inc. Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Start (התחל) של Windows, Office Outlook® ו-Vista Office Outlook הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניהן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.