

Latitude 13

Education Series


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع



1 Connect the power adaptor and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهايئ التيار والضغظ على زر التشغيل




2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10 | Hoàn tất cài đặt Windows 10
إنهاء إعداد Windows 10


Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan | Bật Hỗ trợ và Bảo vệ
تمكين الدعم والحماية



Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda | Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.


CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính
قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Xác định vị trí các ứng dụng Dell
تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Daftarkan komputer Anda
Đăng ký máy tính của bạn
تسجيل الكمبيوتر



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



Product support and manuals

Manual dan dukungan produk

Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell

الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn

ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model regulatori | Model quy định

الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Loại quy định

النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Model máy tính

موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P47G

P47G002

Latitude-3350

Features

Fitur | Tính năng | الميزات



1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Power-status light
9. Wireless-status light
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Headset connector
13. SD-card reader
14. Speakers

15. Touchpad
16. USB 3.0 connector
17. Mini DisplayPort connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lampu status kamera
4. Mikrofon
5. Slot kabel pengaman
6. Tombol daya
7. konektor USB 3.0
8. Lampu status daya
9. Lampu status nirkabel
10. Lampu status baterai
11. Lampu aktivitas hard disk
12. Konektor headset
13. Pembaca kartu SD
14. Speaker

15. Panel sentuh
16. konektor USB 3.0
17. Konektor mini DisplayPort
18. Konektor HDMI
19. Konektor RJ45
20. Konektor daya
21. Lampu status jaringan

15. لوحة اللمس
16. موصل USB 3.0
17. موصل DisplayPort المصغر
18. موصل HDMI
19. موصل RJ45
20. موصل التيار
21. مصباح حالة الشبكة

1. الميكروفون
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون
5. فتحة كبل الأمان
6. زر التشغيل
7. موصل USB 3.0
8. مصباح حالة الطاقة
9. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
10. مصباح حالة البطارية
11. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
12. موصل سماعة الرأس
13. قارئ بطاقة SD
14. السماعات

15. Bàn di chuột
16. Đầu nối USB 3.0
17. Đầu nối DisplayPort mini
18. Đầu nối HDMI
19. Đầu nối RJ45
20. Đầu nối nguồn
21. Đèn trạng thái mạng

1. Micrô
2. Máy ảnh
3. Đèn trạng thái camera
4. Micrô
5. Khe cấp bảo vệ
6. Nút nguồn
7. Đầu nối USB 3.0
8. Đèn trạng thái nguồn
9. Đèn trạng thái mạng không dây
10. Đèn trạng thái pin
11. Đèn hoạt động ổ đĩa cứng
12. Đầu nối tai nghe
13. Khe đọc thẻ SD
14. Loa



0PJC9YA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-08