

Latitude 13

Education Series


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Gyors üzembe helyezési útmutató
Skrócona instrukcja uruchomienia
Stručná úvodná príručka



1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot
Podłącz zasilacz i naciśnij przycisk zasilania
Zapojte napájací adaptér a stlačte spínač napájania




2 Finish Windows 10 setup

Dokončete instalaci systému Windows 10
Fejezze be a Windows 10 beállítását
Zakończ konfigurację systemu Windows 10
Dokončite inštaláciu systému Windows 10


Enable Support and Protection

Aktivujte možnost Podpora a ochrana
Engedélyezze a támogatást és a védelmet
Włącz ochronę i pomoc techniczną
Povolte podporu a ochranu



Connect to your network


Připojte se k síti | Kapcsolódjon a hálózathoz
Nawiąż połączenie z siecią | Pripojte sa k síti



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, po výzvě zadejte heslo pro přístup k bezdrátové síti.
- MEGJEGYZÉS:** Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.
- UWAGA:** Jeśli nawiązujesz połączenie z zabezpieczoną siecią bezprzewodową, wprowadź hasło dostępu do sieci po wyświetleniu monitu.
- POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, zadajte po výzve heslo na prístup k tejto sieti.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot
Zaloguj się do konta Microsoft albo utwórz konto lokalne
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto



Locate Dell apps

Nalezení aplikací Dell | Keresse meg a Dell alkalmazásokat
Wyszukaj aplikacje firmy Dell | Nájddite umiestnenie aplikácií Dell




Dell Product Registration

Register your computer
Registrace počítače
Regisztrálja a számítógépét
Zarejestruj komputer
Zaregistrujte si počítač



Dell SupportAssist

Check and update your computer
Kontrola počítače a prípadná aktualizace
Ellenőrizze és frissítse számítógépét
Wyszukaj i zainstaluj aktualizacje komputera
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač



Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Terméktámogatás és kézikönyvek
Pomoc technická i podręczniki
Podpora a příručky produktu

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
Kontakt z firmą Dell | Kontaktуйте Dell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost
Szabályozások és biztonság
Przepisy i bezpieczeństwo
Zákonon vyžadované a bezpečnostné informácie

Regulatory model

Směrniceový model | Szabályozó modell
Model | Regulačný model

Regulatory type

Regulační typ | Szabályozó típus
Typ | Regulačný typ

Computer model

Model počítače | Számítógép modell
Model komputera | Model počítača

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P47G

P47G002

Latitude-3350

Features

Funkce | Jellemzők | Funkcje | Vlastnosti



1. Microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Security-cable slot
6. Power button
7. USB 3.0 connector
8. Power-status light
9. Wireless-status light
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Headset connector
13. SD-card reader
14. Speakers

15. Touchpad
16. USB 3.0 connector
17. Mini DisplayPort connector
18. HDMI connector
19. RJ45 connector
20. Power connector
21. Network-status Light

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Mikrofon
5. Slot bezpečnostního kabelu
6. Vypínač
7. Konektor USB 3.0
8. Indikátor stavu napájení
9. Indikátor stavu bezdrátového připojení
10. Indikátor stavu baterie
11. Indikátor činnosti pevného disku
12. Konektor náhlavní sady
13. Čtečka karet SD
14. Reprodukory

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Kamera állapot jelzőfény
4. Mikrofon
5. Biztonsági kábel foglalata
6. Bekapcsológomb
7. USB 3.0 csatlakozó
8. Bekapcsolás állapot jelzőfény
9. Vezeték nélküli állapot jelzőfény
10. Akkumulátor állapot jelzőfény
11. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
12. Fejhallgató csatlakozó
13. SD kártyaolvasó
14. Hangszórók

15. Dotyková podložka
16. Konektor USB 3.0
17. Konektor rozhraní Mini DisplayPort
18. Konektor HDMI
19. Konektor RJ45
20. Konektor napájení
21. Indikátor stavu sítě

15. Érintőpad
16. USB 3.0 csatlakozó
17. Mini-DisplayPort csatlakozó
18. HDMI csatlakozó
19. RJ45 csatlakozó
20. Tápcsatlakozó
21. Hálózati állapotjelző fény

1. Mikrofon
2. Kamera
3. Lampka stanu kamery
4. Mikrofon
5. Gniazdo linki antykradzieżowej
6. Przycisk zasilania
7. Złącze USB 3.0
8. Lampka stanu zasilania
9. Lampka stanu urządzeń bezprzewodowych
10. Lampka stanu akumulatora
11. Lampka aktywności dysku twardego
12. Złącze zestawu słuchawkowego
13. Czytnik kart SD
14. Głośniki

1. Mikrofón
2. Kamera
3. Kontrolka stavu kamery
4. Mikrofón
5. Otvor pre bezpečnostný kábel
6. Tlačidlo napájania
7. Konektor USB 3.0
8. Kontrolka stavu napájania
9. Kontrolka stavu bezdrôtovej siete
10. Kontrolka stavu batérie
11. Kontrolka aktivity pevného disku
12. Konektor náhlavnej súpravy
13. Čítačka kariet SD
14. Reprodukory

15. Tabliczka dotykowa
16. Złącze USB 3.0
17. Złącze Mini DisplayPort
18. Złącze HDMI
19. złącze RJ45
20. Złącze zasilania
21. Lampka stanu sieci



0815JVA00