

Latitude 14

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide


Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva rapida



1 Connect the power adapter and turn on your computer


Sluit de netadapter aan en schakel de computer in
Branchez l'adaptateur secteur et allumez votre ordinateur
Netzadapter anschließen und Computer einschalten
Connettere l'alimentatore e accendere il computer



2 Finish Windows setup

De installatie van Windows voltooiën | Terminez l'installation de Windows
Windows-Setup abschließen | Terminare la configurazione di Windows

Windows 8




Enable security and updates

Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare protezione e aggiornamenti



Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Mit dem Netzwerk verbinden
Collegarsi alla rete



Sign in to your Microsoft account or create a local account


Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Accedere al proprio account Microsoft o creare un account locale

Windows 7




Create user name and computer name

Maak een gebruikersnaam en computernaam aan
Créez un nom d'utilisateur et un nom d'ordinateur
Benutzernamen und Computernamen erstellen
Creare nome utente e nome computer



Set password

Stel een wachtwoord in
Définissez un mot de passe
Kennwort einrichten
Impostare password



Enable updates

Schakel de update in
Activez les mises à jour
Aktualisierungen aktivieren
Abilitare aggiornamenti

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources
Ressourcen kennenlernen | Esplorare risorse



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces
Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | Il mio Dell



Register your computer

Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur
Computer registreren | Registrare il computer

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at dell.com/support/manuals.

N.B.: Ga voor meer informatie naar de *handleiding* via dell.com/support/manuals.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez le *Manuel du propriétaire* sur dell.com/support/manuals.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch* unter dell.com/support/manuals.

N.B.: per maggiori informazioni, consultare *Manuale del proprietario* su dell.com/support/manuals.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Supporto tecnico e manuali del prodotto

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

Regulatory model

Wettelijk model | Modèle réglementaire
Muster-Modellnummer | Modello regolatore

Regulatory type

Wettelijk type | Type réglementaire
Muster-Typnummer | Tipo regolatore

Computer model

Computermodell | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello del computer

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P51G

P51G001


Latitude 14-3450

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Funzioni



1. Microphones
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power button
5. VGA connector
6. Network connector
7. HDMI connector
8. USB 3.0 connectors (2)
9. Headset connector
10. Touchpad
11. Finger print reader (optional)
12. Speakers
13. Power-status light
14. Battery-status light
15. Memory-card reader
16. USB 2.0 connector
17. Power connector
18. Security-cable slot
19. Service-tag label



1. Microfoons
2. Statuslampje van de camera
3. Camera
4. Aan-/uitknop
5. VGA-connector
6. Netwerconnector
7. HDMI-connector
8. USB 3.0-connectoren (2)
9. Headsetconnector
10. Touchpad
11. Vingerafdrukleesapparaat (optioneel)
12. Luidsprekers

1. Microphones
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Bouton d'alimentation
5. Port VGA
6. Port réseau
7. Port HDMI
8. Ports USB 3.0 (2)
9. Port pour casque
10. Pavé tactile
11. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
12. Haut-parleurs

13. Stroomstatuslampje
14. Statuslampje batterij
15. Geheugenkaartlezer
16. USB 2.0-connector
17. Voedingskabelconnector
18. Sleuf voor beveiligingskabel
19. Label met servicetag

13. Voyant d'état de l'alimentation
14. Voyant d'état de la batterie
15. Lecteur de carte mémoire
16. Port USB 2.0
17. Port d'alimentation
18. Emplacement pour câble de sécurité
19. Étiquette de numéro de série

1. Mikrofone
2. Kamerastatusaanzeige
3. Kamera
4. Betriebsschalter
5. VGA-Anschluss
6. Netzwerkanschluss
7. HDMI-Anschluss
8. USB 3.0-Anschlüsse (2)
9. Kopfhöreranschluss
10. Touchpad
11. Fingerabdruckleser (optional)
12. Lautsprecher

1. Microfoni
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Accensione
5. Connettore VGA
6. Connettore di rete
7. Connettore HDMI
8. Connettori USB 3.0 (2)
9. Connettore auricolare
10. Touchpad
11. Lettore di impronte digitali (opzionale)
12. Altoparlanti
13. Indicatore di stato dell'alimentazione
14. Indicatore di stato della batteria
15. Lettore di schede di memoria
16. Connettore USB 2.0
17. Connettore di alimentazione
18. Slot cavo di protezione
19. Etichetta Numero di servizio

