

# Latitude 14

3000 Series

## Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat


Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya  
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido  
توصيل مهبط التيار والضغط على زر التشغيل




### 2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10  
Finalice la configuración de Windows 10  
إنهاء إعداد Windows 10

**Enable Support and Protection**  
Aktifkan Dukungan dan Perlindungan | Active Soporte y protección  
تمكين الدعم والحماية




**Connect to your network**  
Sambungkan ke jaringan Anda | Conéctese a una red  
التوصيل بالشبكة



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATAN:** Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.  
*ملاحظة:* في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

**Sign in to your Microsoft account or create a local account**  
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal  
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local  
قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



### Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Localice las aplicaciones Dell  
تحديد موقع تطبيقات Dell




**Dell Product Registration**

**Register your computer**  
Daftarkan komputer Anda  
Registre el equipo  
تسجيل الكمبيوتر



**Dell SupportAssist**

**Check and update your computer**  
Periksa dan perbarui komputer Anda  
Busque actualizaciones para su equipo  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



## Product support and manuals

Manual dan dukungan produk  
Soporte del producto y manuales  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell  
الاتصال بـ Dell

## Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad  
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Model regulatori | Modelo normativo  
الموديل التنظيمي

## Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo  
النوع التنظيمي

## Computer model

Model komputer | Modelo de equipo  
موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)


**P63G**

**P63G001**


**Latitude 14-3460**

# Features

Fitur | Funciones | الميزات



1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Power button (No LED indicator)
5. Security-cable slot
6. VGA connector
7. USB 2.0 connector
8. Memory card reader
9. Fingerprint reader (optional)
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Power-status light
13. Speakers
14. Touchpad
15. Headset connector
16. USB 3.0 connector (2)
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Battery
21. Battery release latch
22. Service-tag label



1. Fotocamera
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Microfono
4. Pulsante Accensione (nessun indicatore LED)
5. Slot cavo di protezione
6. Connettore VGA
7. Connettore USB 2.0
8. Lettore di schede di memoria
9. Lettore di impronte digitali (opzionale)
10. Indicatore di stato della batteria
11. Indicatore di attività del disco rigido
12. Indicatore di stato dell'alimentazione
13. Altoparlanti

14. Touchpad
15. Connettore auricolare
16. Connettori USB 3.0 (2)
17. Connettore HDMI
18. Connettore di rete
19. Connettore di alimentazione
20. Batteria
21. Dispositivo di chiusura della batteria
22. Etichetta Numero di servizio

15. موصل سماعة الرأس
16. موصل USB 3.0 (2)
17. موصل HDMI
18. موصل الشبكة
19. موصل التيار
20. البطارية
21. قفل تحرير البطارية
22. ملصق رمز الخدمة

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الميكروفون
4. زر التشغيل (بدون مؤشر LED)
5. فتحة كبل الأمان
6. موصل VGA
7. موصل USB 2.0
8. قارئ بطاقة الذاكرة
9. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
10. مصباح حالة البطارية
11. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
12. مصباح حالة الطاقة
13. السماعات
14. لوحة اللمس



00M9HMA00