

Latitude 14

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10


Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu

Engedélyezze a támogatóst és a védelmet

Включите поддержку и защиту


Omogućite podršku i zaštitu



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Kapcsolódjon a hálózatahoz

Подключитесь к сети | Povežite sa svojom mrežom



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Найдите приложения Dell | Pronadite Dell aplikacije



Dell Product Registration

Register your computer

Registrijate svoje računalo

Regisztrálja a számítógépet

Зарегистрируйте компьютер

Registrujte svoj računar



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépet

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatorni model

Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

Regulatorni model

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

Computer model

Model računala | Számítógép modell

Модель компьютера | Model računara

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P63G

P63G001


Latitude 14-3470

Features

[Značajke](#) | [Jellemzők](#) | [Характеристики](#) | [Funkcije](#)



1. Camera
2. Camera-status light
3. Microphone
4. Power button (No LED indicator)
5. Security-cable slot
6. VGA connector
7. USB 2.0 connector
8. Memory card reader
9. Fingerprint reader (optional)
10. Battery-status light
11. Hard-drive activity light
12. Power-status light
13. Speakers
14. Touchpad
15. Headset connector
16. USB 3.0 connector (2)
17. HDMI connector
18. Network connector
19. Power connector
20. Battery
21. Battery release latch
22. Service-tag label



1. Kamera
2. Svjetlo statusa kamere
3. Mikrofon
4. Gumb napajanja (nema LED indikatora)
5. Utor za sigurnosni kabel
6. VGA priključak
7. USB 2.0 priključak
8. Čitač memorijskih kartica
9. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
10. Svjetlo statusa baterije
11. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
12. Svjetlo statusa napajanja
13. Zvučnici
14. Podloga osjetljiva na dodir

1. Kamera
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Mikrofon
4. Bekapcsológomb (nincs LED jelzés)
5. Biztonsági kábel foglalata
6. VGA csatlakozó
7. USB 2.0 csatlakozó
8. Memóriakártya-olvasó
9. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
10. Akkumulátor állapot jelzőfény
11. Mervelemmez-meghajtó aktivitás jelzőfény
12. Bekapcsolás állapot jelzőfény
13. Hangszórók

15. Priključak za slušalice
16. USB 3.0 priključak (2)
17. HDMI priključak
18. Mrežni priključak
19. Priključak za napajanje
20. Baterija
21. Jezičak za oslobađanje baterije
22. Naljepnica servisne oznake

14. Érintőpad
15. Fejhallgató csatlakozó
16. USB 3.0 csatlakozó (2 db)
17. HDMI csatlakozó
18. Hálózati csatlakozó
19. Tápcsatlakozó
20. Akkumulátor
21. Akkumulátor kioldó gomb
22. Szervíz fül címke

1. Камера
2. Индикатор состояния камеры
3. Микрофон
4. Кнопка питания (без светодиодного индикатора)
5. Слот для защитного кабеля
6. Разъем VGA
7. Разъем USB 2.0
8. Устройство чтения карт памяти
9. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
10. Индикатор состояния батареи
11. Индикатор работы жесткого диска
12. Индикатор состояния питания
13. Динамики
14. Сенсорная панель
15. Разъем для наушников
16. Разъем USB 3.0 (2)
17. Разъем HDMI
18. Сетевой разъем
19. Разъем питания
20. Батарея
21. Защелка аккумулятора
22. Метка обслуживания

1. Kamera
2. Svetlo za status kamere
3. Mikrofon
4. Dugme za napajanje (Bez LED indikatora)
5. Slot za zaštitni kabl
6. VGA konektor
7. USB 2.0 konektor
8. Čitač memorijske kartice
9. Čitač otiska prsta (opcija)
10. Svetlo za status baterije
11. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
12. Svetlo za status napajanja
13. Zvučnici
14. Tabla osjetljiva na dodir
15. Konektor za slušalice
16. USB 3.0 portovi (2)
17. HDMI konektor
18. Mrežni konektor
19. Konektor za napajanje
20. Baterija
21. Brava za otpuštanje baterije
22. Nalepnica sa servisnom oznakom



0VW58A00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-10