


# Dell Latitude 3440/3540

## セットアップと機能情報

### 警告について

 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

## Latitude 3440 — 正面図と背面図




図 1. 正面図

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. マイク               | 10. SD カードリーダー    |
| 2. カメラ               | 11. ワイヤレスステータスライト |
| 3. カメラステータスライト       | 12. バッテリーステータスライト |
| 4. ディスプレイ            | 13. ハードドライブ動作ライト  |
| 5. オプティカルドライブ        | 14. 電源ステータスライト    |
| 6. オプティカルドライブ取り出しボタン | 15. キーボード         |
| 7. USB 2.0 コネクター     | 16. 電源ボタン         |
| 8. タッチパッド            |                   |
| 9. タッチパッドボタン (2)     |                   |



060T87A00

規制モデル: P37G, P28F  
規制タイプ: P37G004, P28F004  
2013 - 06




図 2. 背面図

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 1. セキュリティケーブルスロット | 5. ネットワークコネクタ      |
| 2. 電源コネクタ         | 6. USB 3.0 コネクタ(2) |
| 3. 冷却用通気孔         | 7. オーディオコネクタ       |
| 4. VGA コネクタ       |                    |

## Latitude 3540 — 正面図と背面図




図 3. 正面図

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. マイク               | 10. タッチパッドボタン (2)   |
| 2. カメラ               | 11. SD カードリーダー      |
| 3. カメラステータスライト       | 12. ワイヤレスステータスライト   |
| 4. ディスプレイ            | 13. バッテリーステータスライト   |
| 5. セキュリティケーブルスロット    | 14. ハードドライブステータスライト |
| 6. オプティカルドライブ        | 15. 電源ステータスライト      |
| 7. オプティカルドライブ取り出しボタン | 16. キーボード           |
| 8. USB 2.0 コネクタ      | 17. 電源ボタン           |
| 9. タッチパッド            |                     |





図 4. 背面図


- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1. 電源コネクタ     | 5. USB 3.0 コネクタ(2) |
| 2. 冷却用通気孔     | 6. USB 2.0 コネクタ    |
| 3. VGA コネクタ   | 7. オーディオコネクタ       |
| 4. ネットワークコネクタ |                    |


**⚠ 警告:** 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入ったりすることがないようにしてください。稼働中の Dell コンピューターをブリーフケースの中など、空気の流れの悪い環境に置かないでください。空気の流れを妨げると、コンピューターが破損したり、火災の原因になるおそれがあります。コンピューターが熱を持つと、ファンが自動的に動作します。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

## クイックセットアップ

**⚠ 警告:** 本セクション記載の操作を開始する前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) を参照してください

 **警告:** AC アダプターは世界各国のコンセントに適合しています。ただし、電源コネクタおよび電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、装置に損傷を与えたりする恐れがあります。

 **注意:** AC アダプターケーブルをコンピューターから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）、しっかりと、かつ注意深く引き抜いてください。AC アダプターケーブルをまとめる場合は、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプターのコネクタの角度に合わせてください。

 **メモ:** ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. AC アダプターをコンピューターの AC アダプターコネクタに接続し、次にコンセントに差し込みます。




図 5. AC アダプター

2. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。




図 6. ネットワークコネクタ

3. マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します（オプション）。





図 7. USB コネクタ


4. コンピューターのディスプレイを開き、電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます。



図 8. Power Button（電源ボタン）

 **メモ:** カードを取り付けたりコンピューターをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低1回はコンピューターの電源を入れて、シャットダウンする操作を行ってください。

## 仕様

 **メモ:** サービスは地域によって異なる場合があります。次の仕様には、コンピューターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピューターの包括的な仕様については、[dell.com/support](http://dell.com/support) のサポートサイトで入手可能な『オーナーズマニュアル』の仕様の項をご覧ください。お使いのコンピューターの構成に関する詳細は、Windows オペレーティングシステムのヘルプとサポートに進み、コンピューターに関する情報を表示するオプションを選択してください。

### 電源

AC アダプター	65 W および 90 W
入力電圧	100 ~ 240 VAC
コイン型バッテリー	3 V CR2032 リチウムイオン

### 物理的仕様

	3440		3540	
	タッチなし	タッチ	タッチなし	タッチ
高さ :				
4 セルバッテリー 一装着の場合	25.00 mm (0.98 インチ)	27.90 mm (1.10 インチ)	25.30 mm (1.00 インチ)	27.85 mm (1.10 インチ)
6 セルバッテリー 一装着の場合	29.60 mm (1.17 インチ)	32.90 mm (1.30 インチ)	31.30 mm (1.23 インチ)	33.85 mm (1.33 インチ)
幅	346.00 mm (13.62 インチ)		376.00 mm (14.80 インチ)	
奥行き	245.00 mm (9.65 インチ)		259.00 mm (10.20 インチ)	
重量 :				
4 セルバッテリー 一装着の場合	2.00 kg (4.41 lb)	2.20 kg	2.20 kg	2.50 kg (5.51 lb)
6 セルバッテリー 一装着の場合	2.15 kg (4.74 lb)	2.35 kg (5.18 lb)	2.35 kg (5.18 lb)	2.65 kg (5.84 lb)

### 環境

動作時温度	0 ~ 35 °C (32 ~ 95 °F)
-------	------------------------

## Information para NOM (únicamente para México)

本書では、メキシコの公式規格(NOM)の要請に応じて、デバイスについての情報を以下に記載します。

Voltaje de alimentación	100 VAC – 240 VAC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1.5/1.6/1.7/2.5 A

Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3.42 A/4.62 A

## 詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピュータに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ ([www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)) を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、[www.dell.com](http://www.dell.com) を参照してください。

- 保証
- 契約条件（米国のみ）
- エンドユーザーライセンス契約

製品の追加情報は [www.dell.com/support/manuals](http://www.dell.com/support/manuals) でご利用いただけます。

© 2013 Dell Inc.

本書で使用されている商標：Dell<sup>™</sup>、DELL ロゴ、Dell Precision<sup>™</sup>、Precision ON<sup>™</sup>、ExpressCharge<sup>™</sup>、Latitude<sup>™</sup>、Latitude ON<sup>™</sup>、OptiPlex<sup>™</sup>、Vostro<sup>™</sup>、および Wi-Fi Catcher<sup>™</sup> は Dell Inc. の商標です。Intel<sup>®</sup>、Pentium<sup>®</sup>、Xeon<sup>®</sup>、Core<sup>™</sup>、Atom<sup>™</sup>、Centrino<sup>®</sup>、および Celeron<sup>®</sup> は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD<sup>®</sup> は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron<sup>™</sup>、AMD Phenom<sup>™</sup>、AMD Sempron<sup>™</sup>、AMD Athlon<sup>™</sup>、ATI Radeon<sup>™</sup>、および ATI FirePro<sup>™</sup> は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、MS-DOS<sup>®</sup>、Windows Vista<sup>®</sup>、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook<sup>®</sup> は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc<sup>™</sup> は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。Bluetooth<sup>®</sup> の文字マークは Bluetooth<sup>®</sup> SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi<sup>®</sup> は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。