

# Latitude 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Hurtig startguide

Pikaopas

Hurtigstart

Snabbstartguide




## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd computeren

Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone

Koble til strømforsyningen og slå på datamaskinen.

Anslut nätadapern och slå på datorn




## 2 Finish Windows setup

Afslut Windows installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

### Windows 8



#### Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer

Ota suojaus ja päivitykset käyttöön

Aktiver sikkerhet og oppdateringer

Aktivera säkerhet och uppdateringar




#### Connect to your network

Tilslut til dit netværk

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account


Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto

Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili

Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto

Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Windows 7




#### Create user name and computer name

Opret brugernavn og computernavn

Luo käyttäjätunnus ja tietokoneen nimi

Opprett et brukernavn og et navn på datamaskinen

Skapa användarnamn och datornamn




#### Set password

Sæt adgangskode

Määritä salasana

Angi passord

Ställ in lösenord



#### Enable updates

Tillad opdateringer

Ota päivitykset käyttöön

Aktiver oppdateringer

Aktivera uppdateringar

## 3 Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resurssihin

Utforsk ressurser | Utforska resurser



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä

Hjelp og tips | Hjälp och tips



### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni

Min Dell | Min Dell



### Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone

Registrer datamaskinen din | Registrera datorn

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger i *Brugerhåndbogen* på [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on *käyttöoppaassa* sivulla [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

**MERK:** Se *brugerhåndboken* på [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals) for å finne ytterligere informasjon.

**ANMÄRKNING:** För mer information, se *bruksanvisningen* på [dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals).

## Product support and manuals

Produktsupport og manuaer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktsøtte og -håndbøker  
Produktsupport och handböcker

## Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

## Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


**P38F**

**P38F001**


**Latitude 15-3550**

## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner



1. Microphones
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power button
5. VGA connector
6. Network connector
7. HDMI connector
8. USB 3.0 connectors (2)
9. Headset connector
10. Touchpad
11. Finger print reader (optional)
12. Speakers
13. Power-status light
14. Battery-status light
15. Memory-card reader
16. USB 2.0 connector
17. Power connector
18. Security-cable slot
19. Service-tag label



1. Mikrofoner
2. Kamerastatusindikator
3. Kamera
4. Strømknapp
5. VGA-stik
6. Netværksstik
7. HDMI-stik
8. USB 3.0-stik (2)
9. Hovedtelefonstik
10. Pegefelt
11. Fingeraftrykslæser (valgfrit udstyr)
12. Højttalere

1. Mikrofonit
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Virtapainike
5. VGA-liitin
6. Verkkoliitin
7. HDMI-liitin
8. USB 3.0 -liitännät (2)
9. Kuulokemikrofoniyhdistelmän liitäntä
10. Kosketuslevy
11. Sormenjälkilukija (valinnainen)
12. Kaiuttimet

13. Indikator for strømstatus
14. Batteristatusindikator
15. Hukommelseskortlæser
16. USB 2.0-stik
17. Strømstik
18. Sikkerhedskablets åbning
19. Servicemærkeetiket

13. Virran merkkivalo
14. Akun tilavallo
15. Muistikortinlukija
16. USB 2.0 -liitäntä
17. Virtaliitäntä
18. Suojakaapelin paikka
19. Huoltomerkitarra

1. Mikrofoner
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Strømknapp
5. VGA-kontakt
6. Netværkskontakt
7. HDMI-kontakt
8. USB 3.0-koblinger (2)
9. Kontakt for hodetelefon
10. Styreplate
11. Fingeravtrykkleser (tilleggsutstyr)
12. Høyttalere
13. Statuslampe for strøm
14. Statuslampe for batteri
15. Minnekortleser
16. USB 2.0-kobling
17. Strømkontakt
18. Spor for sikkerhetskabel
19. Etikett med tjenestemerke

1. Mikrofoner
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Strömbrytare
5. VGA-kontakt
6. Nätverksanslutning
7. HDMI-kontakt
8. USB 3.0-kontakter (2)
9. Headset-kontakt
10. Pekskiva
11. Fingeravtrycksläsare (tillval)
12. Högtalare
13. Strömstatuslampe
14. Batteristatuslampe
15. Minneskortläsare
16. USB 2.0-kontakt
17. Nätkontakt
18. Plats för kabelläs
19. Etikett med servicenummer

