

Latitude 15

3000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását

Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10


Enable Support and Protection

Omogućite podršku i zaštitu

Engedélyezze a támogatóst és a védelmet

Включите поддержку и защиту


Omogućite podršku i zaštitu



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Kapcsolódjon a hálózataéhoz

Подключитесь к сети | Povežite sa svojom mrežom



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Найдите приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



Dell Product Registration

Register your computer

Regisztrirajte svoje računalo

Regisztrálja a számítógépét

Зарегистрируйте компьютер

Registrujte svoj računar



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверьте и обновляйте свой компьютер

Proverite i ažurirajte računar



Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod
 Terméktámogatás és kézikönyvek
 Техническая поддержка и руководства по продуктам
 Podrška i uputstva za proizvod

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel
 Обратитесь в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost
 Szabályozások és biztonság
 Соответствие стандартам и технике безопасности
 Regulatorne i bezbednosne informacije

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorni model
 Szabályozó modell
 Модель согласно нормативной документации
 Regulatorni model

P50F

Regulatory type

Regulatorna vrsta | Szabályozó típus
 Тип согласно нормативной документации | Regulatorni tip

P50F001


Computer model

Model računala | Számítógép modell
 Модель компьютера | Model računara


Latitude 15-3570

Features

Značajke | Jellemzők | Характеристики | Funkcije



- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Microphone
- 4. Power button (No LED indicator)
- 5. Security-cable slot
- 6. VGA connector
- 7. USB 2.0 connector
- 8. Memory card reader
- 9. Fingerprint reader (optional)
- 10. Battery-status light
- 11. Hard-drive activity light
- 12. Power-status light
- 13. Speakers
- 14. Touchpad
- 15. Headset connector
- 16. USB 3.0 connector (2)
- 17. HDMI connector
- 18. Network connector
- 19. Power connector
- 20. Battery
- 21. Battery release latch
- 22. Service-tag label



- 1. Kamera
- 2. Svjetlo statusa kamere
- 3. Mikrofon
- 4. Gumb napajanja (nema LED indikatora)
- 5. Utor za sigurnosni kabel
- 6. VGA priključak
- 7. USB 2.0 priključak
- 8. Čitač memorijskih kartica
- 9. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
- 10. Svjetlo statusa baterije
- 11. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
- 12. Svjetlo statusa napajanja
- 13. Zvučnici
- 14. Podloga osjetljiva na dodir

- 1. Kamera
- 2. Kamera állapot jelzőfény
- 3. Mikrofon
- 4. Bekapcsológomb (nincs LED jelzés)
- 5. Biztonsági kábel foglalata
- 6. VGA csatlakozó
- 7. USB 2.0 csatlakozó
- 8. Memóriakártya-olvasó
- 9. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
- 10. Akkumulátor állapot jelzőfény
- 11. Mervelemmez-meghajtó aktivitás jelzőfény
- 12. Bekapcsolás állapot jelzőfény
- 13. Hangszórók

- 15. Priključak za slušalice
- 16. USB 3.0 priključak (2)
- 17. HDMI priključak
- 18. Mrežni priključak
- 19. Priključak za napajanje
- 20. Baterija
- 21. Jezičak za oslobađanje baterije
- 22. Naljepnica servisne oznake

- 14. Érintőpad
- 15. Fejhallgató csatlakozó
- 16. USB 3.0 csatlakozó (2 db)
- 17. HDMI csatlakozó
- 18. Hálózati csatlakozó
- 19. Tápcsatlakozó
- 20. Akkumulátor
- 21. Akkumulátor kioldó gomb
- 22. Szerviz fül címke

- 1. Камера
- 2. Индикатор состояния камеры
- 3. Микрофон
- 4. Кнопка питания (без светодиодного индикатора)
- 5. Слот для защитного кабеля
- 6. Разъем VGA
- 7. Разъем USB 2.0
- 8. Устройство чтения карт памяти
- 9. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
- 10. Индикатор состояния батареи
- 11. Индикатор работы жесткого диска
- 12. Индикатор состояния питания
- 13. Динамики

- 1. Kamera
- 2. Svetlo za status kamere
- 3. Mikrofon
- 4. Dugme za napajanje (Bez LED indikatora)
- 5. Slot za zaštitni kabl
- 6. VGA konektor
- 7. USB 2.0 konektor
- 8. Čitač memorijske kartice
- 9. Čitač otiska prsta (opcija)
- 10. Svetlo za status baterije
- 11. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
- 12. Svetlo za status napajanja
- 13. Zvučnici

- 14. Сенсорная панель
- 15. Разъем для наушников
- 16. Разъем USB 3.0 (2)
- 17. Разъем HDMI
- 18. Сетевой разъем
- 19. Разъем питания
- 20. Батарея
- 21. Защелка аккумулятора
- 22. Метка обслуживания

- 14. Tabla osjetljiva na dodir
- 15. Konektor za slušalice
- 16. USB 3.0 portovi (2)
- 17. HDMI konektor
- 18. Mrežni konektor
- 19. Konektor za napajanje
- 20. Baterija
- 21. Brava za otpuštanje baterije
- 22. Nalepnica sa servisnom oznakom



0TTTC05A00

