

Latitude 5175/5179


Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης
Stručná úvodná príručka
دليل البدء السريع




1 Connect the power cable and press the power button for 1 second

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και πιέστε το κουμπί λειτουργίας επί 1 δευτερόλεπτο
Zapojte napájací kábel a stlačte spínač napájania na 1 sekundu
قم بتوصيل كبل التيار واضغط على زر التشغيل لمدة ثانية



2 Finish Windows setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows
Dokončite inštaláciu systému Windows
انتهاء إعداد Windows



Enable security and updates


Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και τις ενημερώσεις
Rovnoite bezpečnostné funkcie a aktualizácie
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας
Pripojte sa k sieti
التوصيل بالشبكة

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.
 - POZNÁMKA:** Ak sa pripájate k zabezpečenej bezdrôtovej sieti, na výzvu zadajte heslo prístupu k bezdrôtovej sieti.
- ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Prihláste sa do konta Microsoft alebo si vytvorte lokálne konto

قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Lokalizovať aplikácie Dell
تحديد موقع تطبيقات Dell




Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας | Zaregistrujte si počítač
تسجيل الكمبيوتر




SupportAssist Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Kontrolujte a aktualizujte svoj počítač
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Εισαγωγή κάρτας micro-SIM και κάρτας microSD — προαιρετικά
Vloženie karty micro-SIM a microSD — voliteľné
إدخال بطاقة micro-SIM وبطاقة microSD — اختياري



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Podpora a príručky produktů
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Kontaktujte Dell
الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Zákonom vyžadované a bezpečnostné informácie
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Regulačný model
الموديل التنظيمي

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Regulačný typ
النوع التنظيمي

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Model počítača
طراز جهاز الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

T04E

T04E001

Latitude 5175/5179





Connecting to your network — optional

Σύνδεση στο δίκτυό σας — προαιρετικά



Pripojenie k sieti — voliteľné

الاتصال بالشبكة لاختياري



In the charms sidebar, tap **Settings** , tap the wireless icon , select your network, and tap **Connect**.

Στην πλαϊνή γραμμή συμβόλων πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις** , πατήστε το εικονίδιο ασύρματης επικοινωνίας , επιλέξτε το δίκτυό σας και πατήστε την επιλογή **Σύνδεση**.

Na bočnom paneli klúčových tlačidiel ťuknite na možnosť **Nastavenia** , ťuknite na ikonu bezdrôtovej siete  vyberte svoju sieť a ťuknite na možnosť **Pripojiť**.

في الشريط الجانبي للاختصارات، انقر فوق إعدادات , وانقر فوق أيقونة الاتصال اللاسلكي ، وحدد الشبكة الخاصة بك، ثم انقر فوق اتصال.

NOTE: For mobile broadband connection, you may need to activate your network service before connecting.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν επιθυμείτε σύνδεση σε ευρυζωνικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία του δικτύου σας προτού συνδεθείτε.

POZNÁMKA: Pre širokopásmové mobilné pripojenie môže byť pred pripojením potrebné aktivovať sieťovú službu.

ملاحظة: لاتصالات شبكة الجوال، ربما يلزم تنشيط خدمة الشبكة قبل الاتصال.

Features

Δυνατότητες | Vlastnosti | الميزات



1. Power button
2. Power and battery-charge status light
3. Camera-status light
4. Microphone
5. Front camera
6. Microphone
7. Headset port
8. Volume-control buttons (2)
9. Microphone
10. Micro-HDMI port
11. USB 3.0 port
12. USB 3.0 and power-adaptor port (USB-C)

1. Κουμπτί λειτουργίας
2. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και φόρτισης μπαταρίας
3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
4. Δεξί μικρόφωνο
5. Μπροστινή κάμερα
6. Αριστερό μικρόφωνο
7. Θύρα κεφαλοσυσσκευής
8. Κουμπτιά ρύθμισης ακουστικής έντασης (2)
9. Μικρόφωνο
10. Θύρα micro-HDMI
11. Θύρα USB 3.0
12. Θύρα USB 3.0 και προσαρμογέα ισχύος (USB-C)
13. Μικρόφωνο
14. Περιοχή αισθητήρα NFC (μόνο σε Latitude 5175)

15. Fingerprint reader (Latitude 5179 only)
16. Smart-card reader (Latitude 5179 only)
17. Docking connector
18. Docking pins (2)
19. Docking slots (2)
20. Service Tag label
21. NFC-sensor area (Latitude 5179 only)
22. Rear camera
23. Security-cable slot
24. Micro-SIM card slot
25. MicroSD-card slot
26. Windows button

15. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (μόνο σε Latitude 5179)
16. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (μόνο σε Latitude 5179)
17. Σύνδεσμος βάσης σύνδεσης
18. Ακίδες σύνδεσης (2)
19. Υποδοχές σύνδεσης (2)
20. Επκέτα εξυπηρέτησης
21. Περιοχή αισθητήρα NFC (μόνο σε Latitude 5179)
22. Πίσω κάμερα
23. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
24. Υποδοχή κάρτας micro-SIM
25. Υποδοχή κάρτας microSD
26. Κουμπτί Windows

1. Tlačidlo napájania
2. Kontrolka napájania a stavu batérie
3. Kontrolka stavu kamery
4. Pravý mikrofón
5. Predný fotoaparát
6. Ľavý mikrofón
7. Zdieľka na slúchadlá
8. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti (2)
9. Mikrofón
10. Port micro-HDMI
11. Port USB 3.0
12. USB 3.0 a port napájacieho adaptéra (USB-C)
13. Mikrofón
14. Oblasť snímača NFC (iba model Latitude 5175)

1. Τlačidlo napájania
2. Kontrolka napájania a stavu batérie
3. Kontrolka stavu kamery
4. Pravý mikrofón
5. Predný fotoaparát
6. Ľavý mikrofón
7. Zdieľka na slúchadlá
8. Tlačidlá na ovládanie hlasitosti (2)
9. Mikrofón
10. Port micro-HDMI
11. Port USB 3.0
12. USB 3.0 a port napájacieho adaptéra (USB-C)
13. Mikrofón
14. Oblasť snímača NFC (iba model Latitude 5175)

15. Čítačka odtlačku prstov (iba model Latitude 5179)
16. Čítačka kariet Smart Card (iba model Latitude 5179)
17. Dokovací konektor
18. Dokovacie kolíky (2)
19. Dokovacie zásuvky (2)
20. Servisný štítok
21. Oblasť snímača NFC (iba model Latitude 5179)
22. Zadná kamera
23. Otvor pre bezpečnostný kábel
24. Zásuvka pre kartu micro-SIM
25. Zásuvka pre kartu microSD
26. Tlačidlo Windows

15. Čítačka odtlačku prstov (iba model Latitude 5179)
16. Čítačka kariet Smart Card (iba model Latitude 5179)
17. Dokovací konektor
18. Dokovacie kolíky (2)
19. Dokovacie zásuvky (2)
20. Servisný štítok
21. Oblasť snímača NFC (iba model Latitude 5179)
22. Zadná kamera
23. Otvor pre bezpečnostný kábel
24. Zásuvka pre kartu micro-SIM
25. Zásuvka pre kartu microSD
26. Tlačidlo Windows

17. موصل الإرساء
18. مسمير الإرساء (2)
19. فتحات الإرساء (2)
20. ملصق رمز الخدمة
21. منطقة استشعار NFC (Latitude 5179 فقط)
22. الكاميرا الخلفية
23. فتحة كبل الأمان
24. فتحة بطاقة Micro-SIM
25. فتحة بطاقة MicroSD
26. زر Windows

17. موصل الإرساء
18. مسمير الإرساء (2)
19. فتحات الإرساء (2)
20. ملصق رمز الخدمة
21. منطقة استشعار NFC (Latitude 5179 فقط)
22. الكاميرا الخلفية
23. فتحة كبل الأمان
24. فتحة بطاقة Micro-SIM
25. فتحة بطاقة MicroSD
26. زر Windows

1. زر التشغيل
2. مصباح حالة التيار وشحن البطارية
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيمن
5. الكاميرا الأمامية
6. الميكروفون الأيسر
7. منفذ سماعة الرأس
8. أزرار التحكم في الصوت (2)
9. الميكروفون
10. منفذ Micro-HDMI
11. منفذ USB 3.0
12. منفذ USB 3.0 ومهايئ الطاقة (USB-C)
13. الميكروفون
14. منطقة استشعار NFC (Latitude 5175 فقط)
15. قارئ بصمة الإصبع (Latitude 5179 فقط)
16. قارئ البطاقة الذكية (Latitude 5179 فقط)

1. زر التشغيل
2. مصباح حالة التيار وشحن البطارية
3. مصباح حالة الكاميرا
4. الميكروفون الأيمن
5. الكاميرا الأمامية
6. الميكروفون الأيسر
7. منفذ سماعة الرأس
8. أزرار التحكم في الصوت (2)
9. الميكروفون
10. منفذ Micro-HDMI
11. منفذ USB 3.0
12. منفذ USB 3.0 ومهايئ الطاقة (USB-C)
13. الميكروفون
14. منطقة استشعار NFC (Latitude 5175 فقط)
15. قارئ بصمة الإصبع (Latitude 5179 فقط)
16. قارئ البطاقة الذكية (Latitude 5179 فقط)