

Latitude 12 5000 Series

E5270

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10


Завершите установку Windows 10

Windows 10 הגדרת יום

Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας | Ativar Proteção e Suporte


Включите поддержку и защиту | הפעל תמיכה והגנה



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας | Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети | התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסימנה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell יישומי רקם



Dell Product Registration

Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας

Registrar o computador

Зарегистрируйте компьютер

רשום את המחשב שלך



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

Проверяйте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produits e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратиться в компанию Dell | Dell לא תפ

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגה תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | הגה תקינה

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | הגה מחשב

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P23T

P23T001

Latitude 12-E5270

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Network connector
2. VGA connector
3. Microphone (non-touch)
4. Microphone (touch)
5. Camera (optional)
6. Camera-status light(optional)
7. Microphone (touch)
8. Microphone (non-touch)
9. HDMI connector
10. USB 3.0 connector
11. Power connector
12. Security-cable slot
13. Power button
14. SIM connector (optional)
15. USB 3.0 connector with PowerShare
16. SD memory card reader
17. Headset connector
18. Touch Fingerprint reader (optional)
19. Contactless smart card reader (optional)
20. Battery-status light
21. Hard-drive activity light
22. Power-status light
23. Speakers
24. Touchpad
25. Smart-card reader (optional)
26. USB 3.0 connector
27. Dock connector
28. Service-tag label

1. Σύνδεσμος δικτύου
2. Σύνδεσμος VGA
3. Μικρόφωνο (χωρίς λειτουργία αφής)
4. Μικρόφωνο (με λειτουργία αφής)
5. Κάμερα (προαιρετικά)
6. Λυχνία κατάστασης κάμερας (προαιρετικά)
7. Μικρόφωνο (με λειτουργία αφής)
8. Μικρόφωνο (χωρίς λειτουργία αφής)
9. Σύνδεσμος HDMI
10. Σύνδεσμος USB 3.0
11. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
12. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
13. Κουμπί λειτουργίας
14. Σύνδεσμος SIM (προαιρετικά)
15. Σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare

1. Conetor de rede
2. Conetor VGA
3. Microfone (não tátil)
4. Microfone (tátil)
5. Câmara (opcional)
6. Luz de estado da câmara (opcional)
7. Microfone (tátil)
8. Microfone (não tátil)
9. Entrada HDMI
10. Entrada USB 3.0
11. Conetor de alimentação
12. Ranhura do cabo de segurança
13. Botão Ligar
14. Conetor SIM (opcional)
15. Entrada USB 3.0 com PowerShare
16. Leitor de cartões de memória SD

16. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης SD
17. Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής
18. Μονάδα αφής για ανάγνωση δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
19. Μονάδα ανάγνωσης ανεπαφικών έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
20. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
21. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
22. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
23. Ηχεία
24. Επιφάνεια αφής
25. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
26. Σύνδεσμος USB 3.0
27. Σύνδεσμος βάσης σύνδεσης
28. Ετικέτα εξυπηρέτησης

17. Conetor para auscultadores
18. Leitor de impressões digitais tátil(opcional)
19. Leitor de cartão inteligente sem contacto (contactless) (opcional)
20. Luz de estado da bateria
21. Luz de atividade da unidade de disco rígido
22. Luz de estado de alimentação
23. Altifalantes
24. Painel tátil
25. Leitor de cartões inteligentes (opcional)
26. Entrada USB 3.0
27. Conetor de ancoragem
28. Autocolante da etiqueta de serviço

1. Сетевой разъем
2. Разъем VGA
3. Микрофон (несенсорный экран)
4. Микрофон (сенсорный экран)
5. Камера (заказывается дополнительно)
6. Индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно)
7. Микрофон (сенсорный экран)
8. Микрофон (несенсорный экран)
9. Разъем HDMI
10. Разъем USB 3.0
11. Разъем питания
12. Слот для защитного кабеля
13. Кнопка питания
14. Разъем SIM (заказывается дополнительно)
15. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare

17. מחבר לדיבורית אישית
18. קורא טביעות אצבעות מגע (אופציונלי)
19. קורא כרטיס חכם ללא מגע (אופציונלי)
20. נורית מצב סוללה
21. נורית פעילות של כונן קשיח
22. נורית מצב מתח
23. רמקולים
24. משטח מגע
25. קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)
26. מחבר USB 3.0
27. מחבר עגינה
28. תווית תג שירות

16. Устройство чтения карт SD
17. Разъем для наушников
18. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
19. Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается дополнительно)
20. Индикатор состояния батареи
21. Индикатор работы жесткого диска
22. Индикатор состояния питания
23. Динамики
24. Сенсорная панель
25. Устройство чтения смарт-карт (заказывается дополнительно)
26. Разъем USB 3.0
27. Разъем для стыковки
28. Метка обслуживания

1. מחבר רשת
2. מחבר VGA
3. מיקרופון (לא מגע)
4. מיקרופון (מגע)
5. מצלמה (אופציונלי)
6. נורית מצב מצלמה (אופציונלי)
7. מיקרופון (מגע)
8. מיקרופון (לא מגע)
9. מחבר HDMI
10. מחבר USB 3.0
11. מחבר מתח
12. חריץ כבל אבטחה
13. לחצן הפעלה
14. מחבר SIM (אופציונלי)
15. מחבר USB 3.0 עם PowerShare
16. קורא כרטיס זיכרון SD



0H1GH6A02

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2016-07