

Latitude 12 5000 Series

E5270

Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す

전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다



2 Finish Windows 10 setup


完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 10 設定

Windows 10 のセットアップを終了する | Windows 10 설정 완료

Enable Support and Protection

启用支持与保护 | 啓用支援和保護


サポートと保護を有効にする | 지원 및 보호 활성화



Connect to your network

连接到网络 | 連接網路

ネットワークに接続する | 네트워크에 연결



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注: 如果您要连接加密的无线网络,请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註: 如果您要連線至安全的無線網路,請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

メモ: セキュアワイヤレスネットワークに接続する場合、指示が出たらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力してください。

주: 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本地帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성



Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 尋找 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



Dell Product Registration

Register your computer

注册您的计算机

註冊您的電腦

コンピュータを登録する

컴퓨터 등록



Dell SupportAssist


Check and update your computer

检查并更新您的计算机

檢查並更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트



Product support and manuals

产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル
제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
テルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model

管制型号 | 安規型號
認可モデル | 규정 모델

Regulatory type

管制类型 | 安規類型
認可タイプ | 규정 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
컴퓨터 모델

商品名稱：筆記型電腦

型號：Latitude E5270 (P23T)

額定電壓：100 - 240 伏特

額定頻率：50 / 60 赫茲

額定輸入電流：1.7 安培 (65 瓦) / 2.5 安培 (90 瓦)

製造年份：參考外箱標示或條碼標籤


製造號碼：參考條外箱條碼標籤

生產國別：參考外箱標示

注意事項：參考使用手冊

產品功能：參考使用手冊

緊急處理方法：參考使用手冊



04CD6TA02

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2016-07

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P23T


P23T001

Latitude 12-E5270

Latitude 12-E5270 系列

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능



1. Network connector
2. VGA connector
3. Microphone (non-touch)
4. Microphone (touch)
5. Camera (optional)
6. Camera-status light(optional)
7. Microphone (touch)
8. Microphone (non-touch)
9. HDMI connector
10. USB 3.0 connector
11. Power connector
12. Security-cable slot
13. Power button
14. SIM connector (optional)
15. USB 3.0 connector with PowerShare
16. SD memory card reader
17. Headset connector
18. Touch Fingerprint reader (optional)
19. Contactless smart card reader (optional)
20. Battery-status light
21. Hard-drive activity light
22. Power-status light
23. Speakers
24. Touchpad
25. Smart-card reader (optional)
26. USB 3.0 connector
27. Dock connector
28. Service-tag label

1. 网络接口
2. VGA 接口
3. 麦克风（非触摸屏）
4. 麦克风（触摸屏）
5. 摄像头（可选）
6. 摄像头状态指示灯（可选）
7. 麦克风（触摸屏）
8. 麦克风（非触摸屏）
9. HDMI 接口
10. USB 3.0 接口
11. 电源接口
12. 安全缆线孔
13. 电源按钮
14. SIM 卡槽（可选）
15. USB 3.0 接口（带 PowerShare）
16. SD 存储卡读取器

1. 網路連接器
2. VGA 連接器
3. 麥克風（非觸控螢幕）
4. 麥克風（觸控螢幕）
5. 攝影機（選配）
6. 攝影機狀態指示燈（選配）
7. 麥克風（觸控螢幕）
8. 麥克風（非觸控螢幕）
9. HDMI 連接器
10. USB 3.0 連接器
11. 電源連接器
12. 安全纜線孔
13. 電源按鈕
14. SIM 連接器（選配）
15. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
16. SD 記憶卡讀卡器

17. 耳机接口
18. 触摸式指纹读取器（可选）
19. 非接触式智能卡读取器（可选）
20. 电池状态指示灯
21. 硬盘驱动器活动指示灯
22. 电源状态指示灯
23. 扬声器
24. 触摸板
25. 智能卡读取器（可选）
26. USB 3.0 接口
27. 扩展坞接口
28. 服务标签

17. 耳機連接器
18. 觸控式指紋讀取器（選配）
19. 無接觸智慧卡讀卡機（選配）
20. 電池狀態指示燈
21. 硬碟機活動指示燈
22. 電源狀態指示燈
23. 喇叭
24. 觸控墊
25. 智慧卡讀卡機（選配）
26. USB 3.0 連接器
27. 擴充基座連接器
28. 服務標籤

1. ネットワークコネクタ
2. VGA コネクタ
3. マイク（非タッチ）
4. マイク（タッチ）
5. カメラ（オプション）
6. カメラステータスライト（オプション）
7. マイク（タッチ）
8. マイク（非タッチ）
9. HDMI コネクタ
10. USB 3.0 コネクタ
11. 電源コネクタ
12. セキュリティケーブルスロット
13. 電源ボタン
14. SIM コネクタ（オプション）
15. PowerShare 機能付き USB 3.0 コネクタ

1. 네트워크 커넥터
2. VGA 커넥터
3. 마이크(비터치)
4. 마이크(터치)
5. 카메라(선택사항)
6. 카메라 상태 표시등(선택사항)
7. 마이크(터치)
8. 마이크(비터치)
9. HDMI 커넥터
10. USB 3.0 커넥터
11. 전원 커넥터
12. 보안 케이블 슬롯
13. 전원 버튼
14. SIM 커넥터(선택사항)
15. USB 3.0 커넥터(PowerShare 포함)
16. SD 메모리 카드 판독기

16. SD 메모리카드リーダー
17. 헤드셋コネクタ
18. タッチ式指紋認証リーダー（オプション）
19. 非接触型スマートカードリーダー（オプション）
20. バッテリーステータスライト
21. ハードドライブアクティビティライト
22. 電源ステータスライト
23. スピーカー
24. タッチパッド
25. スマートカードリーダー（オプション）
26. USB 3.0 コネクタ
27. ドックコネクタ
28. サービスタグラベル

17. 헤드셋 커넥터
18. 터치 지문 판독기(선택사항)
19. 비접촉식 스마트 카드 판독기(선택사항)
20. 배터리 상태 표시등
21. 하드 드라이브 작동 표시등
22. 전원 상태 표시등
23. 스피커
24. 터치패드
25. 스마트 카드 판독기(옵션)
26. USB 3.0 커넥터
27. Dock 커넥터
28. 서비스 태그 라벨