

Dell Latitude E5430/E5530


Kurulum ve Özelliklerle İlgili Bilgiler

Uyarılar Hakkında



UYARI: UYARI, meydana gelebilecek olası maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölüm tehlikesi anlamına gelir.

Latitude E5430 — Önden ve Arkadan Görünüm



Rakam 1. Önden Görünüm


- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. mikrofon (isteğe bağlı) | 3. kamera (isteğe bağlı) |
| 2. ekran serbest bırakma mandalı | 4. kamera durum ışığı (isteğe bağlı) |



03VPRJA00

Resmi Model: P27G, P28G
Resmi Tip: P27G001, P28G001
2011 - 09

5. ekran mandalı
6. ekran
7. güç düğmesi
8. VGA konektörü
9. mikrofon
10. ses denetimi düğmeleri
11. optik sürücü çıkarma düğmesi
12. optik sürücü
13. USB 2.0 konektörü
14. ses konektörü
15. parmak izi okuyucu (isteğe bağlı)
16. dokunmatik yüzey
17. dokunmatik yüzey düğmeleri
18. kablosuz anahtar
19. aygıt durumu göstergeleri
20. trackstick düğmeleri (isteğe bağlı)
21. izleme çubuğu (isteğe bağlı)
22. klavye
23. aygıt durumu ışıkları




Rakam 2. Arkadan Görünüm

1. ağ konektörü
2. USB 2.0 konektörü
3. modem konektörü (isteğe bağlı)
4. güç konektörü
5. güvenlik kablosu yuvası
6. soğutma çıkışları
7. HDMI konektörü
8. eSATA/USB 3.0 konektörü
9. USB 3.0 konektörü
10. Güvenli Dijital (SD) bellek kartı yuvası
11. ExpressCard yuvası (isteğe bağlı)



UYARI: Havalandırma deliklerini tıkamayın, deliklerin içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Çalışırken Dell bilgisayarınızı, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda saklamayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.


Latitude E5530 — Önden ve Arkadan Görünüm



Rakam 3. Önden Görünüm

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. ekran mandalı | 8. güç düğmesi |
| 2. mikrofon (isteğe bağlı) | 9. VGA konnektörü |
| 3. ekran serbest bırakma mandalı | 10. optik sürücü çıkarma düğmesi |
| 4. kamera (isteğe bağlı) | 11. optik sürücü |
| 5. kamera durum ışığı (isteğe bağlı) | 12. USB 2.0 konnektörü |
| 6. ekran | 13. ses konnektörü |
| 7. mikrofon | 14. parmak izi okuyucu (isteğe bağlı) |

15. kablosuz anahtar
16. aygıt durumu göstergeleri
17. dokunmatik yüzey düğmeleri
18. dokunmatik yüzey
19. trackstick düğmeleri (isteğe bağlı)
20. izleme çubuğu (isteğe bağlı)
21. klavye
22. aygıt durumu ışıkları
23. ses denetimi düğmeleri



Rakam 4. Arkadan Görünüm


1. ağ konnektörü
2. USB 2.0 konnektörü
3. modem konektörü (isteğe bağlı)
4. güç konnektörü
5. güvenlik kablosu yuvası
6. soğutma çıkışları
7. HDMI konnektörü
8. eSATA/USB 3.0 konnektörü
9. USB 3.0 konnektörü
10. Güvenli Dijital (SD) kart yuvası
11. ExpressCard yuvası (isteğe bağlı)





UYARI: Havalandırma deliklerini tıkamayın, deliklerin içine nesnelere itmeyin veya içinde toz birikmesine izin vermeyin. Çalışırken Dell bilgisayarınızı, kapalı evrak çantası gibi düşük hava akışı olan ortamlarda saklamayın. Hava akışının sınırlanması bilgisayara zarar verebilir veya yangına yol açabilir. Bilgisayar ısındığında fanı çalıştırır. Fan gürültüsü normaldir ve fanda veya bilgisayarda sorun olduğunu göstermez.

Hızlı Kurulum


 **UYARI:** Bu bölümdeki yordamları gerçekleştirmeye başlamadan önce, bilgisayarınızla birlikte gelen güvenlik bilgilerini okuyun. Ek en iyi uygulama bilgileri için bkz. www.dell.com/regulatory_compliance.

 **UYARI:** AC adaptörü tüm dünyadaki elektrik prizleriyle çalışır. Ancak güç konektörleri ve anahtarlı uzatma kabloları ülkelere göre farklılık gösterir. Uyumsuz bir kablo kullanılması veya kablunun anahtarlı uzatma kablosuna veya elektrik prizine yanlış bağlanması yangına veya ekipmanın zarar görmesine neden olabilir.

 **DİKKAT:** AC adaptörü kablosunu bilgisayardan çıkarırken, kablodan değil konektörden tutun ve kablunun zarar görmemesi için sıkı bir şekilde fakat nazikçe çekin. AC adaptörü kablosunu sararken, kablunun hasar görmesini önlemek için AC adaptöründeki konektörün açısını izlediğinizden emin olun.


 **NOT:** Sipariş etmediyseniz pakette bazı aygıtlar bulunmayabilir.

1. AC adaptörünü bilgisayarın üzerindeki AC adaptörü konektörüne ve elektrik prizine bağlayın.




Rakam 5. AC Adaptörü

2. Ağ kablosunu (isteğe bağlı) bağlayın.



Rakam 6. Ağ Konektörü

3. Fare veya klavye gibi USB aygıtlarını bağlayın (isteğe bağlı).




Rakam 7. USB Konnektörü


4. Bilgisayarın ekranını açın ve bilgisayarı açmak için açma kapama düğmesine basın.



Rakam 8. Güç Düğmesi

-  **NOT:** Herhangi bir kart yüklemeyen veya bilgisayarı bir yerleştirme aygıtına ya da yazıcı gibi harici bir aygıtla bağlamadan önce en az bir kez açıp kapamanız önerilir.

Özellikler

-  **NOT:** Teklifler bölgeye göre değişebilir. Aşağıdaki teknik özellikler sadece yasaların bilgisayarınızla birlikte gönderilmesini şart koştuğu teknik özelliklerdir. Bilgisayarınızın yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için **Başlat** → **Yardım ve Destek** öğelerini tıklattığınız ve bilgisayarınız hakkındaki bilgileri gösteren seçimi yapın.

Güç

AC Adaptörü	65 W ve 90 W
Giriş voltajı	100 VAC – 240 VAC
Düğme pil	3 V CR2032 lityum düğme pil

Fiziksel

Latitude E5430

Yükseklik	29,9 mm ila 32,5 mm (1,17 inç ila 1,27 inç)
Genişlik	350,00 mm (13,70 inç)

Fiziksel

Derinlik 240,00 mm (9,44 inç)

Ağırlık 2,04 kg (4,50 lb)

Latitude E5530

Yükseklik 30,20 mm ila 33,2 mm (1,18 inç ila 1,30 inç)

Genişlik 388,00 mm (15,27 inç)

Derinlik 251,00 mm (9,88 inç)

Ağırlık 2,38 kg (5,25 lb)

Çevre

Çalışma sıcaklığı

Latitude E5430 / E5530 0 °C - 35 °C (32 °F - 95 °F)

Daha Fazla Bilgi ve Kaynak Bulma

Aşağıdakiler hakkında daha fazla bilgi için bilgisayarınızla birlikte gönderilen güvenlik belgelerine ve yasal belgelere ve www.dell.com/regulatory_compliance adresindeki düzenlemelere uygunluk web sitesine bakın:

- En iyi güvenlik uygulamaları
- Yasal sertifikasyon
- Ergonomi

Aşağıdakilere ilişkin ek bilgi için, bkz. www.dell.com:

- Garanti
- Hükümler ve Koşullar (yalnızca ABD)
- Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Ürününüz hakkında ek bilgiler için support.dell.com/manuals adresine bakın.

Bu yayındaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

© 2012 Dell Inc. Tüm hakları saklıdır.

Dell Inc.'ın yazılı izni olmadan bu materyallerin herhangi bir şekilde çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

Bu metinde kullanılan ticari markalar: Dell™, DELL logosu, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ve Wi-Fi Catcher™ Dell Inc.'nin ticari markalarıdır. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ve Celeron® Intel Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. AMD®, Advanced Micro Devices, Inc.'nin tescilli ticari markası ve AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ ve ATI FirePro™ da ticari markalarıdır. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista başlat düğmesi ve Office Outlook® Microsoft Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association'ın (BDA) sahip olduğu bir ticari markadır ve disklerde ve oynatıcılarda kullanım için lisanslıdır. Bluetooth® sözcüğü markası tescilli bir ticari marka olup Bluetooth® SIG, Inc.'e aittir ve böyle bir markanın Dell Inc. tarafından kullanımı lisansa tabidir. Wi-Fi,® Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Bu belgede, marka ve adların sahiplerine veya ürünlerine atıfta bulunmak için başka ticari marka ve ticari adlar kullanılabilir. Dell Inc. kendine ait olanların dışındaki ticari markalar ve ticari isimlerle ilgili hiçbir mülkiyet hakkı olmadığını beyan eder.