

Dell Latitude E6230/E6330

Informações sobre configuração e funcionalidades

Acerca das Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

Vista anterior e posterior do Latitude E6230




Figura1. Vista frontal

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. microfone | 3. luz de estado da câmara (opcional) |
| 2. câmara (opcional) | 4. ecrã |



07Y27JA00

Modelo regulamentar: : P14T, P19S
Tipo regulamentar: : P14T001, P19S001
2012- 02

- | | |
|--|---|
| 5. botão de alimentação | 12. botões do painel táctil (2) |
| 6. entrada HDMI | 13. painel táctil |
| 7. entrada USB 3.0 | 14. leitor de smart card sem contactos (opcional) |
| 8. entrada USB 3.0 com alimentação própria | 15. teclado |
| 9. interruptor da ligação sem fios | 16. botões de controlo do volume (3) |
| 10. ranhura para ExpressCard | 17. luzes de estado do dispositivo |
| 11. leitor de impressões digitais (opcional) | |




Figura2. Vista posterior

- | | |
|---|---|
| 1. entrada de rede | 8. aberturas para ventilação |
| 2. luzes de estado do dispositivo | 9. leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) |
| 3. ranhura para cabo de segurança | 10. leitor de cartões Smart Card |
| 4. entrada de alimentação | |
| 5. entrada VGA | |
| 6. entrada eSATA/USB 2.0 | |
| 7. entrada combinada de áudio/microfone | |

⚠ ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não introduza objectos e nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell num ambiente com pouco fluxo de ar, como é o caso de uma mala fechada, enquanto ele estiver em funcionamento. Se o fizer, pode danificar o computador ou provocar um incêndio. O computador liga a ventoinha quando fica demasiado quente. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

Vista anterior e posterior do Latitude E6330




Figura3. Vista anterior

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. microfone | 7. entrada USB 3.0 com alimentação própria |
| 2. câmara | 8. botões de controlo do volume |
| 3. luz de estado da câmara | 9. interruptor da ligação sem fios |
| 4. ecrã | 10. unidade óptica |
| 5. botão de alimentação | 11. ranhura para ExpressCard |
| 6. entrada eSATA/USB 2.0 | |

- | | |
|--|------------------------------------|
| 12. leitor de impressões digitais (opcional) | 16. painel táctil |
| 13. leitor de smart card sem contactos (opcional) | 17. botões do apontador (3) |
| 14. leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) | 18. apontador |
| 15. botões do painel táctil (2) | 19. teclado |
| | 20. luzes de estado do dispositivo |




Figura4. Vista posterior

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ranhura para cabo de segurança | 7. entrada VGA |
| 2. entrada de rede | 8. entrada combinada de áudio/
microfone |
| 3. entrada mini-HDMI | 9. aberturas para ventilação |
| 4. luzes de estado do dispositivo | 10. ranhura para smart card (opcional) |
| 5. entrada USB 3.0 | |
| 6. entrada de alimentação | |

⚠ ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não introduza objectos e nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell num ambiente com pouco fluxo de ar, como é o caso de uma mala fechada, enquanto ele estiver em funcionamento. Se o fizer, pode danificar o computador ou provocar um incêndio. O computador liga a ventoinha quando fica demasiado quente. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

Configuração rápida

 **ADVERTÊNCIA:** Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos descritos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance.

 **ADVERTÊNCIA:** O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentação e as extensões eléctricas variam de acordo com os países. A utilização de um cabo incompatível ou uma ligação incorrecta do cabo à extensão ou tomada eléctrica pode provocar um incêndio ou danos no equipamento.

 **AVISO:** Ao desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure no conector, não no cabo, e puxe com firmeza mas com cuidado para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de que segue o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.

 **NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.

1. Ligue o adaptador de CA à respectiva entrada no computador e à tomada eléctrica.




Figura5. Adaptador de CA

2. Ligue o cabo de rede (opcional).




Figura6. Entrada de rede

3. Ligue os dispositivos USB, como, por exemplo, um rato ou um teclado (opcional).




Figura 7. Entrada USB

4. Abra o ecrã do computador e prima o botão de activação para ligar o computador.



Figura 8. Botão de alimentação

-  **NOTA:** Recomenda-se que ligue e desligue o computador, pelo menos uma vez, antes de instalar placas ou ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou outro dispositivo externo, tal como uma impressora.

Especificações

-  **NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. Nas especificações a seguir, são apresentadas apenas aquelas consideradas obrigatórias por lei para serem fornecidas com o seu computador. Para obter mais informações acerca da configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e seleccione a opção para mostrar as informações sobre o seu computador.

Alimentação

Adaptador de CA

65 W e 90 W

-  **NOTA:** O adaptador de CA de 65 W só está disponível para computadores com placa de vídeo integrada.

Tensão de entrada

100 V CA a 240 V CA

Bateria de célula tipo moeda

Bateria de célula de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Características físicas

Latitude E6230

Altura	22,40 mm a 24,70 mm
Largura	309,00 mm
Profundidade	226,00 mm
Peso	1,42 kg

Latitude E6330

Altura	25,40 mm a 30,10 mm
Largura	335 mm
Profundidade	223,30 mm
Peso	1,65 kg

Características ambientais

Temperatura de funcionamento:

Latitude E6230	10 °C a 35 °C
Latitude E6330	0 °C a 35 °C

Information para NOM (únicamente para México)

As informações seguintes são fornecidas no dispositivo descrito neste documento de acordo com os requisitos das normas Mexicanas oficiais (NOM):

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A~2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A

Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes à segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter mais informações sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

Encontrará informação adicional acerca deste produto em support.dell.com/manuals.

As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Blu-ray Disc™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association (BDA), licenciada para utilização em discos e leitores. A marca nominativa Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização desta marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.