#### **Dell Latitude E6430s**

## Informações sobre configuração e funcionalidades

#### Acerca das Advertências

ADVERTÊNCIA: Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

# Vista anterior e posterior




Figura1. Vista anterior

1. microfone

2. luz de estado da câmara





Modelo regulamentar: : P19S Tipo regulamentar: : P19S002

- 3. câmara
- 4. ecrã
- 5. botão de ligação
- 6. entrada eSATA/USB 2.0
- 7. entrada USB 3.0 com alimentação própria
- 8. botões de controlo do volume
- 9. interruptor da ligação sem fios
- 10. unidade óptica
- 11. ranhura para ExpressCard
- 12. leitor de impressões digitais (opcional)

- 13. leitor de smart card sem contactos (opcional)
- 14. leitor de cartões de memória Secure Digital (SD)
- 15. botões do painel táctil (2)
- 16. painel táctil
- 17. botões do apontador (3)
- 18. apontador
- 19. teclado
- 20. luzes de estado do dispositivo




Figura2. Vista posterior

- 1. ranhura para cabo de segurança
- 2. entrada de rede
- 3. entrada mini-HDMI
- 4. luzes de estado do dispositivo
- 5. entrada USB 3.0
- 6. entrada de alimentação

- 7. entrada VGA
- 8. entrada combinada de áudio/ microfone
- 9. aberturas para ventilação
- 10. ranhura para smart card (opcional)



ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não introduza objectos e nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell num ambiente com pouco fluxo de ar, como é o caso de uma mala fechada, enquanto ele estiver em funcionamento. Se o fizer, pode danificar o computador ou provocar um incêndio. O computador liga a ventoinha quando fica demasiado quente. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

#### Configuração rápida



ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos descritos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory\_compliance.



ADVERTÊNCIA: O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentação e as extensões eléctricas variam de acordo com os países. A utilização de um cabo incompatível ou uma ligação incorrecta do cabo à extensão ou tomada eléctrica pode provocar um incêndio ou danos no equipamento.



AVISO: Ao desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure no conector, não no cabo, e puxe com firmeza mas com cuidado para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de que segue o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.



**NOTA:** Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.

Lique o adaptador de CA à respectiva entrada no computador e à tomada eléctrica.




Figura3. Adaptador de CA

2. Ligue o cabo de rede (opcional).




Figura4. Entrada de rede

3. Ligue os dispositivos USB, como, por exemplo, um rato ou um teclado (opcional).




Figura5. Entrada USB

4. Abra o ecrã do computador e prima o botão de ligação para ligar o computador.



Figura6. Botão de ligação



**NOTA:** Recomenda-se que ligue e desligue o computador, pelo menos uma vez, antes de instalar placas ou ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou outro dispositivo externo, tal como uma impressora.

#### Especificações



NOTA: As ofertas podem variar consoante a região. Nas especificações a seguir, são apresentadas apenas aquelas consideradas obrigatórias por lei para serem fornecidas com o seu computador. Para obter mais informações acerca da configuração do seu computador, clique em Iniciar → Ajuda e Suporte e seleccione a opção para mostrar as informações sobre o seu computador.

Alimentação

Adaptador de CA 65 W e 90 W

Ø

**NOTA:** O adaptador de CA de 65 W só está disponível para computadores com placa de vídeo integrada.

Tensão de entrada 100 V CA a 240 V CA

Bateria de célula tipo moeda Bateria de célula de lítio tipo moeda CR2032

de 3 V

Características físicas

Altura 26,92 mm a 32,26 mm (1,06 polegadas a 1,27

polegadas)

Largura 335,00 mm (13,19 polegadas)

Profundidade 223,30 mm (8,79 polegadas)

Peso 1,76 kg (3,87 lb)

Características ambientais

Temperatura de funcionamento: 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

### Information para NOM (únicamente para México)

As informações seguintes são fornecidas no dispositivo descrito neste documento de acordo com os requisitos das normas Mexicanas oficiais (NOM).

Voltaje de alimentación 100 V CA – 240 V CA

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Voltaje de salida 19,50 V de CC Intensidad de salida 3,34 A/4,62 A

#### Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes à segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em **www.dell.com/regulatory\_compliance** para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter mais informações sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

Encontrará informação adicional acerca deste produto em support.dell.com/manuals.

#### As informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2012 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida qualquer forma de reprodução destes materiais sem autorização por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste documento: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™,ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e noutros países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países. Blu-ray Disc™ é uma marca comercial da Blu-ray Disc Association (BDA), licenciada para utilização em discos e leitores. A marca nominativa Bluetooth® é uma marca comercial registada da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização desta marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Outros nomes e marcas comerciais podem ser utilizados nesta publicação como referência às entidades que invocam essas marcas e nomes ou aos seus produtos. A Dell declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.