

Dell Latitude E6540

מידע על התקנה ותכונות


אודות אזהרות

אזהרה:



"אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.

מבט מלפנים ומאחור



איור 1. מבט מלפנים

- 3. מצלמה
- 4. נורית מצב מצלמה

- 1. מיקרופון
- 2. תפס שחרור צג


רגם חקיקה: P29F
סוג חקיקה: P29F001
04 - 2013



0X2XC3A00



- | | |
|--|--------------------------------|
| 18. Express Card קורא | 5. מיקרופון |
| 19. קורא טביעות אצבעות | 6. תפס צג |
| 20. קורא Secure Digital (SD) כרטיסי זיכרון | 7. צג |
| 21. קורא כרטיסים חכמים ללא מגע | 8. נורית פעילות של כונן קשיח |
| 22. (לחצני משטח מגע 2) | 9. נורית מצב סוללה |
| 23. משטח מגע | 10. נורית מצב אלחוט |
| 24. (לחצני מוט עקיבה 2) | 11. לחצן הפעלה |
| 25. מוט עקיבה | 12. (USB 3.0) מחברי |
| 26. מקלדת | 13. מחבר שמע/מיקרופון |
| 27. לחצן השתקה | 14. כונן אופטי |
| 28. לחצן החלשת עוצמת קול | 15. תפס השחרור של הכונן האופטי |
| 29. לחצן הגברת עוצמת קול | 16. לחצן הוצאה של כונן אופטי |
| | 17. מתג אלחוט |



איור 2. מבט מאחור

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 6. מחבר רשת | 1. נורית מחוון מתח |
| 7. מחבר VGA | 2. נורית פעילות של כונן קשיח |
| 8. מחבר אספקת חשמל | 3. נורית מצב סוללה |
| 9. חריץ כבל אבטחה | 4. מחבר מודם |
| 10. HDMI מחבר | 5. USB 3.0 עם PowerShare מחבר |

14. הריץ כרטיס חכם

11. USB 3.0 מחבר

12. פתחי אוורור


13. הכונן הקשיח

אזהרה:



אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עשויה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש המאוורר הוא תופעה רגילה ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

מבט מהבסיס



איור 3. מבט מהבסיס


1. (תפס שחרור תא סוללה) (משמאל)
2. תא סוללה
3. מחבר תחנת עגינה
4. הריץ כרטיס SIM
5. (תפס שחרור תא סוללה) (מימין)


התקנה מהירה


אזהרה:




לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. לקבלת מידע נוסף על שיטות העבודה המומלצות בקך בכתובת www.dell.com/regulatory_compliance

אזהרה:  מתאם AC מתאים לסוגים שונים של שקעי חשמל ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות יש מחברי חשמל ומעבירי חשמל שונים. שימוש בכבל שאינו תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע החשמל עלול לגרום לשריפה או נזק לציוד.

התראה:  בעת ניתוק כבל מתאם ה-AC מהמחשב, אחזו במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות, כדי למנוע נזק לכבל. בעת ליפוף כבל מתאם ה-AC, הקפד להמשיך את זווית המחבר על מתאם ה-AC כדי למנוע נזק לכבל.


הערה:  התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם ה-AC למחבר של מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.




איור 4. מתאם AC

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).




איור 5. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).



איור 6. מחבר USB

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



איור 7. לחצן הפעלה

הערה:

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

מפרטים

הערה:

ההצעות עשויות להשתנות בהתאם לאזור. המפרטים הבאים הם רק אלה שהחוק דורש שיישלו יחד עם המחשב. לקבלת מידע נוסף על תצורת המחשב, לחץ על **Start (התחל) → Help and Support (עזרה ותמיכה)** ובחר באפשרות להצגת מידע אודות המחשב שלך.

חשמל	
מתאם AC	130 W ו-90 W, 65 W
מתח כניסה	100 VAC עד 240 VAC
סוללת מטבע	סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 V
מידות פיזיות	
גובה	33.40 מ"מ (1.31 אינץ')
רוחב	379.00 מ"מ (14.92 אינץ')
עומק	250.50 מ"מ (9.86 אינץ')
משקל (כולל סוללת 4 תאים)	2.36 ק"ג (5.21 ליברות)
תנאי סביבה	
טמפרטורת הפעלה	0 °C עד 35 °C (32 °F עד 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

המידע הבא ניתן עבור ההתקן המתואר במסמך זה, בהתאם לדרישות התקנים המקסיקניים הרשמיים (NOM).

V AC – 240 V AC 100	Voltaje de alimentación
Hz – 60 Hz 50	Frecuencia
A/1,6 A/1,7 A/2,5 A 1,5	Consumo eléctrico
V de CC 19,50	Voltaje de salida
A/4,62 A/6,7A 3,34	Intensidad de salida

חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עיין במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וברף הבית של התאימות לתקינה בכתובת:
www.dell.com/regulatory_compliance לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקר בכתובת www.dell.com לקבלת מידע נוסף אודות:

- כתב אחריות
- תנאים ותניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

מידע נוסף על המוצר שברשותך זמין בכתובת www.dell.com/support/manuals

Dell Inc. 2013 ©

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, הלוגו DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Intel®. Dell Inc. Vostro™, OptiPlex™, Latitude ON™, Latitude™, Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Intel®. Core™, Xeon®, Pentium®, Atom™, Centrino® ו-Celeron® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Phenom™, AMD Opteron™, AMD Athlon™, AMD Sempron™, ATI Radeon™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Windows®, Microsoft®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows® והלחצן Start (התחל) של Windows Vista ו-Office Outlook® הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc Bluetooth® וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.