


Dell Latitude E6540

Informações sobre configuração e funcionalidades

Acerca das Advertências

 **ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA alerta para a possibilidade de danos à propriedade, lesões corporais ou morte.

Vista anterior e posterior




Figura1. Vista anterior

1. microfone

2. trinco de desbloqueio do ecrã



08PVN9A00

Modelo regulamentar: P29F
Tipo regulamentar: P29F001
2013 - 04

- | | |
|---|--|
| 3. câmara | 17. interruptor da ligação sem fios |
| 4. luz de estado da câmara | 18. leitor de express card |
| 5. microfone | 19. leitor de impressões digitais |
| 6. trinco do ecrã | 20. leitor de cartões de memória Secure Digital (SD) |
| 7. ecrã | 21. leitor de Smart Card sem contactos |
| 8. luz de actividade da unidade de disco rígido | 22. botões do painel táctil (2) |
| 9. luz de estado da bateria | 23. painel táctil |
| 10. luz de estado da ligação sem fios | 24. botões do apontador (2) |
| 11. botão de activação | 25. apontador |
| 12. conectores USB 3.0 (2) | 26. teclado |
| 13. conector de áudio/microfone | 27. botão de silêncio |
| 14. unidade óptica | 28. botão de reduzir volume |
| 15. patilha de libertação da unidade óptica | 29. botão de aumentar volume |
| 16. botão de ejeção da unidade óptica | |




Figura2. Vista posterior

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. luz de estado da alimentação | 3. luz de estado da bateria |
| 2. luz de actividade da unidade de disco rígido | 4. entrada do modem |
| | 5. entrada USB 3.0 com PowerShare |

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 6. conector de rede | 11. conector USB 3.0 |
| 7. conector VGA | 12. aberturas para ventilação |
| 8. conector de alimentação | 13. unidade de disco rígido |
| 9. ranhura do cabo de segurança | 14. ranhura para Smart Card |
| 10. conector HDMI | |

⚠ ADVERTÊNCIA: Não bloqueie, não introduza objectos nem permita a acumulação de poeira nas aberturas de ventilação. Não guarde o computador Dell num ambiente pouco arejado, como dentro de uma mala fechada, enquanto este estiver em funcionamento. Isso pode danificar o computador ou provocar um incêndio. O computador liga a ventoinha quando fica demasiado quente. O ruído da ventoinha é normal e não indica qualquer problema.

Vista da base




Figura3. Vista da base

1. patilha de libertação da bateria (esquerda)
2. compartimento da bateria
3. conector da estação de ancoragem
4. ranhura do cartão SIM
5. patilha de libertação da bateria (direita)

Configuração rápida

⚠ ADVERTÊNCIA: Antes de iniciar qualquer um dos procedimentos descritos nesta secção, leia as informações de segurança fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais sobre as melhores práticas, consulte www.dell.com/regulatory_compliance

⚠ ADVERTÊNCIA: O adaptador de CA funciona com tomadas eléctricas de todo o mundo. No entanto, os conectores de alimentação e as extensões eléctricas variam de acordo com os países. A utilização de um cabo incompatível ou uma ligação incorrecta do cabo à extensão ou tomada eléctrica pode provocar um incêndio ou danos no equipamento.

⚠ AVISO: Ao desligar o cabo do adaptador de CA do computador, segure no conector, não no cabo, e puxe com firmeza mas com cuidado para evitar danificar o cabo. Quando enrolar o cabo do adaptador de CA, certifique-se de que segue o ângulo do conector no adaptador de CA para evitar danificar o cabo.

✍ NOTA: Alguns dispositivos podem não estar incluídos se não os tiver encomendado.

1. Ligue o adaptador de CA à respectiva entrada no computador e à tomada eléctrica.




Figura4. AC Adapter

2. Ligue o cabo de rede (opcional).




Figura5. Conector de rede

3. Ligue os dispositivos USB, como, por exemplo, um rato ou um teclado (opcional).




Figura6. Conector USB

4. Abra o ecrã do computador e prima o botão de activação para ligar o computador.






Figura7. Botão de activação

-  **NOTA:** Recomenda-se que ligue e desligue o computador, pelo menos uma vez, antes de instalar placas ou ligar o computador a um dispositivo de ancoragem ou outro dispositivo externo, tal como uma impressora.

Especificações

-  **NOTA:** As ofertas podem variar consoante a região. Nas especificações a seguir, são apresentadas apenas aquelas consideradas obrigatórias por lei para serem fornecidas com o seu computador. Para obter mais informações acerca da configuração do seu computador, clique em **Iniciar** → **Ajuda e Suporte** e seleccione a opção para mostrar as informações sobre o seu computador.

Alimentação

AC Adapter	65 W, 90 W e 130 W
Tensão de entrada	100 V CA a 240 V CA
Pilha tipo moeda	Bateria de lítio tipo moeda CR2032 de 3 V

Características físicas

Altura	33,40 mm (1,31 polegadas)
Largura	379 mm (14,92 polegadas)

Características físicas

Profundidade 250,50 mm (9,86 polegadas)

Peso (com bateria de 4 células) 2,36 kg (5,21 lb)

Características ambientais

Temperatura de funcionamento 0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

As informações seguintes são fornecidas no dispositivo descrito neste documento de acordo com os requisitos das normas Mexicanas oficiais (NOM).

Voltaje de alimentación	100 V AC – 240 V AC
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,5 A/1,6 A/1,7 A/2,5 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A/4,62 A/6,7A

Obter mais informações e recursos

Consulte os documentos referentes à segurança e regulamentação fornecidos com o computador, bem como o website de conformidade regulamentar em www.dell.com/regulatory_compliance para obter mais informações sobre:

- Melhores práticas de segurança
- Certificação regulamentar
- Ergonomia

Consulte www.dell.com para obter mais informações sobre:

- Garantia
- Termos e condições (apenas para os E.U.A.)
- Contrato de licença do utilizador final

Encontrará informações adicionais sobre o seu produto em www.dell.com/support/manuals

© 2013 Dell Inc.

Marcas comerciais utilizadas neste texto: Dell™, o logótipo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ e Wi-Fi Catcher™ são marcas comerciais da Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® e Celeron® são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Intel Corporation nos Estados Unidos e em outros países. AMD® é marca comercial registada e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ e ATI FirePro™ são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, o botão de iniciar do Windows Vista e Office Outlook® são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Blu-ray Disc™ é marca comercial de propriedade da Blu-ray Disc Association (BDA) e licenciada para utilização em discos e tocadores. A marca com a palavra Bluetooth® é marca comercial registada e de propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização de tal marca por parte da Dell é feita sob licença. Wi-Fi® é uma marca comercial registada da Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.