



# Dell Latitude E6540

## معلومات حول الإعدادات والميزات

### حول التحذيرات

تحذير:  تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالملكات أو التعرض لإصابة شخصية أو الوفاة.

### منظر أمامي وخلفي



شكل 1. المنظر الأمامي

1. الميكروفون
2. مزلاج تحرير الشاشة
3. الكاميرا
4. مصباح حالة الكاميرا


النموذج الرقمي: P29F  
النوع الرقمي: P29F001  
04 - 2013



06COYHA00



- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 18. قارئ بطاقة express                         | 5. الميكروفون                        |
| 19. قارئ البصمات                               | 6. مزلاج الشاشة                      |
| 20. قارئ بطاقة الذاكرة الرقمية الآمنة (SD)     | 7. الشاشة                            |
| 21. قارئ البطاقات الذكية غير المتصلة (اختياري) | 8. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة   |
| 22. أزرار لوحة اللمس (2)                       | 9. مصباح حالة البطارية               |
| 23. لوحة اللمس                                 | 10. مصباح الحالة اللاسلكية           |
| 24. trackstick (2) أزرار                       | 11. زر التشغيل                       |
| 25. عصا التتبع                                 | 12. USB 3.0 (2) موصلا                |
| 26. لوحة المفاتيح                              | 13. موصل الصوت/الميكروفون            |
| 27. زر كتم الصوت                               | 14. محرك الأقراص الضوئية             |
| 28. زر خفض الصوت                               | 15. مزلاج تحرير محرك الأقراص الضوئية |
| 29. زر رفع الصوت                               | 16. زر إخراج محرك الأقراص الضوئية    |
|  | 17. مفتاح الاتصال اللاسلكي           |



شكل 2. المنظر الخلفي

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 6. موصل الشبكة     | 1. مصباح حالة الطاقة                |
| 7. موصل VGA        | 2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة  |
| 8. موصل الطاقة     | 3. مصباح حالة البطارية              |
| 9. فتحة كبل الأمان | 4. موصل المودم                      |
| 10. موصل HDMI      | 5. PowerShare باستخدام USB 3.0 موصل |

14. فتحة البطاقة الذكية

11. USB 3.0 موصل

12. فتحات التبريد


13. محرك الأقراص الثابتة

تحذير:



لا تعيق، أو تدفع أشياء داخل فتحات التهوية، ولا تسمح بتراكم الأتربة داخلها. لا تخزن جهاز Dell في بيئة تتميز بضعف تدفق الهواء، مثل حقيبة يد مغلقة أثناء تشغيله. يمكن أن يؤدي إعاقه تدفق الهواء إلى إتلاف الكمبيوتر، أو قد تتسبب في حدوث حريق. يقوم الكمبيوتر بتشغيل المروحة عند ارتفاع درجة حرارة الكمبيوتر. الضجيج الذي يصدر عن المروحة طبيعي ولا يشير إلى وجود مشكلة في المروحة أو في الكمبيوتر.

## منظر القاعدة



شكل 3. منظر القاعدة

1. (مزلاج تحرير البطارية (على اليسار
2. حاوية البطارية
3. موصل محطة الإرساء
4. فتحة بطاقة SIM
5. (مزلاج تحرير البطارية (على اليمين

## الإعداد السريع

تحذير:



قبل الشروع في أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، يرجى قراءة معلومات الأمان الواردة مع جهاز الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل الممارسات، انظر [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)



تحذير:

يعمل مهائى التيار المتردد مع منافذ التيار الكهربى فى جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، تختلف موصلات التيار وشرايح التيار بين البلدان. ولذا، فقد يودى استخدام كابل غير متوافق، أو توصيل الكابل بطريقة غير صحيحة بشريحة الطاقة، أو بمنفذ التيار الكهربى إلى نشوب حريق أو تلف الأجهزة.



تنبيه:


عند فصل كابل مهائى التيار المتردد من الكمبيوتر، أمسك الموصل، وليس الكابل نفسه، واسحب بثبات ولكن برفق لكي تتجنب إتلاف الكابل. عند قيامك بلف كابل مهائى التيار المتردد، تأكد من اتباع زاوية الموصل الموجود على مهائى التيار المتردد لكي تتجنب إتلاف الكابل.



ملاحظة:


قد لا ترد بعض الأجهزة إذا لم تقم بطلبها.

1. قم بتوصيل مهائى التيار المتردد فى الموصل الخاص به بالكمبيوتر وبمأخذ التيار الكهربى.




شكل 4. AC Adapter

2. قم بتوصيل كبل الشبكة (اختياري).




شكل 5. موصل الشبكة

3. قم بتوصيل أجهزة USB، مثل ماوس أو لوحة مفاتيح (اختياري).



شكل 6. موصل USB

4. افتح شاشة الكمبيوتر، ثم اضغط على زر التشغيل لتشغيل الكمبيوتر.



شكل 7. زر التشغيل

#### ملاحظة:

يوصى بأن تقوم بتشغيل الكمبيوتر وإيقاف تشغيله مرة واحدة على الأقل قبل تركيب أي بطاقات أو توصيل الكمبيوتر بجهاز إرساء أو أي جهاز خارجي آخر، طابعة مثلا.

## المواصفات

#### ملاحظة:

قد تختلف العروض حسب المنطقة. المواصفات التالية هي فقط المطلوبة بموجب القانون للتضمين مع الكمبيوتر. لمزيد من المعلومات المتعلقة بتهيئة الكمبيوتر، انقر فوق **Start (ابداً) → Help and Support (التعليمات والدعم)** وحدد الخيار لعرض معلومات حول الكمبيوتر.

التيار	
65 وات و 90 وات و 130 وات	AC Adapter
من 100 فولت تيار متردد إلى 240 فولت تيار متردد	فولتية الإدخال
بطارية ليثيوم خلووية مصغرة CR2032 بجهد 3 فولتات	البطارية الخلووية المصغرة
الجوانب المادية	
33.40 مم (1.31 بوصة)	الارتفاع
379.00 مم (14.92 بوصة)	العرض
250.50 مم (9.86 بوصة)	العمق
2.36 كجم (5.21 رطل)	الوزن (مع بطارية رباعية الخلايا)
الخصائص البيئية	
من 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (من 32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)	درجة حرارة التشغيل



Wireless Ethernet  
Compatibility Alliance, Inc.

Wi-Fi®. صخرتو صنتقمب مئو. Dell Inc. تطساوب تماعلا ذهلا.