

# Latitude 12

7000 Series

## Quick Start Guide

Guide d'information rapide

Guia de iniciação rápida

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

دليل البدء السريع




## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Branchez l'adaptateur d'alimentation et allumez votre ordinateur

Ligar o adaptador de corrente e ligar o computador

Güç adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma


قم بتوصيل مهبطي التيار وتشغيل الكمبيوتر



## 2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Concluir a configuração do Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | إنهاء إعداد Windows



### Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour  
Activar funcionalidades de segurança e actualizações  
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin

### Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau  
Estabelecer ligação à rede  
Ağınıza bağlanın

التوصيل بالشبكة




**NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.**

**REMARQUE :** si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

**NOTA:** Se precisar conectar-se a uma rede sem fio segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fio quando solicitado.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlıyorsanız, istendiğinde kablosuz ağ erişim parolasını girin. **ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local  
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

## Locate your Dell apps

Localisez vos applications Dell | Localize os aplicativos Dell

Dell uygulamalarınızı bulun | تحديد موقع تطبيقات Dell



### Register My Device

Enregistrer mon appareil | Registrar meu dispositivo  
Cihazımı Kaydet | تسجيل جهازي




### Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery (en option)  
Dell Backup and Recovery — opcional  
Dell Yedekleme ve Kurtarma — isteğe bağlı  
اختياري — Dell Backup and Recovery



### My Dell

Mon Dell | Meu Dell  
Dell Bilgisayarı | جهاز Dell الخاص بي



## Learn how to use Windows


Apprenez à utiliser Windows | Aprenda como utilizar o Windows

تعلم كيفية استخدام Windows'un nasıl kullanılacağını öğrenin | Windows استخدام



### Help and Tips

Aide et conseils | Ajuda e sugestões  
Yardım ve İpuçları | التعليمات والتلميحات



## Product support and manuals

Support produits et manuels  
Suporte de produtos e manuais  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
دعم المنتج والدلائل

## Contact Dell

Contacter Dell | Contactar a Dell  
Dell'e başvurun | Dell الاتصال بـ

## Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Regamentos e segurança  
Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

## Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo regulamentar  
Yasal model numarası | النموذج التنظيمي

## Regulatory type

Type réglementaire | Tipo regulamentar  
Yasal tür | النوع التنظيمي

## Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador  
Bilgisayar modeli | نموذج الكمبيوتر

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)



P22S

P22S002

Latitude 7250/E7250

## Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Özellikler | المميزات



1. Battery-status light
2. Hard-drive activity light
3. Power-status light
4. Microphones
5. Camera
6. Camera-status light
7. Hard-drive activity light
8. Battery-status light
9. Wireless-status light
10. Security-cable slot
11. Power button
12. Mini-DisplayPort connector
13. USB 3.0 connector
14. Headset connector
15. Memory card reader
16. Contactless smart-card reader / Near Field Communication (NFC) reader (optional)
17. Fingerprint reader (optional)
18. Touchpad
19. Smart card reader (optional)
20. Network connector
21. HDMI connector
22. USB 3.0 connector
23. USB 3.0 connector with PowerShare
24. Power connector
25. Dock connector (optional)
26. Service-tag label
27. Battery release latch
28. Battery
29. Speakers

1. Voyant d'état de la batterie
2. Voyant d'activité du disque dur
3. Voyant d'état de l'alimentation
4. Microphones
5. Caméra
6. Voyant d'état de la caméra
7. Voyant d'activité du disque dur
8. Voyant d'état de la batterie
9. Voyant d'état du sans fil
10. Emplacement pour câble de sécurité
11. Bouton d'alimentation
12. Port Mini DisplayPort
13. Port USB 3.0
14. Port pour casque
15. Lecteur de carte mémoire
16. Lecteur de carte à puce sans contact/Lecteur NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) (en option)
17. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
18. Pavé tactile
19. Lecteur de carte à puce (en option)
20. Port réseau
21. Port HDMI
22. Port USB 3.0
23. Port USB 3.0 avec PowerShare
24. Port d'alimentation
25. Port pour station d'accueil (en option)
26. Étiquette de numéro de série
27. Loquet de déverrouillage de batterie
28. Batterie
29. Haut-parleurs

1. Luz de estado da bateria
2. Luz de actividade da unidade de disco rígido
3. Luz de estado de alimentação
4. Microfones
5. Câmera
6. Luz de estado da câmara
7. Luz de actividade da unidade de disco rígido
8. Luz de estado da bateria
9. Luz de estado da ligação sem fios
10. Ranhura do cabo de segurança
11. Botão de alimentação
12. Conector mini-DisplayPort
13. Conector USB 3.0
14. Conector para auscultadores
15. Leitor de cartões de memória
16. Leitor de smart-card sem contactos / leitor NFC (Near Field Communication) (opcional)
17. Leitor de impressões digitais (opcional)
18. Painel táctil
19. Leitor de smart card (opcional)
20. Conector de rede
21. Entrada HDMI
22. Conector USB 3.0
23. Entrada USB 3.0 com PowerShare
24. Conector de alimentação
25. Conector de ancoragem (opcional)
26. Etiqueta de serviço
27. Trinco de desbloqueio da bateria
28. Bateria
29. Colunas

1. Pil durum ışığı
2. Sabit disk etkinlik ışığı
3. Güç durum ışığı
4. Mikrofonlar
5. Kamera
6. Kamera durum ışığı
7. Sabit disk etkinlik ışığı
8. Pil durum ışığı
9. Kablosuz bağlantı durum ışığı
10. Güvenlik kablosu yuvası
11. Güç düğmesi
12. Mini-DisplayPort konektörü
13. USB 3.0 konektör
14. Kulaklık konektörü
15. Bellek kartı okuyucu
16. Temassız akıllı kart okuyucu / Yakın Alan İletişimi (NFC) okuyucusu (isteğe bağlı)
17. Parmak izi okuyucu (isteğe bağlı)
18. Dokunmatik yüzey
19. Akıllı kart okuyucu (isteğe bağlı)
20. Ağ konektörü
21. HDMI konektörü
22. USB 3.0 konektör
23. PowerShare özellikli USB 3.0 konektörü
24. Güç konektörü
25. Bağlantı konektörü (isteğe bağlı)
26. Servis etiketi çıkartması
27. Pil serbest bırakma mandalı
28. Pil
29. Hoparlörler

1. مصباح حالة البطارية
2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
3. مصباح حالة الطاقة
4. الميكروفونات
5. الكاميرا
6. مصباح حالة الكاميرا
7. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
8. مصباح حالة البطارية
9. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
10. فتحة كبل الأمان
11. زر التتار
12. موصل DisplayPort المصغر
13. موصل USB 3.0
14. موصل سماعة الرأس
15. قارئ بطاقة الذاكرة
16. قارئ البطاقة الذكية غير المتلامسة/قارئ الاتصال قريب المدى (NFC) (اختياري)
17. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
18. لوحة اللمس
19. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
20. موصل الشبكة
21. موصل HDMI
22. موصل USB 3.0
23. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
24. موصل التيار
25. موصل الحامل (اختياري)
26. ملصق رمز الخدمة
27. قفل تحرير البطارية
28. البطارية
29. مكبرات الصوت

