

Latitude 12

7000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

Windows 10 הגדרת יום

Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας | Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети | התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסיסמה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לרשת Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell יישומי רקם



SupportAssist


Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

Проверьте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produits e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לך פנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגדרת המודל

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | תיפ תקינה גיו

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מודל המחשב

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P26S

P26S001

Latitude 12-7270/E7270

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Network connector

2. HDMI connector

3. Mini DisplayPort

4. Microphones (only in touchscreen)

5. Camera

6. Camera-status light

7. USB 3.0 connectors (2)

8. Power connector

9. Microphones (only in non-touchscreen)

10. Power button

11. SIM port (optional)

12. USB 3.0 connector with PowerShare

13. Memory card reader

14. Headset connector

15. Contactless smart-card reader (optional)

16. Fingerprint reader (optional)

17. Battery-status light

18. Hard-drive activity light

19. Power-status light

20. Speakers

21. Touchpad

22. Smart card reader (optional)

23. Security-cable slot

24. Dock connector

25. Service-tag label

1. Σύνδεσμος δικτύου

2. Σύνδεσμος HDMI

3. Mini DisplayPort

4. Μικρόφωνα (μόνο σε μοντέλα με οθόνη αφής)

5. Κάμερα

6. Λυχνία κατάστασης κάμερας

7. Σύνδεσμοι USB 3.0 (2)

8. Σύνδεσμος τροφοδοσίας

9. Μικρόφωνα (μόνο σε μοντέλα χωρίς οθόνη αφής)

10. Κουμπί λειτουργίας

11. Θύρα SIM (προαιρετικά)

12. Σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare

13. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης

14. Σύνδεσμος κεφαλοσυσσκευής

15. Contactless smart-card reader (optional)

16. Fingerprint reader (optional)

17. Battery-status light

18. Hard-drive activity light

19. Power-status light

20. Speakers

21. Touchpad

22. Smart card reader (optional)

23. Security-cable slot

24. Dock connector

25. Service-tag label

1. Conector de rede

2. Conector HDMI

3. Mini DisplayPort

4. Microfones (apenas em ecrã táctil)

5. Câmara

6. Luz de estado da câmara

7. Conectores USB 3.0 (2)

8. Conector de alimentação

9. Microfones (apenas em ecrã não-táctil)

10. Botão Ligar

11. Entrada SIM (opcional)

12. Entrada USB 3.0 com PowerShare

13. Leitor de cartões de memória

14. Conector para auscultadores

15. Μονάδα ανάγνωσης ανεπαφικών έξυπνων καρτών (προαιρετικά)

16. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)

17. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

18. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου

19. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας

20. Ηχεία

21. Επιφάνεια αφής

22. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)

23. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας

24. Σύνδεσμος βάσης σύνδεσης

25. Ετικέτα εξυπηρέτησης

15. Leitor de cartão inteligente sem contacto (contactless) (opcional)

16. Leitor de impressões digitais (opcional)

17. Luz de estado da bateria

18. Luz de actividade da unidade de disco rígido

19. Luz de estado de alimentação

20. Altifalantes

21. Painel táctil

22. Leitor de smart card (opcional)

23. Ranhura do cabo de segurança

24. Conector de ancoragem

25. Etiqueta de serviço

1. Сетевой разъем

2. Разъем HDMI

3. Мини-DisplayPort

4. Микрофоны (только в моделях с сенсорным экраном)

5. Камера

6. Индикатор состояния камеры

7. Разъемы USB 3.0 (2)

8. Разъем питания

9. Микрофоны (только в моделях без сенсорного экрана)

10. Кнопка питания

11. Разъем SIM (заказывается дополнительно)

12. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare

13. Устройство чтения карт памяти

14. Разъем для наушников

15. Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается дополнительно)

16. Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)

17. Индикатор состояния батареи

18. Индикатор работы жесткого диска

19. Индикатор состояния питания

20. Динамики

21. Сенсорная панель

22. Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)

23. Слот для защитного кабеля

24. Разъем для стыковки

25. Метка обслуживания

15. קורא כרטיסים חכמים ללא מגע (אופציונלי)

16. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)

17. נורית מצב סוללה

18. נורית פעילות של כונן קשיח

19. נורית מצב מתח

20. רמקולים

21. משטח מגע

22. קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)

23. חריץ כבל אבטחה

24. מחבר עגינה

25. תווית תג שירות

15. מחבר רשת

16. מחבר HDMI

17. Mini DisplayPort

18. מיקרופונים (במסך מגע בלבד)

19. מצלמה

20. נורית מצב מצלמה

21. מחברי USB 3.0 (2)

22. מחבר מתח

23. מיקרופונים (במסך לא-מגע בלבד)

24. כפתור הפעלה

25. מחבר SIM (אופציונלי)

26. מחבר USB 3.0 עם PowerShare

27. קורא כרטיסי זיכרון

28. מחבר לדיבורית אישית



06RV6WA04

© 2017 Dell Inc.

© 2017 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2017-04