

Latitude 12

7000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guida introduttiva rapida
Guia de iniciação rápida
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione
Ligar o transformador e premir o botão Ligar
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido



2 Finish Windows 10 setup

Terminez l'installation de Windows 10
Terminare l'installazione di Windows 10
Concluir a configuração do Windows 10
Finalice la configuración de Windows 10

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau | Connettere alla rete
Estabelecer ligação à rede | Conéctese a una red



- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- REMARQUE :** si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, entrez le mot de passe d'accès à ce réseau lorsque vous y êtes invité.
- N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.
- NOTA:** Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.
- NOTA:** Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale
Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local



Locate Dell apps


Localiser les applications Dell | Localizzare le app Dell
Localizar aplicações Dell | Localice las aplicaciones Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Verificare e aggiornare il computer
Verificar e atualizar o computador
Busque actualizaciones para su equipo



Product support and manuals

Support produits et manuels
Supporto prodotto e manuali
Suporte de produtos e manuais
Soporte del producto y manuales

Contact Dell

Contacter Dell | Contattare Dell
Contactar a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normative e sicurezza
Regulamentos e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modello di conformità alle normative
Modelo regulamentar | Modelo normativo

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo di conformità
Tipo regulamentar | Tipo normativo

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modello computer
Modelo do computador | Modelo de equipo

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance


P26S

P26S001

Latitude 12-7270/E7270

Features

Caractéristiques | Funzioni | Funcionalidades | Funciones



1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector
15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Security-cable slot
24. Dock connector
25. Service-tag label

1. Port réseau
2. Port HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (pour les modèles à écran tactile uniquement)
5. Caméra
6. Voyant d'état de la caméra
7. Ports USB 3.0 (2)
8. Port d'alimentation
9. Microphones (pour les modèles à écran non tactile uniquement)
10. Bouton d'alimentation
11. Fente pour carte SIM (en option)
12. Port USB 3.0 avec PowerShare
13. Lecteur de carte mémoire
14. Port pour casque
15. Lecteur de carte à puce sans contact (en option)
16. Lecteur d'empreintes digitales (en option)
17. Voyant d'état de la batterie
18. Voyant d'activité du disque dur
19. Voyant d'état de l'alimentation
20. Haut-parleurs
21. Pavé tactile
22. Lecteur de carte à puce (en option)
23. Emplacement pour câble de sécurité
24. Port d'ancrage
25. Étiquette de numéro de série

1. Connettore di rete
2. Connettore HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microfoni (solo sui modelli con schermo a sfioramento)
5. Fotocamera
6. Indicatore di stato della fotocamera
7. Connettori USB 3.0 (2)
8. Connettore di alimentazione
9. Microfoni (solo sui modelli con schermo non a sfioramento)
10. Pulsante Accensione
11. Porta SIM (opzionale)
12. Connettore USB 3.0 con PowerShare
13. Lettore di schede di memoria
14. Connettore auricolare
15. Lettore di smart card senza contatti (opzionale)
16. Lettore di impronte digitali (opzionale)
17. Indicatore di stato della batteria
18. Indicatore di attività del disco rigido
19. Indicatore di stato dell'alimentazione
20. Altoparlanti
21. Touchpad
22. Lettore scheda smart (opzionale)
23. Slot cavo di protezione
24. Connettore alloggiamento
25. Etichetta Numero di servizio

1. Conector de rede
2. Conector HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microfones (apenas em ecrã tátil)
5. Câmara
6. Luz de estado da câmara
7. Conectores USB 3.0 (2)
8. Conector de alimentação
9. Microfones (apenas em ecrã não-tátil)
10. Botão Ligar
11. Entrada SIM (opcional)
12. Entrada USB 3.0 com PowerShare
13. Leitor de cartões de memória
14. Conector para auscultadores
15. Leitor de cartão inteligente sem contacto (contactless) (opcional)
16. Leitor de impressões digitais (opcional)
17. Luz de estado da bateria
18. Luz de actividade da unidade de disco rígido
19. Luz de estado de alimentação
20. Altifalantes
21. Painel tátil
22. Leitor de smart card (opcional)
23. Ranhura do cabo de segurança
24. Conector de ancoragem
25. Etiqueta de serviço

1. Conector de red
2. Conector HDMI
3. Mini-DisplayPort
4. Micrófono (solo con pantalla tátil)
5. Cámara
6. Indicador luminoso de estado de la cámara
7. Conectores USB 3.0 (2)
8. Conector de alimentación
9. Micrófono (solo con pantalla no tátil)
10. Botón de encendido
11. Puerto SIM (opcional)
12. Conector USB 3.0 con PowerShare
13. Lector de tarjetas de memoria
14. Conector para auricular
15. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto (opcional)
16. Lector de huellas dactilares (opcional)
17. Indicador luminoso del estado de la batería
18. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
19. Indicador luminoso de estado de alimentación
20. Altavoces
21. Superficie tátil
22. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
23. Ranura del cable de seguridad
24. Conector de acoplamiento
25. Etiqueta de servicio



06XXVCA04