

Latitude 12

7000 Series


Quick Start Guide

Guia de iniciação rápida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Ligar o transformador e premir o botão Ligar
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل



2 Finish Windows 10 setup

Concluir a configuração do Windows 10
Windows 10 kurulumunu tamamlama
إنهاء إعداد Windows 10

Connect to your network

Estabelecer ligação à rede | Ağınıza bağlanın
التوصيل بالشبكة



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

NOT: Güvenli bir kablolu ağı bağlanıyorsanız, istendiğinde kablolu ağ erişim parolasını girin.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي



Locate Dell apps

Localizar aplicações Dell | Dell uygulamalarını bulun
تحديد موقع تطبيقات Dell



SupportAssist

Check and update your computer

Verificar e atualizar o computador
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه



Product support and manuals

Suporte de produtos e manuais
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Contactar a Dell | Dell'e başvurun
الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Regulamentos e segurança | Mevzuat ve güvenlik
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Modelo regulamentar | Yasal model numarası
الموديل التنظيمي

Regulatory type

Tipo regulamentar | Yasal türü
النوع التنظيمي

Computer model

Modelo do computador | Bilgisayar modeli
موديل الكمبيوتر

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P26S

P26S001

Latitude 12-7270/E7270

Features

Funcionalidades | Özellikler | الميزات



1. Network connector
2. HDMI connector
3. Mini DisplayPort
4. Microphones (only in touchscreen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 connectors (2)
8. Power connector
9. Microphones (only in non-touchscreen)
10. Power button
11. SIM port (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader
14. Headset connector

15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Security-cable slot
24. Dock connector
25. Service-tag label

1. Conector de rede
2. Conector HDMI
3. Mini DisplayPort
4. Microfones (apenas em ecrã táctil)
5. Câmara
6. Luz de estado da câmara
7. Conectores USB 3.0 (2)
8. Conector de alimentação
9. Microfones (apenas em ecrã não-táctil)
10. Botão Ligar
11. Entrada SIM (opcional)
12. Entrada USB 3.0 com PowerShare
13. Leitor de cartões de memória
14. Conector para auscultadores

15. Leitor de cartão inteligente sem contacto (contactless) (opcional)
16. Leitor de impressões digitais (opcional)
17. Luz de estado da bateria
18. Luz de actividade da unidade de disco rígido
19. Luz de estado de alimentação
20. Altifalantes
21. Painel táctil
22. Leitor de smart card (opcional)
23. Ranhura do cabo de segurança
24. Conector de ancoragem
25. Etiqueta de serviço

14. موصل سماعة الرأس
15. قارئ البطاقة الذكية اللاسلكي (اختياري)
16. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
17. مصباح حالة البطارية
18. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
19. مصباح حالة الطاقة
20. السماعات
21. لوحة اللمس
22. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
23. فتحة كبل الأمان
24. موصل الإرساء
25. ملصق رمز الخدمة

1. موصل الشبكة
2. موصل HDMI
3. منفذ DisplayPort المصغر
4. الميكروفونات (في شاشة اللمس فقط)
5. الكاميرا
6. مصباح حالة الكاميرا
7. موصلات USB 3.0 (2)
8. موصل التيار
9. الميكروفونات (في شاشة لا تعمل باللمس فقط)
10. زر التشغيل
11. منفذ SIM (اختياري)
12. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
13. قارئ بطاقة الذاكرة



01V06RA04