

Latitude 14

7000 Series

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat


Guía de inicio rápido

دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Hubungkan adaptor daya dan hidupkan komputer Anda
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo
قم بتوصيل مهبط التيار وتشغيل الكمبيوتر



2 Finish Windows setup

Tuntaskan penataan Windows | Finalice la configuración de Windows
إنهاء إعداد Windows



Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan
Activar seguridad y actualizaciones
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network


Sambungkan ke jaringan Anda
Conectar a la red
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Locate your Dell apps

Cari Lokasi aplikasi Dell Anda | Localice sus aplicaciones Dell
تحديد موقع تطبيقات Dell



Register My Device

Daftarkan Perangkat Saya | Registrar mi dispositivo
تسجيل جهازي




Dell Backup and Recovery — optional

Dell Backup and Recovery — opsional
Respaldo y Recuperación de Dell (opcional)
اختياري — Dell Backup and Recovery



My Dell

Dell Saya | Mi Dell
جهاز Dell الخاص بي




Learn how to use Windows

Pelajari cara menggunakan Windows | Cómo usar Windows
تعلم كيفية استخدام Windows



Help and Tips

Bantuan dan Tips | Ayuda y sugerencias
التعليمات والتلميحات



Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
Soporte del producto y manuales
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Hubungi Dell | Póngase en contacto con Dell
الاتصال بـ Dell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Normativa y seguridad
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Model Regulatori | Modelo normativo
الموديل التنظيمي

Regulatory type

Jenis regulatori | Tipo normativo
النوع التنظيمي

Computer model

Model komputer | Modelo de equipo
موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P40G

P40G002


Latitude 7450/E7450

Features

Fitur | Funciones | الميزات



1. Battery-status light
2. Hard-drive activity light
3. Power-status light
4. Microphones
5. Camera
6. Camera-status light
7. Hard-drive activity light
8. Battery-status light
9. Wireless-status light
10. Security-cable slot
11. Power button
12. USB 3.0 connector
13. Headset connector
14. Contactless smart-card reader / Near Field Communication (NFC) reader (optional)
15. Fingerprint reader (optional)
16. Touchpad
17. Smart card reader (optional)
18. Memory card reader
19. Network connector
20. Mini-DisplayPort connector
21. USB 3.0 connector
22. HDMI connector
23. USB 3.0 connector with PowerShare
24. Power connector
25. Dock connector (optional)
26. Service-tag label
27. Battery release latch
28. Battery
29. Speakers



1. Lampu status baterai
2. Lampu aktivitas hard disk
3. Lampu status daya
4. Mikrofon
5. Kamera
6. Lampu status kamera
7. Lampu aktivitas hard disk
8. Lampu status baterai
9. Lampu status nirkabel
10. Slot kabel pengaman
11. Tombol daya
12. Konektor USB 3.0
13. Konektor headset
14. Pembaca kartu pintar tanpa berkontak / Pembaca Komunikasi Bidang Dekat (Near Field Communication / NFC) (opsional)

1. Indicador luminoso del estado de la batería
2. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
3. Indicador luminoso de estado de la alimentación
4. Micrófonos
5. Cámara
6. Indicador luminoso de estado de la cámara
7. Indicador luminoso de actividad de la unidad del disco duro
8. Indicador luminoso del estado de la batería
9. Indicador luminoso del estado de la conexión inalámbrica
10. Ranura del cable de seguridad
11. Botón de encendido
12. Conector USB 3.0
13. Conector para auricular
14. Lector de tarjetas inteligentes sin contacto / Lector de transmisión de datos en proximidad (NFC) (opcional)

15. Pembaca sidik jari (opsional)
16. Panel sentuh
17. Pembaca kartu pintar (opsional)
18. Pembaca kartu memori
19. Konektor jaringan
20. Konektor Mini-DisplayPort
21. Konektor USB 3.0
22. Konektor HDMI
23. Konektor USB 3.0 dengan PowerShare
24. Konektor daya
25. Konektor dock (opsional)
26. Label tag servis
27. Kait pelepas baterai
28. Baterai
29. Speaker

15. Lector de huellas dactilares (opcional)
16. Superficie táctil
17. Lector de tarjetas inteligentes (opcional)
18. Lector de tarjetas de memoria
19. Conector de red
20. Conector Mini-DisplayPort
21. Conector USB 3.0
22. Conector HDMI
23. Conector USB 3.0 con PowerShare
24. Conector de alimentación
25. Conector de base (opcional)
26. Etiqueta de servicio
27. Pasador de liberación de la batería
28. Batería
29. Altavoces

15. قارئ بصمات الأصابع (اختياري)
16. لوحة اللمس
17. قارئ البطاقة الذكية (اختياري)
18. قارئ بطاقة الذاكرة
19. موصل الشبكة
20. موصل DisplayPort المصغر
21. موصل USB 3.0
22. موصل HDMI
23. موصل USB 3.0 المزود بـ PowerShare
24. موصل التيار
25. موصل الحامل (اختياري)
26. ملصق رمز الخدمة
27. قفل تحرير البطارية
28. البطارية
29. ميكبرات الصوت

1. مصباح حالة البطارية
2. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
3. مصباح حالة الطاقة
4. الميكروفونات
5. الكاميرا
6. مصباح حالة الكاميرا
7. مصباح نشاط محرك الأقراص الثابتة
8. مصباح حالة البطارية
9. مصباح حالة الاتصال اللاسلكي
10. فتحة كبل الأمان
11. زر التيار
12. موصل USB 3.0
13. موصل سماعة الرأس
14. قارئ البطاقة الذكية غير المتلامسة/قارئ الاتصال قريب المدى (NFC) (اختياري)

