

Latitude 14

7000 Series

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

Windows 10 הגדרת יום

Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας | Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети | התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ. При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסיסמה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell יישומי רקם



SupportAssist


Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

Проверьте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produits e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell לא פנה

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

דגם תקינה

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | תקינה גיו

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | דגם מחשב

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P61G

P61G001

Latitude 14-7470/E7470

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



- Network connector
- HDMI connector
- Mini DisplayPort
- Microphones (only in touchscreen)
- Camera
- Camera-status light
- USB 3.0 connectors (2)
- Power connector
- Microphones (only in non-touchscreen)
- Power button
- SIM port (optional)
- USB 3.0 connector with PowerShare
- Memory card reader
- Headset connector

- Contactless smart-card reader (optional)
- Fingerprint reader (optional)
- Battery-status light
- Hard-drive activity light
- Power-status light
- Speakers
- Touchpad
- Smart card reader (optional)
- Track stick/track pad (optional)
- Security-cable slot
- Dock connector
- Service-tag label

- Σύνδεσμος δικτύου
- Σύνδεσμος HDMI
- Mini DisplayPort
- Μικρόφωνα (μόνο σε μοντέλα με οθόνη αφής)
- Κάμερα
- Λυχνία κατάστασης κάμερας
- Σύνδεσμοι USB 3.0 (2)
- Σύνδεσμος τροφοδοσίας
- Μικρόφωνα (μόνο σε μοντέλα χωρίς οθόνη αφής)
- Κουμπί λειτουργίας
- Θύρα SIM (προαιρετικά)
- Σύνδεσμος USB 3.0 με PowerShare
- Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής

- Conector de rede
- Conector HDMI
- Mini DisplayPort
- Microfones (apenas em ecrã táctil)
- Câmara
- Luz de estado da câmara
- Conectores USB 3.0 (2)
- Conector de alimentação
- Microfones (apenas em ecrã não-táctil)
- Botão Ligar
- Entrada SIM (opcional)
- Entrada USB 3.0 com PowerShare
- Leitor de cartões de memória
- Conector para auscultadores

- Μονάδα ανάγνωσης ανεπαφικών έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
- Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
- Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
- Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
- Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
- Ηχεία
- Επιφάνεια αφής
- Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
- Δείκτης-στίλβ/Επιφάνεια αφής
- Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- Σύνδεσμος βάσης σύνδεσης
- Ετικέτα εξυπηρέτησης

- Leitor de cartão inteligente sem contacto (contactless) (opcional)
- Leitor de impressões digitais (opcional)
- Luz de estado da bateria
- Luz de actividade da unidade de disco rígido
- Luz de estado de alimentação
- Altifalantes
- Painel táctil
- Leitor de smart card (opcional)
- Track stick/track pad (opcional)
- Ranhura do cabo de segurança
- Conector de ancoragem
- Etiqueta de serviço

- Сетевой разъем
- Разъем HDMI
- Мини-DisplayPort
- Микрофоны (только в моделях с сенсорным экраном)
- Камера
- Индикатор состояния камеры
- Разъемы USB 3.0 (2)
- Разъем питания
- Микрофоны (только в моделях без сенсорного экрана)
- Кнопка питания
- Разъем SIM (заказывается дополнительно)
- Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
- Устройство чтения карт памяти
- Разъем для наушников

- קורא כרטיסים חכמים ללא מגע (אופציונלי)
- קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
- נורית מצב סוללה
- נורית פעילות של כונן קשיח
- נורית מצב מתח
- רמקולים
- משטח מגע
- קורא כרטיסים חכמים (אופציונלי)
- מוט עקיבה/משטח עקיבה (אופציונלי)
- חרץ כבל אבטחה
- מחבר עגינה
- תווית תג שירות

- Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается дополнительно)
- Устройство для считывания отпечатков пальцев (заказывается дополнительно)
- Индикатор состояния батареи
- Индикатор работы жесткого диска
- Индикатор состояния питания
- Динамики
- Устройство считывания смарт-карт (дополнительно)
- Микроджойстик/сенсорная панель (заказывается дополнительно)
- Слот для защитного кабеля
- Разъем для стыковки
- Метка обслуживания

- מחבר רשת
- מחבר HDMI
- Mini DisplayPort
- מיקרופונים (במסך מגע בלבד)
- מצלמה
- נורית מצב מצלמה
- מחברי USB 3.0 (2)
- מחבר מתח
- מיקרופונים (במסך לא-מגע בלבד)
- כפתור הפעלה
- מחבר SIM (אופציונלי)
- מחבר USB 3.0 עם PowerShare
- קורא כרטיסי זיכרון
- מחבר לדיבורית אישית



0NNGKFA04

© 2017 Dell Inc.

© 2017 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2017-04