




Oplysninger om installation og funktioner |
Informatie over Setup en functies |
Asennus- ja ominaisuustiedot |
Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

About Warnings

⚠ WARNING: A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

Views | Visninger | Aanzichten | Näkymät | Oversikt



- 1 front camera
- 2 camera LED
- 3 power LED
- 4 power button
- 5 volume increase button
- 6 volume decrease button
- 7 screen rotation lock button
- 8 stylus
- 9 touch screen
- 10 strap socket
- 11 back camera
- 12 camera flash
- 13 label door
- 14 door latch
- 15 battery status LED
- 16 dock/power connector
- 17 speaker
- 18 security lock slot
- 19 HDMI connector
- 20 memory card reader
- 21 USB connector
- 22 audio connector
- 23 Ctrl + Alt + Del emulator button
- 24 microphone

Angående advarsler

⚠ ADVARSEL: ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død.

- 1 frontkamera
- 2 kamera-LED
- 3 strømndikator
- 4 Tænd/sluk-knap
- 5 knap til at øge lydstyrken
- 6 knap til at formindske lydstyrken
- 7 låseknap for skærmrotation
- 8 stylus
- 9 berøringsskærm
- 10 stropsokkel
- 11 bagkamera
- 12 kamerablitz
- 13 låg med mærkat
- 14 lågets smæklås
- 15 batteristatusindikator
- 16 docking-/strømsluk
- 17 højttaler
- 18 stik til sikkerhedslås
- 19 HDMI-stik
- 20 hukommelses-kortlæser
- 21 USB-stik
- 22 lyd-stik
- 23 Knap til Ctrl + Alt + Del-emulering
- 24 Mikrofon

Waarschuwingen

⚠ GEVAAR: Een GEVAAR duidt het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan.

- 1 voorkant camera
- 2 camera-LED
- 3 aan/uit-LED
- 4 aan/uit-knop
- 5 knop voor volumeverhoging
- 6 knop voor volumeverlaging
- 7 vergrendelingsknop voor schermrotatie
- 8 digitale pen
- 9 riemhouder
- 10 achterkant camera
- 11 cameraflitser
- 12 labelklepje
- 14 klepvergrendeling
- 15 batterijstatus-LED
- 16 dock/stroomconnector
- 17 luidspreker
- 18 sleuf beveiligings-vergrendeling
- 19 HDMI-aansluiting
- 20 geheugenkaartlezer
- 21 USB-connector
- 22 audiocconnector
- 23 Ctrl + Alt + Del-emulatorknop
- 24 Microfoon

Vaaroista

⚠ VAARA: VAARAILMOITUKSET kertovat tilanteista, joihin saattaa liittyä omaisuusvahinkojen, loukkaantumisen tai kuoleman vaara.

- 1 etukamera
- 2 kameran merkivalo
- 3 virran merkkivalo
- 4 virtapainike
- 5 äänenvoimakkuuden lisäyspainike
- 6 äänenvoimakkuuden vähennyspainike
- 7 näytön kierron lukituspainike
- 8 piirtotikku
- 9 kosketusnäyttö
- 10 hihnan kiinnike
- 11 takakamera
- 12 salamavallo
- 13 tarraaluukku
- 14 luukun salpa
- 15 akun tilamerkkivalo
- 16 telakka/virtaliitin
- 17 kaiutin
- 18 turvalukon paikka
- 19 HDMI-liitäntä
- 20 muistikortinlukija
- 21 USB-liitin
- 22 audioliitin
- 23 Ctrl + Alt + Del -emulaattoripainike
- 24 Mikrofoni

Om advarsler

⚠ ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

- 1 kamera foran
- 2 kameralampe
- 3 strømlampe
- 4 strømknapp
- 5 knapp for høyere volum
- 6 knapp for lavere volum
- 7 låseknap for skjermrotasjon
- 8 stylus
- 9 berøringsskjerm
- 10 stroppefeste
- 11 kamera bak
- 12 blitz
- 13 etikettør
- 14 dørspærre
- 15 batteristatuslampe
- 16 dokk/strømkontakt
- 17 høyttaler
- 18 spor for sikkerhetslås
- 19 HDMI-kontakt
- 20 minnekortleser
- 21 USB-kontakt
- 22 lydkontakt
- 23 emulatoreknapp for Ctrl + Alt + Del
- 24 mikrofon

Specifications

NOTE: Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For more information regarding the configuration of your computer, click **Start** → **Help and Support** and select the option to view information about your computer.

Power	
Coin-cell battery	3 V CR2032 lithium ion
Voltage	19 V DC
Current Consumption	1.58 A
Physical	
Height (with a WLED panel)	14.20 mm to 14.70 mm (0.56 inch to 0.58 inch)
Width	272 mm (10.70 inches)
Depth	186 mm (7.32 inches)
Weight (Minimum)	806.41 g (1.78 lb)
Environmental	
Operating Temperature	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

Spesifikationer

OBS! Udvalget kan variere alt afhængigt af regionen. Følgende specifikationer er udelukkende dem, som ifølge loven skal følge med computeren. Klik, hvis du vil have flere oplysninger om computerens konfiguration, på **Start** → **Hjælp og support** og vælg at få vist oplysninger om computeren.

Strøm	
Knopcellebatteri	3 V CR2032 lithium-ion
Spænding	19 V DC
Aktuel forbrug	1,58 A
Fysisk	
Højde (med et WLED-panel)	14,20 mm til 14,70 mm
Bredde	272 mm
Dybde	186 mm
Vægt (minimum)	806,41 g
Miljø	
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C

Tekniset tiedot

HUOMAUTUS: Saatavuus saattaa vaihdella alueittain. Seuraavat tekniset tiedot ovat ainoat tiedot, joita edellytetään toimitettaviksi tietokoneen mukana. Lisää tietoa laitteistosi kokoonpanosta saat valitsemalla **Käynnistä** → **Ohje ja tuki** ja valitsemalla sitten vaihtoehdon, jolla pääset tarkastelemaan tietokoneesi tietoja.

Virta	
Nappiparisto	3 V CR2032 litiumioni
Jännite	19 V DC
Virrankulutus	1,58 A
Fyysiset ominaisuudet	
Korkeus (WLED-paneelin kanssa)	14,20–14,70 mm (0,56–0,58 tuumaa)
Leveys	272 mm (10,70 tuumaa)
Pituus	186 mm (7,32 tuumaa)
Paino (vähintään)	806,41 g (1,78 lb)
Käyttöympäristö	
Käyttölämpötila	0–35 °C (32–95 °F)

Specificaties

N.B.: aanbiedingen verschillen per regio. De volgende specificaties zijn alleen de specificaties die wettelijk met de computer moeten worden meegeleverd. Klik op **Start** → **Help en ondersteuning** en selecteer de optie voor het weergeven van informatie over uw computer.

Voeding	
Knoopbatterij	3 V CR2032 lithium-ion
Voltage	19 V gelijkstroom
Huidig verbruik	1,58 A
Fysische specificaties	
Hoogte (met een WLED-paneel)	14,20 mm t/m 14,70 mm
Breedte	272 mm
Diepte	186 mm
Gewicht (minimaal)	806,41 g
Omgeving	
Bedrijfstemperatuur	0 °C t/m 35 °C

Spesifikasjoner

MERK: Tilbudene kan variere etter region. Følgende spesifikasjoner er bare de som loven krever skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer datamaskinen, klikker du **Start** → **Hjelp og støtte** og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

Strøm	
Klokkebatteri	3 V CR2032 litium-ion
Spennning	19 V likestrøm
Strømforbruk	1,58 A
Fysiske dimensjoner	
Høyde (med WLED-panel)	14,20 mm til 14,70 mm (0,56 tommer til 0,58 tommer)
Bredde	272 mm (10,70 tommer)
Dybde	186 mm (7,32 tommer)
Vekt (minimum)	806,41 g (1,78 lb)
Omgielser	
Driftstemperatur	0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

Printed in Poland.



0WXW3XA00

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

© 2011 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Enhver form for gengivelse af disse materialer uden skriftlig tilladelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

© 2011 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van deze materialen op welke wijze dan ook zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc. is strikt verboden.

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

© 2011 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Näiden aineistojen kaikenlainen kopioiminen ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa on jyrkästi kielletty.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av disse materialene i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Regulatory Model Regulatorisk model Wettelijk modelnummer Säädösten mukainen malli Forskriftsmessig modell	T02G
Regulatory Type Regulatorisk type Type regelgeving Säädösten mukainen tyyppi Forskriftsmessig type	T02G001

Quick Setup

⚠ WARNING: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ WARNING: The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.

⚠ CAUTION: When you disconnect the AC adapter cable from the computer, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.

🔪 NOTE: Some devices may not be included if you did not order them.

Hurtig opsætning

⚠ ADVARSEL: Inden du går i gang med de procedurer, som beskrives i dette afsnit, skal du læse de sikkerhedsanvisninger, der fulgte med computeren. Du kan finde flere informationer om bedste fremgangsmåde på www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ADVARSEL: Vekselsstrømsadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Der er imidlertid forskel på stikkontakter og stikdåser i forskellige lande. Hvis du bruger et inkompatibelt kabel eller tilslutter kablet forkert til stikdåsen eller stikkontakten, kan det medføre brand eller skader på udstyr.

⚠ FORSIGTIG: Når du frakobler vekselsstrømsadapterkablet fra computeren, skal du tage fat i stikket (ikke i selve kablet) og trække fast, men forsigtigt, for at undgå at beskadige kablet. Når du pakker vekselsstrømsadapterkablet sammen, skal du sørge for at følge vinklen på vekselsstrømsadapterstikket for at undgå at beskadige kablet.

🔪 OBS! Visse enheder er måske ikke inkluderet, hvis du ikke bestilte dem.

Snelle installatie

⚠ GEVAAR: Voordat u aan een van de procedures in deze sectie begint, dient u de veiligheidsinstructies te lezen die bij de computer zijn geleverd. Ga voor meer informatie over richtlijnen naar www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ GEVAAR: de netadapter werkt op elektriciteitsnetten wereldwijd. Stroomaansluitingen en contactdozen verschillen echter sterk per land. Wanneer u een incompatibele kabel gebruikt of de kabel onjuist op de contactdoos of het stopcontact aansluit, kan er brand of schade aan de apparatuur ontstaan.

⚠ WAARSCHUWINGEN: Wanneer u de netadapter van de computer loskoppelt, moet u stevig maar voorzichtig aan de connector trekken en niet aan de kabel zelf, om schade aan de kabel te voorkomen. Wanneer u de netadapterkabel inpakt, moet u ervoor zorgen dat u de hoek van de connector op de netadapter aanhoudt om schade aan de kabel te voorkomen.

🔪 N.B.: Apparaten die u niet bestelt, worden niet meegeleverd.

Pika-asennus

⚠ VAARA: Ennen kuin teet mitään tässä luvussa mainittuja toimia, lue tietokoneen mukana toimitetut turvallisuusohjeet. Parhaat käytäntötiedot kuvataan osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance

⚠ VAARA: Vaihtovirtasovitin toimii kaikissa maailman sähköpistorasioissa. Virtaliittimet ja virtajohdot vaihtelevat kuitenkin maakohtaisesti. Yhteensopimattoman kaapelin käyttö tai kaapelin väärä kytkentä virtajohtoon tai sähköpistorasiaan voi aiheuttaa tulipalon tai laitteistovaurion.

⚠ VAROITUS: Kun irrotat vaihtovirtasovittimen johdon tietokoneesta, ota kiinni liittimestä, ei johdosta, ja vedä tiukasti, mutta kevyesti, jotta et vaurioita johtoa. Kun laitat virtakaapelin rullalle, noudata verkkolaitteen liittimen kulmamerkintää, jotta kaapeli ei vaurioidu.

🔪 HUOMAUTUS: Jotkut laitteet eivät kuulu pakettiin, jos et tilaa niitä.


Hurtigoppsett

⚠ ADVARSEL: Før du begynner på noen av prosedyrene i dette avsnittet, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ ADVARSEL: Strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Men stikkontaktene er ulike fra land til land. Bruk av en kabel som ikke er kompatibel, eller feil tilkøpling av kablen grenuttaket til stikkontakten, kan forårsake brann, eller skade på utstyret.

⚠ FORHOLDSREGEL: Når du kobler strømkablen fra datamaskinen, må du trekke i kontakten, og ikke i selve kablen, og trekke bestemt, men forsiktig, for å unngå å skade kablen. Når du vinder opp kablen på strømforsyningen, må du passe på at du følger vinkelen til kontakten på strømforsyningen for å unngå å ødelegge kablen.

🔪 MERK: Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.




Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the computer and to the electrical outlet.

Tiislut vekselsstrømsadapteren til computeren vekselsstrømsadapterstikog til stikkontakten.

Sluit de netadapter aan op de connector van de computer en de netspanning.

Varmista, että virtälähde on liitetty tietokoneeseen ja pistorasiaan.

Koble strømadapteren til vekselsstrømkontakten på datamaskinen og til en stikkontakt.




Push and hold the power button to turn on the Tablet.

Skub på tænd/sluk-knappen og hold den nede for at tænde Tabletten.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de tablet in te schakelen.

Lehtiötietokone kytketään päälle painamalla virtapainiketta jonkin aikaa.

Trykk og hold inne strømbryteren for å slå på nettbrettet.



To retrieve or store the stylus, push it inward until you hear a click, then release.

Skub for at hente eller gemme stylussen, indad indtil du hører et klik, slip derefter.

Wanneer u de digitale pen wilt ophalen of opslaan, moet u deze naar binnen drukken totdat u een klik hoort.

Voit vapauttaa tai varastoida piirtotikun painamalla sitä sisäänpäin, kunnes kuulet napsahduksen, ja vapauttamalla sen sitten.

Når du skal ta ut eller oppbevare stylusen, presser du den innover til du hører et klikk, og slipper.

Finding More Information and Resources

See the safety and regulatory documents that shipped with your computer and the regulatory compliance website at www.dell.com/regulatory_compliance for more information on:

- Safety best practices
- Regulatory certification
- Ergonomics

See www.dell.com for additional information on:

- Warranty
- Terms and Conditions (U.S. only)
- End User License Agreement

Sådan finder du flere oplysninger og ressourcer

Du kan finde flere oplysninger i de dokumenter om sikkerhed og overholdelse af lovgivningen, der blev leveret med computeren og på webstedet om overholdelse af lovgivningen på www.dell.com/regulatory_compliance:

- Bedste fremgangsmåder for sikkerhed
- Lovpligtig certificering
- Ergonomi

Du kan finde flere oplysninger på www.dell.com:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun USA)
- Licensaftale for slutbrugere

Meer informatie en bronnen zoeken

Zie de documenten over veiligheid en regelgeving die met de computer worden meegeleverd en de website over regelgevingscompliantie op www.dell.com/regulatory_compliance voor meer informatie over:

- Veiligheidsrichtlijnen
- Regelgevingcertificering
- Ergonomie

Zie www.dell.com voor extra informatie over:

- Garantie
- Algemene voorwaarden (alleen Verenigde Staten)
- Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Tietojen ja resurssien etsiminen

Viittaa turvallisuus- ja säädöisasiakirjoihin, jotka tulivat tietokoneen mukana ja jotka voidaan myös lukea säädöstenmukaisuussivustolta osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance saadaksesi lisätietoa seuraavista aiheista:

- Parhaat turvallisuuskäytännöt
- Säädösten mukainen sertifiointi
- Ergonomia

Siirry sivulle www.dell.com saadaksesi lisätietoa seuraavista aiheista:

- Takuu
- Ehdot (vain USA)
- Käyttöoikeussopimus

Finne mer informasjon og ressurser

Se dokumentene om sikkerhet og forskrifter som fulgte med datamaskinen, og nettsiden for samsvar med forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance for mer informasjon om:

- Gode rutiner for sikkerhet
- Forskriftsmessig sertifisering
- Ergonomi

Se www.dell.com for mer informasjon om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (kun USA)
- Lisensavtale for sluttbrukere