

Specifications

Power	
AC Adapter	45 W/65 W
Input Current	2.31 A/3.34 A
Input Voltage	19.50 V DC

规格

电源	
交流适配器	45 W/65 W
输入电流	2.31 A/3.34 A
输入电压	19.50 V DC

規格

電源	
交流電變壓器	45 W/65 W
輸入電流	2.31 A/3.34 A
輸入電壓	19.50 V DC

仕様

電源	
AC アダプター	45 W/65 W
入力電流	2.31 A/3.34 A
入力電圧	19.50 V DC

사양

전원	
AC 어댑터	45 W/65 W
입력 전류	2.31 A/3.34 A
입력 전압	19.50 V DC

Printed in China.

Printed on recycled paper.

中国印制
用再生纸印制

中國印製
以再造紙印製

중국에서 인쇄
재활용지에 인쇄

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何形式对这些材料进行复制。

本文件中的資訊如有更改，恕不另行通知。

© 2011 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。

未經 Dell Inc. 的書面許可，嚴禁禁止以任何形式複製這些內容。

この文書の情報は予告なく変更されることがあります。

© 2011 Dell Inc. すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可なく、いかなる方法においてもこれらの資料を複製することは固く禁止されています。

이 문서의 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2011 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 허가를 받지 않은 이러한 자료에 대한 일체의 모든 재산권은 엄격하게 금지됩니다.

2011 - 09

Regulatory Model 管制型号 安規型號 規制モデル 규정 모델	K04M
Regulatory Type 管制类型 法規辨識類型 規制タイプ 규정 유형	K04M001



ODCDG9A00

LATITUDE
ST

Setting Up Your Docking Station

设置对接站

設定您的擴充基座

ドッキングステーションのセットアップ

도킹 스테이션 설치



About Warnings

⚠ **WARNING:** A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

关于“警告”

⚠ **警告:** “警告”表示可能会导致财产损失、人身伤害甚至死亡。

關於警告

⚠ **警告:** 「警告」表示可能的財產損失、人身傷害或死亡。


警告について

⚠ **警告:** 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があります。

경고 정보

⚠ **경고:** “경고”는 재산 손실, 신체적 상해 또는 사망 위험이 있음을 알려줍니다.

Views | 视图 | 視圖 | 詳細圖 | 모양



- 1 AC adapter connector
- 2 USB connector (3)
- 3 network connector
- 4 HDMI connector
- 5 audio connector
- 6 power LED
- 7 docking station connector

- 1 交流适配器连接器
- 2 USB 连接器 (3)
- 3 网络连接器
- 4 HDMI 连接器
- 5 音频连接器
- 6 电源 LED
- 7 对接站连接器

- 1 交流電變壓器連接器
- 2 USB 連接器 (3)
- 3 網路連接器
- 4 HDMI 連接器
- 5 音效連接器
- 6 電源 LED
- 7 擴充基座連接器

- 1 AC アダプターコネクタ
- 2 USB コネクタ (3)
- 3 ネットワークコネクタ
- 4 HDMI コネクタ
- 5 オーディオコネクタ
- 6 電源 LED
- 7 ドッキングステーションコネクタ

- 1 AC 어댑터 커넥터
- 2 USB 커넥터 (3개)
- 3 네트워크 커넥터
- 4 HDMI 커넥터
- 5 오디오 커넥터
- 6 전원 LED
- 7 도킹 스테이션 커넥터

Quick Setup

⚠ **WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ **WARNING:** The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.

⚠ **CAUTION:** When you disconnect the AC adapter cable from the docking station, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable. When you wrap the AC adapter cable, ensure that you follow the angle of the connector on the AC adapter to avoid damaging the cable.

🔍 **NOTE:** Before you initially connect your computer to the docking station, the operating system must complete its setup process.

快速安装

⚠ **警告:** 在开始本节中的任何过程之前, 请仔细阅读计算机附带的安全信息。有关其它最佳实践的信息, 请参阅 www.dell.com/regulatory_compliance。

⚠ **警告:** 此交流适配器可以与世界各地的电源插座配合使用。但是, 电源连接器和配电盘则因国家和地区的不同而有所差异。使用不兼容的电缆或不正确地将电缆连接至配电盘或电源插座可能会引起火灾或损害设备。

⚠ **小心:** 在从对接站上断开交流适配器电缆连接时, 应紧紧地拿持连接器而不是拿持电缆本身, 然后稳而轻地将其拔出, 以免损坏电缆。当您缠绕交流适配器连接器的角度进行, 以免损坏电缆。

🔍 **注:** 在首次将计算机连接至对接站之前, 操作系统必须完成其安装过程。

快速設定

⚠ **警告:** 開始執行本章節中的任何程序之前, 請詳閱您的電腦所隨附的安全資訊。如需其他最佳實務資訊, 請參閱 www.dell.com/regulatory_compliance。

⚠ **警告:** 此交流電變壓器可配合世界各地的電源插座使用。但是, 各個國家/地區的電源連接器和電源板不盡相同。使用不相容的纜線或將纜線不正確地連接至電源板或電源插座可能會引起火災或設備損壞。

⚠ **警告:** 將交流電變壓器纜線從擴充基座拔下時, 請握住連接器, 而不要拉扯纜線, 並輕輕將它平穩拔出以免損壞纜線。當您繼續交流電變壓器纜線時, 請務必依照交流電變壓器上連接器的角度進行操作, 以免損壞纜線。

🔍 **註:** 初次將電腦連接到擴充基座之前, 作業系統必須完成其設定進程。

クイックセットアップ

⚠ **警告:** 本セクション記載の操作を開始する前に、お使いのコンピューターに付属している安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。その他のベストプラクティスについては、www.dell.com/regulatory_complianceを参照してください。

⚠ **警告:** AC アダプターは世界各國のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタと電気コードは国や地域によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、電気コードや電気コンセントを不適切に接続すると、火災や設備の損傷の原因になります。

⚠ **注意:** AC アダプターケーブルをドッキングステーションから外すときは、ケーブルを破損しないように、ケーブル自体ではなくコネクタを持ち、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプターケーブルを巻く場合、ケーブルを破損しないように、AC アダプターのコネクタの角度に合わせ巻いてください。

🔍 **メモ:** お使いのコンピューターにドッキングステーションを接続する前に、オペレーティングシステムのセットアッププロセスを完了しておいてください。

빠른 설치

⚠ **경고:** 이 항목의 절차를 수행하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 반드시 읽고 숙지하십시오. 추가적인 모범 사례 정보에 대해서는 www.dell.com/regulatory_compliance를 참조하십시오.


⚠ **경고:** AC 어댑터는 AC 전원을 사용하는 곳이면 세계 어디에서나 사용할 수 있습니다. 그러나 전원 커넥터와 전원 스트립은 나라마다 다릅니다. 호환되지 않는 케이블을 사용하거나 부적합한 케이블을 전원 스트립이나 전원 콘센트에 연결하면, 화재가 발생하거나 장치가 손상될 수 있습니다.

⚠ **주의:** 도킹 스테이션에서 AC 어댑터 케이블을 분리할 때, 케이블을 잡지 말고 커넥터를 잡으십시오. 그런 다음 케이블이 손상되지 않도록 조심스럽게 단단히 잡아당기십시오. AC 어댑터 케이블을 감을 때는 케이블이 손상되지 않도록 AC 어댑터의 커넥터 각도에 맞추십시오.

🔍 **참고:** 컴퓨터를 도킹 스테이션에 처음으로 연결하기 전에, 운영체제에서 해당 설치 프로세스를 완료해야 합니다.

1

Connect the AC adapter | 连接交流适配器 | 連接交流電變壓器
AC 어댑터를 연결하는 | AC 어댑터 연결



Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the docking station and to the electrical outlet.

將交流适配器连接至对接站上的交流适配器连接器, 然后连接到电源插座。

請將交流電變壓器連接至擴充基座的交流電變壓器連接器與電源插座。
AC 어댑터를 도킹 스테이션의 AC 어댑터 코넥터,次に 전기 콘센트에 연결하십시오。

AC 어댑터를 도킹 스테이션의 AC 어댑터 커넥터와 전원 콘센트에 연결하십시오。

2

Dock Your Computer | 与计算机对接 | 泊接您的電腦
컴퓨터를 도킹하는 | 컴퓨터 도킹



Align the computer with the docking station connector and press down until it clicks into place.

將计算机对准对接站连接器, 然后向下按压, 直至卡入到位。

將電腦對準擴充基座連接器, 然後將它向下壓至定位。

コンピューターをドッキングステーションコネクタの位置に合わせて、カチッと音がするまで押し込みます。

컴퓨터를 도킹 스테이션 커넥터에 맞춘 다음 딸깍 소리가 나면서 제자리에 끼워질 때까지 아래로 누릅니다.