

## Specifications

Power	
AC Adapter	45 W/65 W
Input Current	2.31 A/3.34 A
Input Voltage	19.50 V DC

## Specificații

Alimentare	
Adaptor de c.a.	45/65 W
Curent de intrare	2,31/3,34 A
Tensiune de alimentare	19,50 V c.c.

## Specifikacije

Napajanje	
AC adapter	45 W/65 W
Ulazna struja	2,31 A/3,34 A
Ulazni napon	19,50 V DC

## المواصفات

الطاقة	
مهايئ التيار المتردد	45 وات / 65 وات
تيار الإدخال	2.31 أمبير/3.34 أمبير
فولتية الإدخال	19.50 فولت تيار مستمر

Information in this document is subject to change without notice.

© 2011 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Informațiile din acest document pot fi modificate fără notificare.

© 2011 Dell Inc. Toate drepturile rezervate.

Este strict interzisă reproducerea acestor materiale sub orice formă fără autorizația scrisă a Dell Inc.

Informacije u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodnog obaveštenja.

© 2011 Dell Inc. Sva prava zadržana.

Umnožavanje ovih materijala na bilo koji način bez pismenog odobrenja kompanije Dell Inc. je strogo zabranjeno.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير بدون إشعار.  
© Dell Inc. 2011 جميع الحقوق محفوظة.

ممنوع بتاتاً إعادة إنتاج هذه المواد بأي شكل من الأشكال بدون الحصول على إذن كتابي من شركة Dell Inc.

2011 - 09

Regulatory Model Model conform reglementărilor Regulatorni model الموديل التنظيمي	K04M
Regulatory Type Tip conform reglementărilor Regulatorni tip النوع التنظيمي	K04M001



043XHTA00

## Setting Up Your Docking Station

Configurarea stației de andocare

Podešavanje priključne stanice

إعداد محطة الإرساء



LATITUDE  
ST

### About Warnings

**WARNING:**  
A WARNING indicates a potential for property damage, personal injury, or death.

### Despre avertismente

**AVERTISMENT:**  
Un AVERTISMENT indică riscul de deteriorare a bunurilor, de rănire sau de deces.


### O upozorenjima

**UPOZORENJE:**  
UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnost od oštećenja opreme, telesnih povreda ili smrti.

### نبذة عن التحذيرات

**تحذير:** تشير كلمة "تحذير" إلى احتمال حدوث ضرر بالمتعلقات أو تعرض الأشخاص للإصابة أو الموت.

### Views | Vederi | Prikazi | العروض



- 1 AC adapter connector
- 2 USB connector (3)
- 3 network connector
- 4 HDMI connector
- 5 audio connector
- 6 power LED
- 7 docking station connector

- 1 Conector adaptor de c.a.
- 2 Conector USB (3)
- 3 conector rețea
- 4 Conector HDMI
- 5 conector audio
- 6 LED alimentare
- 7 conector stație de andocare

- 1 konektor za AC adapter
- 2 USB konektor (3)
- 3 mrežni konektor
- 4 HDMI konektor
- 5 audio konektor
- 6 LED za napajanje
- 7 konektor za priključnu stanicu

- 1 موصل مهايئ التيار المتردد
- 2 موصل USB (3)
- 3 موصل الشبكة
- 4 موصل HDMI
- 5 موصل الصوت
- 6 مصباح LED للتشغيل
- 7 موصل محطة الإرساء

Printed in Poland.

Tipărit în Polonia.

Štampano u Poljskoj.

طبع في بولندا.

## Quick Setup

- ⚠ **WARNING:** Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **WARNING:** The AC adapter works with electrical outlets worldwide. However, power connectors and power strips vary among countries. Using an incompatible cable or improperly connecting the cable to the power strip or electrical outlet may cause fire or equipment damage.
- ⚠ **CAUTION:** When you disconnect the AC adapter cable from the docking station, grasp the connector, not the cable itself, and pull firmly but gently to avoid damaging the cable.
- 📌 **NOTE:** Before you initially connect your computer to the docking station, the operating system must complete its setup process.

## Configurare rapidă

- ⚠ **AVERTISMENT:** Înainte de a începe oricare dintre procedurile din această secțiune, citiți informațiile de siguranță care însoțesc computerul. Pentru informații suplimentare privind cele mai bune practici, consultați [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **AVERTISMENT:** Adaptorul de c.a. poate fi conectat la prize electrice din întreaga lume. Cu toate acestea, tipurile de conectori și prelungitoare cu prize variază de la o țară la alta. Utilizarea unui cablu necorespunzător sau conectarea incorectă a unui cablu la prelungitorul cu prize sau la priza electrică poate provoca incendii sau deteriorarea echipamentului.
- ⚠ **ATENȚIE:** Atunci când deconectați de la stația de andocare cablul adaptorului de c.a., prindeți conectorul și nu cablul propriu-zis, și trageți ferm, dar atent, pentru a evita deteriorarea cablului. Când strângeți cablul adaptorului de c.a., asigurați-vă că respectați unghiul conectorului de pe conectorul de c.a., pentru a evita deteriorarea cablului.
- 📌 **NOTĂ:** Înainte de prima conectare a computerului la stația de andocare, sistemul de operare trebuie să finalizeze procesul de configurare.

## Brzo podešavanje


- ⚠ **UPOZORENJE:** Pre nego što započnete bilo koju od procedura u ovom odeljku pročitajte bezbednosne informacije koje ste dobili uz vaš računar. Dodatne informacije o najboljim postupcima potražite na [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **UPOZORENJE:** AC adapter funkcioniše sa električnim utičnicama širom sveta. Međutim, električni priključci i produžni kablovi se razlikuju od zemlje do zemlje. Korišćenjem nekompatibilnog kabla ili nepravilnim povezivanjem kabla na produžni kabl ili utičnicu možete da uzrokuje požar ili oštećenje opreme.
- ⚠ **OPREZ:** Kada odspojite kabl AC adaptera sa priključne stanice, uhvatite konektor a ne kabl, i čvrsto ali lagano povucite kako bi se izbeglo oštećenje kabla. Kada uvijate kabl AC adaptera, obavezno pratite ugao konektora AC adaptera kako bi se izbeglo oštećenje kabla.
- 📌 **NAPOMENA:** Pre nego što prvi put povežete računar na priključnu stanicu, operativni sistem mora da završi postupak podešavanja.

## الإعداد السريع

- ⚠ **تحذير:** قبل شروع في تنفيذ أي إجراء من الإجراءات الموضحة في هذا القسم، اقرأ معلومات الأمان الواردة مع الكمبيوتر. للحصول على معلومات إضافية حول أفضل ممارسات الأمان، راجع [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).
- ⚠ **تحذير:** يناسب مهائى التيار المتردد منافذ التيار الكهربى في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فموصلات وشرايح الطاقة تختلف من دولة إلى أخرى. لذلك، فإن استخدام كابل غير متوافق أو توصيل الكابل بشريحة طاقة أو ماخذ تيار كهربى بصورة غير ملائمة قد يؤدي إلى اندلاع حريق أو تلف الأجهزة.
- ⚠ **تنبيه:** عندما تفصل كبل مهائى التيار المتردد من محطة الإرساء، أمسك الموصل، وليس الكبل ذاته، واسحب الموصل بقوة ولكن برفق لكي تتجنب إتلاف الكبل. عندما تقوم بلف كابل مهائى التيار المتردد، تأكد من أنك تتبع زاوية الموصل الموجود في مهائى التيار المتردد لتفادي إتلاف الكابل.
- 📌 **ملاحظة:** قبل توصيل الكمبيوتر بمحطة الإرساء في البداية، يجب أن تكتمل عملية الإعداد الخاصة بنظام التشغيل.

1

Connect the AC adapter | Conectarea adaptorului de c.a.  
Priključite AC adapter | توصيل مهائى التيار المتردد



Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the docking station and to the electrical outlet.

Conectați adaptorul de c.a. la conectorul adaptorului de c.a. de pe stația de andocare și la priza electrică.

Povežite AC adapter sa konektorom AC adaptera na priključnoj stanici i sa električnom utičnicom.

صل مهائى التيار المتردد بموصل المهائى المتردد الموجود في محطة الإرساء وبنفذ التيار الكهربى.

2

Dock Your Computer | Andocarea computerului  
Priključite računar na stanicu | تثبيت الكمبيوتر



Align the computer with the docking station connector and press down until it clicks into place.

Aliniați computerul cu conectorul stației de andocare și apăsați pentru a-l fixa.

Poravnajte računar sa konektorom priključne stanice i pritisnite nadole dok ne "klikne" u ležište.

قم بمحاذاة الكمبيوتر مع موصل محطة الإرساء واضغط عليه حتى يستقر في مكانه ويصدر صوت نكه دليل على استقراره.