


Dell Latitude XT3

Informasjon om oppsett og funksjoner

Om advarsler

 **ADVARSEL:** En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Sett forfra og bakfra



Figur 1. Sett forfra


- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. mikrofon (tilleggsutstyr) | 6. spor til sikkerhetskabel |
| 2. kamera (ekstratilbehør) | 7. USB 2.0-kontakt |
| 3. kamerastatuslampe (tilleggsutstyr) | 8. eSATA/USB 2.0-kontakt |
| 4. Volumknapper | 9. på/av-bryter for trådløs |
| 5. fingeravtrykksleser | 10. tastatur |



0X9KK2A00

Regulatory Model:P17G
Regulatory Type:P17G001
2011-04

- | | |
|-------------------------------|---|
| 11. høyttalere (2) | 18. strømknapp |
| 12. smartkortleser | 19. Windows security-knapp |
| 13. styrepinneknapper (3) | 20. knapp for skjermrotasjon |
| 14. styreplate | 21. Dell Feature Enhancement Pack/
innstillingsknapp |
| 15. skjermåls | 22. enhetsstatuslamper |
| 16. knapper på styreplate (2) | |
| 17. styrestikke | |




Figur 2. Sett bakfra





- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. låsutløser for skjerm | 9. festespor for penn |
| 2. ExpressCard-spor | 10. statuslamper for strøm og batteri |
| 3. luftehull | 11. roterende hengsel |
| 4. hodetelefon (linje-ut)- / mikrofon (linje-inn)-kontakt | 12. nettverkskontakt |
| 5. USB 2.0-kontakt | 13. VGA-kontakt |
| 6. Spor for Secure Digital-minnekort (SD) | 14. HDMI-kontakt |
| 7. IEEE 1394-kontakt | 15. strømkontakt |
| 8. penn | 16. bakre tablet-knapp |
| | 17. rullekontrollknapp |




MERK: Bruk 3,5-mm, fireleders TRRS høyttaler-mikrofon-tilkoblingspluggen.

-  **ADVARSEL:** Blokker ikke lufteåpningene, stikk ikke gjenstander inn i dem og unngå støvsamling i dem. Ikke oppbevar Dell-datamaskinen i et miljø med lite luftgjennomstrømning, for eksempel i en lukket koffert, mens den er på. For lite luftgjennomstrømning kan skade datamaskinen eller føre til brann. Viften i datamaskinen slår seg på når datamaskinen blir varm. Viftestøy er normalt og angir ikke et problem med viften eller datamaskinen.


Hurtigoppsett

-  **ADVARSEL:** Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsanvisningene som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **ADVARSEL:** Strømadapteren fungerer med stikkontakter over hele verden. Stikkontakter og grenuttak kan imidlertid variere fra land til land. Hvis du bruker en ledning som ikke er kompatibel, eller kobler ledningen feil til grenuttaket eller stikkontakten, kan det oppstå brann eller skader på utstyret.
-  **FORSIKTIG:** Når du skal koble strømadapterkabelen fra datamaskinen, tar du tak i støpselet, og ikke i selve kabelen, og trekker bestemt, men forsiktig, for å unngå å skade kabelen. Når du vikler opp strømadapterkabelen, må du passe på at du følger vinkelen til støpselet på strømadapteren, for å unngå å skade kabelen.
-  **MERK:** Noen enheter kan være fraværende hvis du ikke har bestilt disse. Dokkingstasjonen er valgfri.
1. Koble strømadapteren til strømkontakten på datamaskinen og til strømuttaket.




Figur 3. Strømadapter

2. Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).




Figur 4. nettverkskontakt

3. Koble til USB-enheter, for eksempel mus eller tastatur (tilleggsutstyr).




Figur 5. USB-kontakt

4. Koble til IEEE 1394-enheter, for eksempel en 1394-harddisk (tilleggsutstyr).




Figur 6. 1394-kontakt

5. Koble til en ekstern skjerm ved hjelp av en av følgende kabler (tillegg):



Figur 7. HDMI-kontakt



Figur 8. HDMI- til DVI-adapter

6. Åpne skjermen på datamaskinen, og slå på datamaskinen ved å trykke på strømknappen.




Figur 9. Av/på-knapp


7. For å få tak i eller oppbevare pennen, trykker du den innover til du hører et klikk, deretter kan du slippe den.



Figur 10. Penn

-  **MERK:** Det anbefales at du slår datamaskinen av og på minst én gang før du installerer eventuelle kort eller kobler datamaskinen til en dokkenhet eller en annen ekstern enhet, for eksempel en skriver.

Spesifikasjoner

-  **MERK:** Tilbudene kan variere fra region til region. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på **Start** → **Hjelp og støtte** og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

Systeminformasjon

Brikkesett	Intel Mobile vPro QM67 brikkesett
Prossessor	<ul style="list-style-type: none">• Intel Core i3-serien• Intel Core i5-serien• Intel Core i7-serien

Skjermkort

Type skjermkort	Intel HD Graphics 3000
Databuss	integreert skjermkort

Skjermkort

Videokontroller og minne

Intel UMA opp til 1692 MB med delt videominne



MERK: Videominnet vil variere basert på hvilket operativsystem som benyttes og den totale mengden minne i datamaskinen.

Minne

Minnekontakt	to SODIMM-spor
Minnekapasitet	1 GB, 2 GB, 4 GB, og 8 GB
Minnetype	DDR3 1333MHz
Minimumsminne	1 GB
Maksimumsminne	opp til 8 GB

Smartkort

Lese-/skrivefunksjoner	Støtter ISO-7816-3 (asynkron og synkron type I og II), ISO7816-12
Kort som støttes	1,80 V, 3 V og 5 V
Programteknologi som støttes	JAVA-kort
Grensesnitthastighet	9600 BPS til 115,200 BPS
EMV-nivå	nivå 1-sertifisert
WHQL-sertifisering	PC/SC

Batteri

Type (minimum)	6-cellers litium-ion (44 Wt)	9-cellers litium-ion (76 Wt)
Vekt	302,30 g (0,66 lb)	485,69 g (1,07 lb)
Lengde	265,96 mm (10,47 tommer)	285,99 mm (11,26 tommer)
Bredde	75,74 mm (2,98 tommer)	100,92 mm (3,97 tommer)
Høyde	13,06 mm	13,24 mm til 21,18 mm

Batteri

	(0,51 tommer)	(0,52 tommer til 0,83 tommer)
Dybde	96,84 mm (3,81 tommer)	
Spenning	11,1 VDC	
Temperaturområde:		
Ved bruk	0 °C til 50 °C (32 °F til 122 °F)	
Ikke i bruk	-20 °C til 65 °C (-4 °F til 149 °F)	
Klokkebatteri	3-V CR2032-litiumion	

Strømadapter

Inngangsspenning	100 VAC til 240 VAC	
Inngangsstrøm (maks.)	1,50 A	
Inngangsfrekvens	50 Hz til 60 Hz	
Utgangseffekt	65 W	90 W
Utgangsstrøm	I nominell (A) = 3,34 A, I nominell (A) = 4,62 A, I (A) = 3,11 A, I (A) = 4,12 A,	
Normert utgangsspenning	19,50 V ls	
Dimensjoner:		
Høyde	16 mm	
Bredde	63 mm	
Dybde	88 mm	
Temperaturområde:		
Ved bruk	0 °C til 40 °C	
Ikke i bruk	-40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)	

Fysiske mål

Høyde (med WLED-panel)	30,90 mm (1,22 tommer)
Bredde	323,00 mm (12,72 tommer)
Dybde	221,70 mm (8,73 tommer)
Vekt (minimum)	1,98 kg (4,38 pund)

Fysiske mål

(med 6-cellers batteri og lett SSD-stasjon)

Omgivelser

Temperatur:

Ved bruk 0 °C til 35 °C

Ved lagring -40 °C til 65 °C (-40 °F til 149 °F)

Relativ fuktighet (maks.):

Ved bruk 10 % til 90 % (ikke-kondenserende)

Ved lagring 5 % til 95 % (ikke-kondenserende)

Høyde over havet (maks.):

Ved bruk -15,2 m til 3048 m (-50 fot til 10 000 fot)

Ikke i bruk -15,2 m til 10 668 m (-50 fot til 35 000 fot)

Luftforurensningsnivå

G1 eller lavere, som definert i henhold til ISA-S71.04-1985

Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance, hvis du vil ha mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi

Se www.dell.com for mer informasjon på:

- Garanti
- Villkår og betingelser (kun i USA)
- Lisensavtale for sluttbruker

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2011 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensieres for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som henvisninger enten til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsinteresse i andre varemerker og varenavn enn sine egne.