

Latitude 12 7000 Series Wyse Mobile Thin Client

Dell Latitude E7270 Wyse TC


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド




1 Connect the power adapter

连接电源适配器
連接電源變壓器
電源アダプタを接続する



2 Turn on your thin computer

开启瘦客户机
啓動您的精簡型電腦
シンコンピュータの電源を入れる



Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊
製品サポートとマニュアル

Dell.com/wyse/support
Dell.com/wyse/downloads

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
デルへのお問い合わせ

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全
認可と安全性

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號
認可モデル

P26S

Regulatory type
管制类型 | 安規類型
認可タイプ

P26S001

Client device model
客户端设备型号 | 客戶裝置型號
クライアントデバイスモデル



Dell Latitude E7270 Wyse TC
Dell Latitude E7270 Wyse TC 系列



OPHY65A00

Features

功能部件 | 功能 | 外觀



1. Network port
2. HDMI port
3. DisplayPort
4. Microphones (only in touch screen)
5. Camera
6. Camera-status light
7. USB 3.0 ports (2)
8. Power port
9. Microphones (only in non-touch screen)
10. Power button (no LED indicator)
11. SIM card slot (optional)
12. USB 3.0 connector with PowerShare
13. Memory card reader

1. 网络端口
2. HDMI 端口
3. DisplayPort
4. 麦克风 (仅限触摸屏)
5. 摄像头
6. 摄像头状态指示灯
7. USB 3.0 端口 (2 个)
8. 电源端口
9. 麦克风 (仅限非触摸屏)
10. 电源按钮 (无 LED 指示灯)
11. SIM 卡槽 (可选)
12. USB 3.0 接口 (带 PowerShare)
13. 内存卡读取器
14. 头戴式耳机

14. Headset port
15. Contactless smart-card reader (optional)
16. Fingerprint reader (optional)
17. Battery-status light
18. Hard-drive activity light
19. Power-status light
20. Speakers
21. Touchpad
22. Smart card reader (optional)
23. Security-cable slot
24. Dock port
25. Service-tag label

15. 非接触式智能卡读取器 (可选)
16. 指纹读取器 (可选)
17. 电池状态指示灯
18. 硬盘驱动器活动指示灯
19. 电源状态指示灯
20. 扬声器
21. 触摸板
22. 智能卡读取器 (可选)
23. 安全缆线孔
24. 对接端口
25. 服务标签

1. 網路連接埠
2. HDMI 連接埠
3. DisplayPort
4. 麥克風 (僅觸控螢幕)
5. 攝影機
6. 攝影機狀態指示燈
7. USB 3.0 連接埠 (2)
8. 電源連接埠
9. 麥克風 (僅非觸控螢幕)
10. 電源按鈕 (無 LED 指示燈)
11. SIM 卡插槽 (選配)
12. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接器
13. 記憶卡讀卡器
14. 耳麥連接埠

1. ネットワークポート
2. HDMI ポート
3. DisplayPort
4. マイク (タッチスクリーンのみ)
5. カメラ
6. カメラステータスライト
7. USB 3.0 ポート (2)
8. 電源ポート
9. マイク (非タッチスクリーンのみ)
10. 電源ボタン (LED インジケータなし)
11. SIM カードスロット (オプション)
12. PowerShare 機能付き USB 3.0 コネクタ
13. メモリカードリーダー
14. ヘッドセットポート

15. 無接點智慧卡讀卡機 (選配)
16. 指紋掃描器 (選配)
17. 電池狀態指示燈
18. 硬碟機活動指示燈
19. 電源狀態指示燈
20. 喇叭
21. 觸控墊
22. 智慧卡讀卡機 (選配)
23. 安全纜線孔
24. 銜接連接埠
25. 服務標籤

15. 非接触型スマートカードリーダー (オプション)
16. 指紋認証リーダー (オプション)
17. バッテリーステータスライト
18. ハードドライブアクティビティライト
19. 電源ステータスライト
20. スピーカー
21. タッチパッド
22. スマートカードリーダー (オプション)
23. セキュリティケーブルスロット
24. ドックポート
25. サービスタグラベル