

Dell Precision 3510

Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה



2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10


Завершите установку Windows 10

Windows 10 הגדרת יום

Enable Support and Protection

Ενεργοποίηση υποστήριξης και προστασίας | Ativar Proteção e Suporte


Включите поддержку и защиту | הפעל תמיכה והגנה



Connect to your network

Σύνδεση στο δίκτυό σας | Estabelecer ligação à rede

Подключитесь к сети | התחבר לרשת



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOTA: Se precisar conectar-se a uma rede sem fios segura, insira a palavra-passe para aceder à rede sem fios quando solicitado.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к защищенной беспроводной сети введите по запросу пароль доступа.

הערה: אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הכנס את הסיסמה עבור הגישה לרשת האלחוטית בעת שתבקש.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי



Locate Dell apps

Εντοπισμός εφαρμογών της Dell | Localizar aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell יישומי מקם



Dell Product Registration

Register your computer

Δήλωση του υπολογιστή σας

Registrar o computador

Зарегистрируйте компьютер

ישוּם את המחשב שלך



Dell SupportAssist


Check and update your computer

Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verificar e atualizar o computador

Проверьте и обновляйте свой компьютер

בדוק ועדכן את המחשב שלך



Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte de produits e manuais

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратиться в компанию Dell | Dell לא תא

Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

הגדרת דגם

Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | הגדרת דגם

Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | מחשב דגם

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P48F

P48F001

Dell Precision -3510

Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות



1. Network connector
2. VGA connector
3. SIM-card slot (optional)
4. Camera (optional)
5. Camera-status light (optional)
6. HDMI connector 1.4
7. USB 3.0 connector
8. Power connector
9. Dual Array microphones
10. Power button
11. Security-cable slot
12. USB 3.0 connector with PowerShare connector
13. USB 3.0 connector
14. SD Memory-card reader
15. Headset connector
16. Fingerprint reader (optional)
17. Contactless smart card reader (optional)
18. Battery-status light
19. Hard-drive activity light
20. Power-status light
21. Speakers
22. Touchpad
23. Smart-Card Reader (optional)
24. Thunderbolt 3 connector (optional)
25. Dock connector
26. Service-tag label

1. Σύνδεσμος δικτύου
2. Σύνδεσμος VGA
3. Υποδοχή κάρτας SIM (προαιρετικά)
4. Κάμερα (προαιρετικά)
5. Λυχνία κατάστασης κάμερας (προαιρετικά)
6. Σύνδεσμος HDMI 1.4
7. Σύνδεσμος USB 3.0
8. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
9. Μικρόφωνα διπλής συστοιχίας
10. Κουμπί λειτουργίας
11. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
12. Σύνδεσμος USB 3.0 με σύνδεσμο PowerShare
13. Σύνδεσμος USB 3.0
14. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης SD

1. Conector de rede
2. Conector VGA
3. Ranhura para cartões SIM (opcional)
4. Câmera (opcional)
5. Luz de estado da câmara (opcional)
6. Entrada HDMI 1.4
7. Entrada USB 3.0
8. Conetor de alimentação
9. Microfones de matriz dupla
10. Botão Ligar
11. Ranhura do cabo de segurança
12. Entrada USB 3.0 com PowerShare
13. Entrada USB 3.0
14. Leitor de cartões de memória SD
15. Conector para auscultadores

15. Σύνδεσμος κεφαλοσυσκευής
16. Μονάδα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικά)
17. Μονάδα ανάγνωσης ανεπαφικών έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
18. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
19. Λυχνία δραστηριότητας σκληρού δίσκου
20. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας
21. Ηχεία
22. Επιφάνεια αφής
23. Μονάδα ανάγνωσης έξυπνων καρτών (προαιρετικά)
24. Σύνδεσμος Thunderbolt 3 (προαιρετικά)
25. Σύνδεσμος βάσης σύνδεσης
26. Ετικέτα εξυπηρέτησης

16. Leitor de impressões digitais (opcional)
17. Leitor de cartão inteligente sem contacto (contactless) (opcional)
18. Luz de estado da bateria
19. Luz de atividade da unidade de disco rígido
20. Luz de estado de alimentação
21. Altifalantes
22. Painel tátil
23. Leitor de cartões inteligentes (opcional)
24. Conector Tunderbolt 3 (opcional)
25. Conector de ancoragem
26. Etiqueta de serviço

1. Сетевой разъем
2. Разъем VGA
3. Слот для SIM-карты (заказывается дополнительно)
4. Камера (заказывается дополнительно)
5. Индикатор состояния камеры (заказывается дополнительно)
6. Разъем HDMI 1.4
7. Разъем USB 3.0
8. Разъем питания
9. Два направленных микрофона
10. Кнопка питания
11. Слот для защитного кабеля
12. Разъем USB 3.0 с функцией PowerShare
13. Разъем USB 3.0
14. Устройство чтения карт SD

15. מחבר לדיבורית אישית
16. קורא טביעות אצבעות (אופציונלי)
17. קורא כרטיס זיכרון ללא מגע (אופציונלי)
18. נורית מצב סוללה
19. נורית פעילות של כונן קשיח
20. נורית מצב מתח
21. רמקולים
22. משטח מגע
23. קורא כרטיס חכם (אופציונלי)
24. מחבר Thunderbolt 3 (אופציונלי)
25. מחבר עגינה
26. תווית תג שירות

15. Разъем для наушников
16. Сканер отпечатков пальцев (дополнительно)
17. Устройство чтения бесконтактных смарт-карт (заказывается дополнительно)
18. Индикатор состояния батареи (заказывается дополнительно)
19. Индикатор работы жесткого диска
20. Индикатор состояния питания
21. Динамики
22. Сенсорная панель
23. Устройство чтения смарт-карт (заказывается дополнительно)
24. Разъем Thunderbolt 3 (заказывается дополнительно)
25. Разъем для стыковки
26. Метка обслуживания

1. מחבר רשת
2. מחבר VGA
3. חריץ לכרטיס SIM (אופציונלי)
4. מצלמה (אופציונלי)
5. נורית מצב מצלמה (אופציונלי)
6. מחבר HDMI 1.4
7. מחבר USB 3.0
8. מחבר מתח
9. מערך מיקרופונים כפול
10. לחצן הפעלה
11. חריץ כבל אבטחה
12. מחבר USB 3.0 עם מחבר PowerShare
13. מחבר USB 3.0
14. קורא כרטיס זיכרון SD



OTX78JA00

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.



Printed in China.

2015-09