

Dell Precision Mobile Workstation 5000 Series

Quick Start Guide


Panduan Memulai Cepat
ការណែនាំចាប់ផ្តើមប្រើរហ័ស
Guía de Inicio rápido

الدليل السريع لبدء الاستخدام



1 Connect the power adapter and press the power button


Sambungkan adaptor daya dan Tekan tombol daya
ភ្ជាប់អាដាប់ទ័រថាមពល ហើយចុចប៊ូតុងថាមពល
Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido
قم بتوصيل محول الكهرباء واضغط على زر التشغيل




2 Finish operating system setup

Selesaikan pengaturan sistem operasi | បញ្ចប់ការរៀបចំប្រព័ន្ធ
ប្រតិបត្តិការ | Finalice la configuración del sistema operativo
قم بإتمام إعداد نظام التشغيل

Windows 10




Enable Support and Protection
Aktifkan Dukungan dan Perlindungan
បើមុខងារជំនួយគាំទ្រ និងការពារ
Habilite asistencia y protección
قم بتمكين الدعم والحماية




Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
ភ្ជាប់បណ្តាញអ្នក
Conéctese a su red
اتصل بالشبكة التي تتبعها

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN:** Apabila Anda menyambungkan ke jaringan tanpa kabel yang aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan tanpa kabel apabila diminta.
- កំណត់ចំណាំ:** បើអ្នកកំពុងភ្ជាប់បណ្តាញគ្រប់គ្រងដែលមានសុវត្ថិភាពមួយ វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលប្រើបណ្តាញគ្រប់គ្រងដែលមានសុវត្ថិភាព នៅពេលមានការណែនាំ។
- NOTA:** Si está conectado a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- ملاحظة:** إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لا سلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللا سلكية عندما تتم مطالبتك بذلك.




Sign in to your Microsoft account or create a local account
Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal
ចូលប្រព័ន្ធគណនី Microsoft ឬបង្កើតគណនីមួយក្នុងកុំព្យូទ័រ
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local
قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو قم بإنشاء حساب محلي.

Windows 7




Set up password for Windows
Atur kata sandi Windows
បង្កើតពាក្យសម្ងាត់សម្រាប់ Windows
Establezca la contraseña para Windows
قم بإعداد كلمة مرور لنظام Windows



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
ភ្ជាប់បណ្តាញអ្នក
Conéctese a su red
اتصل بالشبكة التي تتبعها

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- CATATAN:** Apabila Anda menyambungkan ke jaringan tanpa kabel yang aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan tanpa kabel apabila diminta.
- កំណត់ចំណាំ:** បើអ្នកកំពុងភ្ជាប់បណ្តាញគ្រប់គ្រងដែលមានសុវត្ថិភាពមួយ វាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីមានសិទ្ធិចូលប្រើបណ្តាញគ្រប់គ្រងដែលមានសុវត្ថិភាព នៅពេលមានការណែនាំ។
- NOTA:** Si está conectado a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.
- ملاحظة:** إذا كنت تقوم بالاتصال بشبكة لا سلكية آمنة، فأدخل كلمة المرور الخاصة بالوصول إلى الشبكة اللا سلكية عندما تتم مطالبتك بذلك.



Protect your computer
Lindungi komputer Anda
ការពារកុំព្យូទ័រអ្នក
Proteja su equipo
قم بحماية الكمبيوتر الخاص بك

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.
Ikuti petunjuk yang ada di layar untuk menyelesaikan pengaturan.
អនុវត្តតាមការណែនាំនៅលើអេក្រង់ដើម្បីបញ្ចប់ការរៀបចំ។
Siga las instrucciones de la pantalla para finalizar la configuración.
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لالتهاء من الإعداد.

Locate Dell apps

Temukan aplikasi Dell | រកមើលកូនកម្មវិធី Dell
Localice aplicaciones de Dell | حدد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration
Register your computer
Daftarkan komputer Anda
ចុះបញ្ជីកុំព្យូទ័រអ្នក
Registre su equipo

قم بتسجيل المبيوتر الخاص بك



SupportAssist
Check and update your computer
Periksa dan perbarui komputer Anda
ពិនិត្យ និងអាបដេតកុំព្យូទ័រអ្នក
Compruebe y actualice su equipo

افحص جهاز الكمبيوتر لديك وقم بتحديثه

- NOTE:** An upgrade from Windows 7 32-bit to Windows 10 will require a manual installation of the system drivers. For latest drivers visit dell.com/support.
- CATATAN:** Upgrade dari Windows 7 32-bit menjadi Windows 10 akan memerlukan pemasangan manual driver sistem. Untuk memperoleh driver terbaru, kunjungi dell.com/support.
- កំណត់ចំណាំ:** អាបប្រែប្រួលមួយពី Windows 7 32-ប៊ីត ទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិ Windows 10 នឹងចាំបាច់ត្រូវមានការបញ្ចូលកម្មវិធីបញ្ជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិដោយដៃខ្លួនឯង។ ដើម្បីរកឃើញកម្មវិធីបញ្ជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិចុងក្រោយចំពោះ dell.com/support។
- NOTA:** La actualización de Windows 7 de 32 bits a Windows 10 requerirá una instalación manual de los controladores del sistema. Para los controladores más recientes visite dell.com/support.
- ملاحظة:** ستتطلب الترقية من نظام Windows 7 32 بت إلى نظام Windows 10 تثبيت برامج التشغيل الخاصة بالنظام يدويًا. للحصول على أحدث برامج التشغيل تفصل بزيارة dell.com/support.

Product support and manuals
 Panduan dan dukungan produk
 ជំនួយគាំទ្រ និងសៀវភៅណែនាំប្រើប្រាស់ផលិតផល
 Manuales y asistencia para productos

Contact Dell
 Hubungi Dell | ទាក់ទងក្រុមហ៊ុន Dell
 Póngase en contacto con Dell | Dell الاتصال بشركة

Regulatory and safety
 Peraturan dan keselamatan | នីយតកម្ម និងសុវត្ថិភាព
 Reglamentaria y de seguridad | القواعد التنظيمية والأمان



Regulatory model
 Model resmi | គំរូនីយតកម្ម
 Modelo reglamentario | النموذج الرقابي

Regulatory type
 Tipe resmi | ប្រភេទនីយតកម្ម
 Tipo reglamentario | النمط الرقابي

Computer model
 Model komputer | ម៉ូដ (របៀប) នៃកុំព្យូទ័រ
 Modelo de equipo | طراز الكمبيوتر

MCMC certification mark | MCMC 憑證標章

Windows
 In Windows Search, type System. In the search results, click **System** .
 在 Windows 搜尋中，輸入「System」（系統）。在搜尋結果，按一下 **System** (系統) 。

Ubuntu
 On the desktop, click  → **About This Computer**.
 於桌面上按一下  → **About This Computer** (關於本電腦)。

Red Hat Enterprise Linux
 Click **Application** → **System Tools** → **System Monitor**.
 按一下**應用程式** → **系統工具** → **系統螢幕**。



Features

Fitur | មុខងារពិសេសៗ | Características | الميزات

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux




Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P56F

P56F001

Dell Precision 5510



- 1. Power button
- 2. Kensington-security slot
- 3. Battery-status button
- 4. Battery-status lights
- 5. USB 3.0 connector with PowerShare
- 6. Memory-card reader
- 7. Touchpad
- 8. Headset connector
- 9. Thunderbolt™ 3 connector
- 10. HDMI connector
- 11. USB 3.0 connector with PowerShare
- 12. Power connector
- 13. Camera-status light
- 14. Camera
- 15. Speaker
- 16. Microphone
- 17. Power-status light
- 18. Microphone
- 19. Speaker
- 20. Service-tag label

- 1. Tombol daya
- 2. Selot keamanan Kensington
- 3. Tombol status baterai
- 4. Lampu status baterai
- 5. Konektor USB 3.0 dengan PowerShare
- 6. Pembaca kartu memori
- 7. Pad sentuh
- 8. Konektor headset
- 9. Konektor Thunderbolt™ 3
- 10. Konektor HDMI
- 11. Konektor USB 3.0 dengan PowerShare
- 12. Konektor daya
- 13. Lampu status kamera
- 14. Kamera
- 15. Speaker
- 16. Microphone
- 17. Lampu status daya
- 18. Microphone
- 19. Speaker
- 20. Label tanda layanan

- 1. ប៊ូតុងថាមពល
- 2. រន្ធសុវត្ថិភាព Kensington
- 3. ប៊ូតុងបង្ហាញស្ថានភាពថ្ម
- 4. ពន្លឺភ្លើងបង្ហាញស្ថានភាពថ្ម
- 5. ក្បាលតំណខ្សែ USB 3.0 ដែលមាន PowerShare
- 6. អង្គអំណានមេម៉ូរីកាដ
- 7. កណ្តុរដាប់កុំព្យូទ័រ
- 8. ក្បាលតំណកាសស្តាប់
- 9. ក្បាលតំណ Thunderbolt™ 3
- 10. ក្បាលតំណ HDMI
- 11. ក្បាលតំណខ្សែ USB 3.0 ដែលមាន PowerShare
- 12. ក្បាលតំណខ្សែថាមពល
- 13. ពន្លឺភ្លើងបង្ហាញស្ថានភាពកាមេរ៉ា
- 14. កាមេរ៉ា
- 15. ប្រដាប់បំពងសំឡេង
- 16. ក្បាលមីក្រូហ្វូន
- 17. ពន្លឺភ្លើងបង្ហាញស្ថានភាពថាមពល
- 18. ក្បាលមីក្រូហ្វូន
- 19. ប្រដាប់បំពងសំឡេង
- 20. ស្លាកកន្ទុយសម្គាល់សេវាកម្ម

- 1. Botón de encendido
- 2. Ranura del bloqueo de seguridad Kensington
- 3. Botón del estado de la batería
- 4. Luces del estado de la batería
- 5. Conector USB 3.0 con PowerShare
- 6. Lector de tarjeta de memoria
- 7. Superficie táctil
- 8. Conector de auriculares
- 9. Conector Thunderbolt™ 3
- 10. Conector HDMI
- 11. Conector USB 3.0 con PowerShare
- 12. Conector de alimentación
- 13. Luces del estado de la cámara
- 14. Cámara
- 15. Altavoz
- 16. Micrófono
- 17. Luces del estado de alimentación
- 18. Micrófono
- 19. Altavoz
- 20. Etiqueta de servicio

- 1. زر التشغيل
- 2. فتحة قفل الأمان من Kensington
- 3. زر حالة البطارية
- 4. مصابيح حالة البطارية
- 5. موصل USB 3.0 مع PowerShare
- 6. قارئ بطاقة الذاكرة
- 7. لوحة اللمس
- 8. موصل سماعة الرأس
- 9. موصل Thunderbolt™ 3
- 10. موصل HDMI
- 11. موصل USB 3.0 مع PowerShare
- 12. موصل الطاقة
- 13. مؤشر حالة الكاميرا
- 14. الكاميرا
- 15. مكبر الصوت
- 16. الميكروفون
- 17. مؤشر حالة الطاقة
- 18. الميكروفون
- 19. مكبر الصوت
- 20. الملصق الخاص بعلامة الخدمة