

Dell Precision Mobile Workstation

7000 Series

Quick Start Guide

Priručnik za brzi početak rada

Gyors üzembe helyezési útmutató

Краткое руководство по началу работы

Priručnik za brzi start




1 Connect the power adapter and press the power button

Priključite adapter za napajanje i pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер питания и нажмите кнопку питания

Povežite adapter za napajanje i pritisnite dugme za napajanje



2 Finish Windows 10 setup

Završite postavljanje Windows 10

Fejezze be a Windows 10 beállítását


Завершите установку Windows 10

Završite sa podešavanjem sistema Windows 10

Enable Dell updates

Omogući Dell ažuriranja | Engedélyezze a Dell frissítéseket


Разрешите установку обновлений Dell | Omogućite Dell ispravke



Connect to your network

Spojite se na vašu mrežu | Kapcsolódjon a hálózathoz

Подключитесь к сети | Povežite sa svojom mrežom



NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

NAPOMENA: Ako se povezujete na sigurnu bežičnu mrežu, upišite zaporku za pristup bežičnoj mreži kad se to zatraži.

MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, kérésre, adja meg a vezeték nélküli hálózat hozzáférési jelszavát.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

NAPOMENA: Ako se povezivanje vrši na zaštićenu bežičnu mrežu, unesite lozinku za pristup bežičnoj mreži kada se to od vas zatraži.


Sign in to your Microsoft account or create a local account

Prijavite se u Microsoft račun ili izradite lokalni račun

Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre helyi fiókot

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Prijavite se na svoj Microsoft nalog ili kreirajte lokalni nalog



Locate Dell apps

Locirajte Dell aplikacije | Keresse meg a Dell alkalmazásokat

Приложения Dell | Pronađite Dell aplikacije



Register your computer

Registrierajte svoje računalo | Regisztrálja a számítógépét


Зарегистрируйте компьютер | Regisztrujte svoj računar



Dell Help & Support

Dell pomoć i podrška | Dell súgó és támogatás

Справка и поддержка Dell | Dell pomoć i podrška



SupportAssist Check and update your computer

Provjerite i ažurirajte računalo

Ellenőrizze és frissítse számítógépét

Проверяйте и обновляйте компьютер

Proverite i ažurirajte računar

Product support and manuals

Podrška i priručnici za proizvod

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Podrška i uputstva za proizvod

Contact Dell

Kontaktiranje tvrtke Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратиться в компанию Dell | Kontaktirajte Dell

Regulatory and safety

Pravne informacije i sigurnost

Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Regulatorne i bezbednosne informacije

Regulatory model

Regulatóri model | Szabályozó modell

Нормативный номер модели | Regulatóri model

Regulatory type

Regulatóri vrsta | Szabályozó típus

Нормативный тип | Regulatóri típus

Computer model

Model računala | Számítógép modell

Модель компьютера | Model računara

[Dell.com/support](#)

[Dell.com/support/manuals](#)

[Dell.com/support/windows](#)

[Dell.com/contactdell](#)

[Dell.com/regulatory_compliance](#)


P53F

P53F001

Dell Precision -7510


Features

[Značajke](#) | [Jellemzők](#) | [Характеристики](#) | [Funkcije](#)



1. Network connector
2. Microphone (optional)
3. Camera (optional)
4. Camera-status light (optional)
5. Power connector
6. Power button
7. Security-cable slot
8. USB 3.0 connector
9. Headset connector
10. Memory card reader
11. Fingerprint reader (optional)
12. Fingerprint reader (optional)
13. Hard-drive activity light
14. Power-status light

15. Speakers
16. Touchpad
17. Contactless finger print reader (optional)
18. Smartcard reader (optional)
19. USB 3.0 connector
20. Mini DisplayPort connector
21. HDMI connector
22. USB-C connector (optional)
23. Docking connector
24. Service-tag label
25. Door and battery release latch



1. Mrežni priključak
2. Mikrofon (opcionalno)
3. Kamera (opcija)
4. Svjetlo statusa kamere (opcionalno)
5. Priključak za napajanje
6. Gumb za uključivanje/isključivanje
7. Utor za sigurnosni kabel
8. USB 3.0 priključak
9. Priključak za slušalice
10. Čitač memorijskih kartica
11. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
12. Čitač otiska prsta (dodatna oprema)
13. Indikator aktivnosti tvrdog pogona
14. Svjetlo statusa napajanja

15. Zvučnici
16. Podloga osjetljiva na dodir
17. Beskontaktni čitač otisaka prstiju (opcionalno)
18. Čitač otiska prsta (opcionalno)
19. USB 3.0 priključak
20. Priključak Mini-DisplayPort
21. HDMI priključak
22. Priključak USB-C (opcionalno)
23. Priključak za spajanje
24. Najlepnica servisne oznake
25. Jezičak za oslobađanje vratašca i baterije

1. Hálózati csatlakozó
2. Mikrofon (opcionális)
3. Kamera (opcionális)
4. Kamera állapotjelzője (opcionális)
5. Tápcsatlakozó
6. Bekapcsológomb
7. Biztonsági kábel foglata
8. USB 3.0 csatlakozó
9. Fejhallgató csatlakozó
10. Memóriakártya-olvasó
11. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
12. Ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
13. Merevlemez-meghajtó aktivitás jelzőfény
14. Bekapcsolás állapot jelzőfény

15. Hangszórók
16. Érintőpad
17. Érintkező nélküli ujjlenyomat leolvasó (opcionális)
18. SmartCard olvasó (opcionális)
19. USB 3.0 csatlakozó
20. Mini-DisplayPort csatlakozó
21. HDMI csatlakozó
22. USB-C csatlakozó (opcionális)
23. Dokkolóegység csatlakozója
24. Szervíz fül címke
25. Fedél- és akkumulátor kioldó retesz

1. Сетевой разъем
2. Микрофон (опция)
3. Камера (опция)
4. Индикатор состояния камеры (опция)
5. Разъем питания
6. Кнопка питания
7. Гнездо защитного троса
8. Разъем USB 3.0
9. Разъем гарнитуры
10. Устройство чтения карт памяти
11. Сканер отпечатков пальцев (опция)
12. Сканер отпечатков пальцев (опция)
13. Индикатор работы жесткого диска
14. Индикатор состояния питания

1. Mrežni konektor
2. Mikrofon (opcija)
3. Kamera (opcija)
4. Svetlo za status kamere (opcija)
5. Konektor za napajanje
6. Dugme za napajanje
7. Slot za zaštitni kabl
8. USB 3.0 konektor
9. Konektor za slušalice
10. Čitač memorijske kartice
11. Čitač otiska prsta (opcija)
12. Čitač otiska prsta (opcija)
13. Svetlo za aktivnost čvrstog diska
14. Svetlo za status napajanja

15. Динамики
16. Сенсорная панель
17. Бесконтактный сканер отпечатков пальцев (опция)
18. Устройство чтения смарт-карт (опция)
19. Разъем USB 3.0
20. Разъем mini-DisplayPort
21. Разъем HDMI
22. Разъем USB-C (опция)
23. Стыковочный разъем
24. Метка обслуживания
25. Фиксатор крышки и батареи

15. Zvučnici
16. Tabla osjetljiva na dodir
17. Bezkontaktni čitač otisaka prstiju (opcija)
18. Čitač smart kartica (opcija)
19. USB 3.0 konektor
20. Mini DisplayPort konektor
21. HDMI konektor
22. USB-C konektor (opcija)
23. Konektor za baznu stanicu
24. Nalepnica sa servisnom oznakom
25. Reza za otpuštanje vratanca i baterije

